TECHTOOL PRO ユーザーズガイド





www.micromat.com

©2023 Micromat Incorporated. All rights reserved.

本ユーザーズガイドは記述対象のソフトウェアとともに、使用許諾のもとに供与 され、当該使用許諾の条件に従って使用および複製することが許可されます。本 ユーザーズガイド内の情報は情報提供を目的とした使用のみに提供され、予告な く変更される場合があり、Micromat Inc. によって保証されるものではありませ ん。Micromat Inc. は本ユーザーズガイド内のいかなる誤りおよび不正確に対し 責任を負わず、補償もいたしかねます。

いかなる場合でも、事前に Micromat Inc. の書面による許可を得ない限り、本書 類のいかなる部分をも、その形式、手段を問わず、電子的にも機械的にも、リコ ーディングまたはその他の方法においても、複製、転載、保存、伝送することは できません。

商標

TechTool は Micromat Inc. の登録商標です。 Apple および Macintosh は Apple Inc. の商標です。

目 次

TechTool Pro ユーザーズガイドについて	7
第1章:インストールとシステム要項	8
イントロダクション	9
システム要項	9
TechTool Pro のインストール	. 10
インストール方法	. 10
TechTool Monitor	. 12
インストールされるファイル	. 13
パーソナライズとユーザ登録	14
Micromat Inc. について	. 14
act2.com について	. 14
第2章:TechTool Pro の概要	15
機能の概要	. 16
64 ビット	. 16
TechTool Protogo の統合	. 16
TechTool Pro のインターフェース	. 17
通知センター	. 19
TechTool Pro メニュー	. 19
TechTool Monitor をインストール/削除	. 19
テスト結果を iCloud と同期	19
TechTool Pro マーコアル	20
第3章:TechTool Pro を使用したトラブルシューティング	21
予防メンテナンス	22
トラブルシューティングのヒント	22
修復前のバックアップ	23
万全の準備	23
間里な問題を最初に解決	23
同題は一つすう	24
ンフトソエアは取利に	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 24
品」球でつける 指傷を受けたドライブからデータを回復する	. 24
ドライブの問題を修復する	25
- アイアの同感と呼及りで	. 26
ご	27
	00
第4早・Iecn 1001 Pro を使用する	28
1ecn 1001 Pro の起動 フリディフクアクセフ	. 29
ノルノイ スノア ノ ビス 白動絵杏メーター	211
	30 22
	. 30 . 33
第5章:テスト	30 33 34
第5章:テスト 自動テスト	30 33 34 . 35
第5章:テスト 自動テスト USB	30 33 34 . 35 . 35

プロセッサ	
ネットワーク	
Thunderbolt	
FireWire	
手動テスト	
コンピュータテスト	
コンピュータテスト環境設定	43
テストセット	
メモリテスト	
SPD データ	
サーフェススキャン	
SMART チェック	
NVMe サポート	56
パーティションマップ	
ボリューム構造	
ビデオメモリ	
センサーテスト	
ファイル構造	
ファンテスト	
バッテリーテスト	
Bluetooth	
ネットワークインターフェース	
第6音・ツール	77
のDrivo	
TechTool Protogo	
パーティション修復	
ボリューノ車構築	
ハフェーム 日間 展来	89
ブリール取過し	
ボリュームクローン	
イリュームノローン	
後表ノローノ	
ノアイル回朔ノローノ	
ノローノノールを使うた取過し	
ノイスワイスーシンローノ	
スノッノショット仮ル	
スノッノンヨットのマワノトとマワノトの胜味	
項日で兄 JUの	
スノッノンヨットの1F成と削除	
ナータリガハリ	
トフ1ノ	
ホリューム初期化	
リイノテータ	
上書さハダーン	
上書さレベル	
[リイノする県日を選択] ホタン	
[選択項日を抹消] ホタン	
[ホリュームを抹消…] ホタン	
[空き領域を抹消] ホタン	
ディスク速度	
インターネット速度	110

システムメンテナンス	
キャッシュ再構築	
データベース再構築	
ボリュームジャーナリング	
ホームアクセス権	
アプリチェック	
プロセッサーチェック	
ローカルネットワーク	
ビデオ	
ビデオジオメトリー	
FaceTime カメラ	
オーディオ	
第7音:TashTasl Protogo	194
Tach Tach Protogo インターフェーフ	
プロファイルビューア	
デバイフペイン	
プロファイルペイン	
プロファイルメニュー	
プロファイルスニュー	
フロファールエアーフ Drotogo デバイフを使う	
Protogo Launcher	
11000g0 Launener	134
Startup Manager	
	100
第8章:TechTool Pro レホート	
第9章:TechTool Monitor	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART ボリュームの詳細	
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART ボリュームの詳細 ボリューム使用状況	$\begin{array}{c}$
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART ボリュームの詳細 ボリューム使用状況 スナップショット	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART ボリュームの詳細 ボリューム使用状況 スナップショット RAID の状態	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \end{array}$
第9章:TechTool Monitor TechTool Monitor メニュー ドライブ ドライブの詳細 SMART ボリュームの詳細 ボリューム使用状況 スナップショット RAID の状態 電源	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \end{array}$
第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \end{array}$
 第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \end{array}$
 第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 154 \end{array}$
 第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 154 \\ 155 \end{array}$
 第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 154 \\ 155 \\ 156 \end{array}$
 第9章: TechTool Monitor	$\begin{array}{c} 140 \\ 141 \\ 141 \\ 141 \\ 142 \\ 142 \\ 142 \\ 143 \\ 143 \\ 143 \\ 144 \\ 145 \\ 144 \\ 145 \\ 146 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 147 \\ 148 \\ 148 \\ 150 \\ 151 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 152 \\ 154 \\ 156 \\ 156 \\ 156 \\ 156 \\ 156 \end{array}$

アップデートを確認	
TechTool Monitor をインストール	
テスト結果を iCloud と同期	
TechTool Pro を隠す	
TechTool Pro を終了	
モード	
ヘルプ	
第12章:よくある質問	
第13章:参考・ショートカット・便利な機能	
Mac OS のリリース	
TechTool Pro ショートカット	
便利なキー操作 (Apple)	
便利な Terminal コマンド (上級者向け)	
第14章:Mac のファイルシステム	
Hierarchical File System	
ボリュームヘッダ	
Βツリー	
カタログファイル	
エクステントファイル	
アロケーションファイル	
アトリビュートファイル	
起動ファイル	
HFS ラッパー	
ジャーナリング	
第15章:用語集	
テクニカルサポート	

TechTool Pro ユーザーズガイドについて

このユーザーズガイドでは、TechTool Pro の数多くの機能や本製品を効果的に 使用する方法を説明します。なお、このユーザーズガイドは、Mac と Mac OS の基本操作に慣れているユーザを対象としています。

ユーザーズガイドの1章 [インストールとシステム要項] から3章 [TechTool Pro を使用したトラブルシューティング] まではイントロダクションで、インス トール方法、製品の概要、トラブルシューティングについて説明しています。

4章の [TechTool Pro を使用する] から11章 [TechTool Pro メニューオプション] までは、各プログラムの機能について詳しく解説しています。

12章 [よくある質問] では、お問い合わせの多い質問を Q&A 形式で、13章 [参 考・ショートカット・便利な機能] では、覚えておくと便利なショートカットや 機能について説明しています。

14章 [Mac のファイルシステム] では、ボリューム構造によって起こる問題や、 その修復についてより深い理解を得られるように、Mac のファイルシステムの概 要を説明しています。

最後の15章 [用語集] では、ユーザーズガイド内で使用される専門用語を解説し ています。

このマニュアルで使用しているアイコンの意味は次のようになっています。



非常に重要な事項が書かれています。プログラムの誤った使い方やデ ータの損失を防ぐために、必ずお読みください。



追加の説明や補足情報が書かれています。プログラムをより活用する ために、お読みいただくことをお勧めします。

第1章:インストールとシステム要項

イントロダクション

TechTool Pro をお買い上げいただきありがとうございます。TechTool Pro は、Mac ユーザーのための最も使いやすいメンテナンス (ハードウェアの診断・ 修復) ユーティリティーです。

TechTool Pro では次のことが行えます。

- コンピュータとデータの保護
- 緊急修復パーティションの作成
- ドライブの診断と問題の修復
- ドライブの最適化
- ボリュームのクローン
- 破損したドライブからのデータ回復
- ローカルネットワーク上のデバイスとサービスの表示
- コンピュータの核となるコンポーネントとサブシステムのテスト
- コンピュータの定期的メンテナンス
- Mac をクラッシュさせる要因の割り出し
- 新たに加えたデータのテスト
- コンピュータの速度のテスト

最も重要なのは、TechTool Pro を使用すれば、経験やコンピュータの知識がな くても、誰でもコンピュータのテストができることです。TechTool Pro では、 マウスをクリックするだけで Mac の複雑なコンポーネントの検査が行えます。 お使いのコンピュータに問題が見つかると、修復するか、その状態を改善するた めの手段が表示されます。

システム要項

TechTool Pro の動作環境は次のとおりです。

- macOS 10.13 以降
- ディスクからインストールする場合は DVD-ROM ドライブ
- 2GB 以上のメモリ

今後のアップデートにより、システム要項は予告無く変更になる場合がありま す。あらかじめご了承ください。

TechTool Pro のインストール

TechTool Pro のインストールはインストーラによって自動で行われ、アプリケ ーション、および補助ファイルが的確な場所に配置されます。



お使いのコンピュータ、およびハードディスクに破損やその他の問題の疑いがあるときは、その問題が解決するまで TechTool Pro をインストールしないでください。インストール前に TechTool Pro を起動して、インストールボリュームに問題がないか確認することをおすすめします。これを行うには、別の Mac または eDrive から TechTool Pro を起動します。コンピュータの検査については、このユーザーズガイドの [第4章 TechTool Pro を使用する]の [検査のサンプル] を参照してください。

インストール方法

- TechTool Pro インストーラアイコンをダブルクリックします。
- 管理者パスワードを入力する画面が表示されますので、パスワードを入力 します。
- インストール画面の説明を読んで、指示に従ってください。



TechTool Pro は、起動ボリュームの [アプリケーション] フォルダにインストー ルされます。[アプリケーション] フォルダに以前のバージョンの TechTool Pro がインストールされている場合には、削除されます。



TechTool Pro が起動しない場合、インストール時にファイルが破損 してしまった可能性があります。インストーラを実行して、TechTool Pro を置き換えてください。



TechTool Pro インストーラには、アンインストールのオプションも 用意されています。TechTool Pro をアンインストールするには、メ インインストール画面から3番目の画面上の [カスタマイズ] ボタンを クリックします。



次に [TechTool Pro 17 をインストールします] チェックボックスを 外して、[TechTool Pro をアンインストールします] チェックボック スをオンにします。

• • •	💱 TechTool Pro 17.0.1のインストール	
	"Macintosh HD"にカスタムインストール	
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	パッケージ名 ✔ TechTool Pro 17 をインストールします	アクション サイズ アップグレ… 424.8 MB スキップ 0 KB
	必要な空き領域: 424.8 MB 標準インストール	残り: 213.25 GB 戻る インストール

TechTool Monitor

インストールされた TechTool Pro アプリケーションを起動すると、プログラム は TechTool Monitor がインストールされているかどうかを確認します。インス トールされていない場合は、ダイアログが表示され、TechTool Monitor をイン ストールするオプションが示されます。TechTool Monitor には、定期的なハー ドドライブの SMART チェック、ボリューム使用状況、スナップショットの作成 など、バックグラウンドで自動実行する機能が含まれています。これらの機能の 設定は、システム環境設定もしくは TechTool Pro メニューから開くことができ る TechTool Monitor アプリを介して変更できます。TechTool Monitor をイン ストールしない場合には、[キャンセル] ボタンをクリックします。 インストールされるファイル

TechTool Pro をインストールすると、アプリケーション、および関連ファイル が次の場所にインストールされます。



デフォルトでは、TechTool Pro は起動ボリュームの [アプリケーション] フォル ダにインストールされます。

• /アプリケーション/TechTool Pro

ユーザごとの設定情報は、以下のファイルに保存されます。

• ~/Library/Preferences/com.micromat.TechToolPro.plist ファイル

TechTool Pro レポートは、以下に保存されます。

• ~/Library/Application Support/TechTool Pro/TechTool Pro.reports

また、TechTool Monitor をインストールした場合には、以下のファイルがイン ストールされます。

- /Library/PrivilegedHelperTools/TechTool\Monitor.app
- /Library/PrivilegedHelperTools/com.micromat.ttm-daemon
- /Library/PrivilegedHelperTools/com.micromat.ttp-daemon.extra.app
- /Library/LaunchAgents/TechTool\Monitor.plist
- /Library/LaunchDaemons/com.micromat.ttm-daemon.plist
- /Library/LaunchDaemons/com.micromat.ttp-daemon.extra.plist
- /Library/PreferencePanes/com.micromat.ttm-syspref.prefPane
- ~/Library/Application\Support/TechTool\Monitor
- ~/Library/Preferences/com.micromat.ttm-agent.plist

パーソナライズとユーザ登録

インストールした TechTool Pro を初めて起動すると、ライセンスキーの入力を 行います。お名前と所属 (必要に応じて)、ライセンスキーを指定の場所に入力し てください。ライセンスキーは TechTool Pro を購入した証明となります。今後 のプログラムのアップデートなどに必要となりますので、大切に保管してくださ い。登録後にライセンスキーを紛失してしまうとライセンスキーを再発行できな い場合がありますので、ご注意ください。

なお、ライセンスキーの登録は、後でオンラインで行うことも可能です。オンラ インでの登録は、<u>https://store.act2.com/customer/account/</u> より行ってく ださい。

Micromat Inc. について

Micromat Incorporated は1989年より Mac 用の診断ユーティリティを開発してきました。Mac 用診断ツールを初めて提供した企業として、Micromat は Mac を常に最高の状態で稼働させるための技術を開発しています。

act2.com について

株式会社アクト・ツーとして1990年に設立され、創業時より Micromat 社の日 本パートナーとして、同社製品の販売およびユーザーサポートを担っています。 非常に高度な技術が凝縮された製品であるがゆえに、テクニカルサポートも難し いインシデントが多い中、Micromat テクニカルチームと連携した良質なサポー ト体制は高く評価されています。

第2章: TechTool Pro の概要

機能の概要

TechTool Pro は、さまざまな機能を備えたコンピュータ診断・修復ユーティリ ティで、ハードウェア、ソフトウェア、周辺機器を検査する機能が備わっていま す。TechTool Pro では、お使いのコンピュータシステムで問題が発見された場 合、その問題、および解決策をお知らせします。また、問題が修復可能なもので あれば、修復を行うこともできます。

TechTool Pro は、数多くの自動チェック機能により、起こりそうな問題に注意 を促したり、深刻な問題が起こった際にデータの復旧や修復の可能性を大きくす る仕組みになっています。これら自動チェック機能は、必要に応じて設定を変更 できます。

また TechTool Pro には、お持ちのコンピュータやデータをより効果的に扱える ようにする機能も数多く備わっています。ドライブのパフォーマンスを向上させ るデフラグや最適化、損傷を受けたドライブからデータを復旧するデータリカバ リ、機密情報を安全に削除するワイプデータなどがあります。

さらに、TechTool Pro を含めた緊急用起動パーティションをドライブの初期化 なしで作成する機能も備わっています。問題が起こった場合には、その緊急用パ ーティションからコンピュータを起動して TechTool Pro でデータの復旧や修復 を試みることが可能です。

64ビット

TechTool Pro は 64 ビットアプリケーションです。64 ビットプロセッサ Mac を最大限に活用し、RAM テスト、ボリューム再構築、ボリューム最適化などで 大容量のメモリサイズを確保します。

TechTool Protogo の統合

TechTool Protogo は TechTool Pro に統合されました。TechTool Protogo では、起動ディスクを作成でき、ノートブックやデスクトップといったさまざま なタイプの Mac を診断できます。TechTool Protogo の使い方と詳細について は、このマニュアルの Protogo の章を参照してください。

	Techtool Protogo	
		9.1
WARNIf Y 7:36		Mac を起動します。このプロファイルでは
Finderは利用できません。		
Finder は利用できません。 デバイス	プロファイル	
Finder は利用できません。 デバイス 500.28 GB APPLE SSD SM0512F	<mark>プロファイル</mark> Mac OS X 最小プロファイル 2.79 GB 必要, 構成: 1 ポリューム, 5 アプリケーション	(
Finder は利用できません。 デバイス 500.28 GB APPLE SSD SM0512F 現在の起動デバイスは使用でき ません。	フロファイル Mac OS X 最小プロファイル 2.79 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 5 アプリケーション Mac OS X 基本プロファイル 8.15 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 1 アプリケーション	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Finder は利用できません。 デバイス 500.28 GB APPLE SSD SM0512F 現在の起動デバイスは使用でき ません。 115 I-O DATA HDPC-UT 外部 USB (disk2) 118	プロファイル Mac OS X 最小プロファイル 2.79 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 5 アプリケーション Mac OS X 基本プロファイル 8.15 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 1 アプリケーション Mac OS X Recovery HD プロファイル 2.66 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 1 アプリケーション	.
Finder は利用できません。 デバイス 500.28 GB APPLE SSD SM0512F 現在の起動デバイスは使用できません。 1 TB I-O DATA HDPC-UT 外部 USB (disk2) 1 TB	プロファイル Mac OS X 最小プロファイル 2.79 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 5 アプリケーション Mac OS X 基本プロファイル 8.15 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 1 アプリケーション Mac OS X Recovery HD プロファイル 2.66 GB 必要。構成: 1 ポリューム, 1 アプリケーション	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TechTool Pro のインターフェース

TechTool Pro は、非常に優れたアプリケーションでありながら、使いやすくデ ザインされています。アプリケーションを起動すると、TechTool Pro アプリケ ーションウインドウが開きます。



TechTool Pro には、[テスト]、[ツール]、[レポート] の3つのカテゴリーがあ り、アプリケーションを起動すると、[テスト] ウインドウが表示されます。カテ ゴリーは、ウインドウ左上部の3つのアイコンをクリックすると、変更できま す。

アプリケーションウインドウの下部には、リアルタイムで個々のプロセッサの使 用状況を表すバーグラフが表示されます。

バージョン 13.0.1 (Build 6332) 合計コア数 (2): 62020 Micromat Inc.

アプリケーションウインドウの TechTool Pro の3つのカテゴリーに加えて、シ ステム環境設定の TechTool Monitor パネルでは、TechTool Pro の自動監視機 能の設定が行えます。

[テスト] カテゴリーでは、お使いのコンピュータのハードウェアやボリューム破 損のチェックを行います。[ツール] カテゴリーでは、データリカバリ、ファイ ル、およびボリュームのデフラグ、eDrive の作成などのさまざまな機能を個々に 実行します。[レポート] ウインドウではテストの結果と [テスト] と [ツール] カ テゴリーで行った操作へのフィードバックなどが表示されます。[レポート] の情 報は、並び替え可能な表形式です。

[テスト] と [ツール] ウインドウは3つのメインエリアで構成されており、上半分 のエリアを [ステージ] といいます。

ステージでは、現在実行しているテストの状態を確認できます。複数のテストの 場合には、個々のテストが [キュー] と呼ばれる待機の列に追加されます。キュー の状況は、[ステージ] の下部に表示され、テストは左から右の順で実行されま す。マウスのカーソルを待機中のテストの上に合わせると、テストの詳細がツー ルチップに表示されます。[ツール] で行われている処理は固有なため、処理途中 での割り込みを避けるためにキューに追加されることはありません。

[ステージ] の左下は、リストから実行したいテストやツールを選択する [タスク 選択リスト] です。選択したテストやツールの設定は、右側の [設定] エリアで行 います。設定が完了したら、設定エリア内のボタンで、テストをキューに追加、 ツールを使用してテストを開始します。[キュー] 内の各テストは左から右の順で 実行されます。[キュー] 内のテストをキャンセルするには、テストのアイコンの 右下に表示されているX印をクリックします。現在実行中のテストを含むすべて のテストをキャンセルするには、[ステージ] の右側に表示される X 印の停止ボタ ンをクリックします。

TechTool Pro ではさまざまなテストが行われるため、どのテストがいつ実行さ れたのか、その結果が常に記録されています。この記録は TechTool Pro のレポ ートウインドウで確認することができます。レポートウインドウには、すべての テスト結果が一覧で表示されます。レポートウインドウの左側にあるリストから レポートの種類を選ぶと、レポートを絞り込むことができます。

TechTool Pro のテストは、システムへのアクセスが必要なため、テ ストを実行すると、Mac OS のシステム管理者の認証ダイアログが表 示されます。セキュリティ上の配慮のため、システム管理者権限は、 ある一定の時間のみ有効になります。このため、TechTool Pro を使 用する度に、システム管理者のパスワードの入力する必要がありま す。

通知センター

TechTool Pro は通知センターをサポートしています。[システム環境設定] > [通知] で、通知の表示方法を設定できます。

TechTool Pro メニュー

TechTool Pro メニューには以下のメニューが存在します。

TechTool Monitor をインストール/削除...

このメニューを選択することで、[TechTool Pro システム環境設定パネル] を手 動でインストールしたり削除したりできます。必要に応じてこのメニューを選択 してください。

テスト結果を iCloud と同期

このメニューを選択すると、テストとツールの最新の結果を iCloud に保存しま す。詳細についてはこのマニュアルの [TechTool Pro Remote] の章を参照して ください。

TechTool Pro マニュアル

TechTool Pro ではオンラインヘルプが利用できます。TechTool Pro を実行中 に、[ヘルプ] メニューから [TechTool Pro ヘルプ] を選んでください。目次と検 索機能が利用できる [TechTool Pro ヘルプ PDF] が表示されます。

第3章:TechTool Pro を使用したトラブル シューティング

予防メンテナンス

TechTool Pro の最も重要な機能は、お使いのコンピュータの問題を手遅れにな る前に発見し、修復可能にすることです。お使いのシステムに TechTool Pro を インストールすることが、コンピュータの保護に最も有効な手段となるでしょ う。TechTool Pro には自動で定期的にボリュームを検査し、ディレクトリをバ ックアップする機能が搭載されています。これらの設定は、システム環境設定の TechTool Monitor 環境設定パネルで行います。

さらに、システムを詳しく検査するために、TechTool Pro のテストを定期的に (たとえば毎月) 実行することをお勧めします。これにより、お使いのコンピュー 夕の能力を最大限引き出し、クラッシュやデータ消失の可能性を最小に抑えるこ とが可能です。TechTool Pro の [コンピュータテスト] では、総合的なテストを すぐに実行できます。

大切なデータはバックアップを取っておくのが重要です。ハードディスクは壊れ ることがあり、データの復旧やディスクを修復できることもあります。ハードデ ィスクが物理的に破損した場合、それを修復できるソフトウェアはありません。 バックアップによる保険と安心は大切なものです。バックアップと定期的なシス テムの検査にわずかな時間をかけることが、復旧や修復のために使う時間を大幅 に節約することにつながるかもしれません。

トラブルシューティングのヒント

コンピュータは精密な機械で、安定した動作は、優れたハードウェアと信頼でき るソフトウェアにかかっています。TechTool Pro は検査のプロセスを単純に し、コンピュータに問題が発生した際には、修復するよう設計されています。ま た、大きな問題に発展する前に、問題を見つけだして修正することも可能です。

データは定期的にバックアップすることをお勧めします。また、1度だけでな く、異なる日時に複数のバックアップをすることも必要です。バックアップファ イルがすでに損傷している場合でも、それより前のバックアップファイルがあれ ば、損傷を受ける前のバージョンを見つけることが可能かもしれません。ドライ ブは常に問題を起こす可能性を抱えています。問題が物理的、あるいはボリュー ム構造によるもので、修復も復旧も不可能な場合は、バックアップが唯一の救済 策になります。 以下は、実際に問題が起きた場合に、コンピュータをできるだけ早く復旧させる ために役立つヒントです。

修復前のバックアップ

問題が発生した場合、現状のバックアップがあるか確認してください。可能であ れば、大切なデータをすぐにバックアップしてください。ボリュームのマウント ができない場合は、修復を実行する前に TechTool Pro のデータ復旧機能を使用 して、データをバックアップしてください。コンピュータを使用することによっ て問題が悪化すると、後からデータを復旧することができなくなる恐れがありま す。

万全の準備

問題が深刻になる前に、問題の発見、および解決が行えるように予防メンテナン スを習慣にしてください。万一のときに備え、TechTool Pro DVD の保管場所を 確認しておくとともに、TechTool Pro でハードドライブ上に緊急用ドライブを 設定しておきます。これで、通常の起動ボリュームで問題が起こったときには、 緊急用ドライブから起動し、TechTool Pro を使用することができます。また、 常に最新データのバックアップを心がけてください。テクニカルサポートへの問 い合わせに備えて、お持ちの TechTool Pro のライセンスキーの保管場所も把握 しておいてください。

簡単な問題を最初に解決

まず、TechTool Pro を使って起動ディスクのアクセス権を修復してください。 一度コンピュータをログアウトした後に、別のユーザとしてログインし、問題が 再び発生するのかを確認します。元のユーザアカウントに破損した環境設定ファ イルがあるかもしれません。

次に、コンピュータをセーフモードで ([Shift] キーを押しながら) 起動します。 セーフモードで起動すると、起動時に問題の原因として疑われるサードパーティ 製のプログラムが無効になります。

最後に、TechTool Pro DVD から起動して、[コンピュータテスト] を実行して 問題がないかチェックします。

これらのうちのいずれかで、問題を解決できるかもしれません。

問題は一つずつ

不確定な要因はできる限りなくします。問題が内部ボリュームにあるようなら、 電源を切り、すべての周辺機器を外してください。問題が外付けドライブ、およ びボリュームにあるようなら、そのドライブのみをコンピュータに接続します。 TechTool Pro DVD または eDrive から起動し、TechTool Pro を実行してくだ さい。DVD または eDrive から起動することで、テスト中に通常の起動ボリュー ムでのシステム損傷を防ぎます。

ソフトウェアは最新に

コンピュータの問題の多くは、ソフトウェアによって起こります。多くのソフト ウェアメーカーは、定期的にアップデートを行い、不具合や問題点の解決に努め ています。ソフトウェアやドライバなどを最新の状態に保つことで、問題が大き くなるのを防ぐことができる場合もあります。

情報源の活用

Mac ユーザグループ、特定のテーマを扱うインターネットのニュースグループ、 ウェブサイト、掲示板、ソフトウェアやハードウェアメーカのテクニカルサポー トなどを利用するのも、問題解決の有効な手段です。

記録をつける

コンピュータの問題解決を行う際には、とった措置と、その結果を記録してくだ さい。貴重な資料となり、テクニカルサポートを受ける際にも、非常に役立ちま す。措置の内容や結果 (エラーメッセージも含めて) を正確に知ることが、問題の 解決の近道になります。さらに、後で問題が発生した場合に、これまで気付かな かったパターンを発見できるかもしれません。

損傷を受けたドライブからデータを回復する

自動保護機能を有効にすると、TechTool Pro のデータリカバリ機能により、フ ァイルの復旧が行いやすくなります。この機能は、システム環境設定の TechTool Monitor 環境設定パネルで設定します。

ドライブの問題を修復する

コンピュータにとって、ハードディスクが正常に機能することの重要性は、ご存 知のとおりです。ハードディスクにはコンピュータを起動するデータ、アプリケ ーション、作成したファイルが記録されています。TechTool Pro には、ハード ディスクを正常に機能させる強力な検査・修復機能が搭載されています。

このユーザーズガイドではハードディスクのことを [ボリューム] と表現していま す。ボリュームとは、コンピュータにとって [論理デバイス] と認識される記憶装 置です。[ハードディスク (ドライブ)] と [ボリューム] はほとんど同じ意味で使 われています。ハードディスクは1つ以上のボリューム (複数のパーティション) を持てますが、ボリュームは1つしかハードディスクを持てません (RAID 形式の ディスクの中には、複数のドライブを1つのボリュームに見せられるものがあり ます)。CD-ROM や DVD、フロッピーディスクも1つ以上のボリュームとして表 示される場合があります。

Finder でボリュームの内容を表示したとき、通常はボリューム上のすべてのファ イルが見えているわけではありません。ボリュームには、不可視ファイルやデー タファイルがあります。これにより、コンピュータが特定ボリューム上のデータ にアクセスできるようになっています。ファイルカタログ、ディレクトリ、Bツ リー、その他オブジェクトのホストなどは、特定の機器にデータがどう保存され るかを指示します (これらの用語については、本ユーザーズガイドの [用語集] の 章を参照してください)。これらのアイテムはボリュームの [ボリューム構造] を 形作っています。ドライブが破損して TechTool Pro 等のユーティリティにより 修復される場合は、物理的にドライブが修復されるわけではなく、ボリューム構 造を構成するソフトウェアが修復されます。ボリューム構造に問題が生じた場 合、コンピュータが起動できなくなったり、データにアクセスできなくなったり することがあります。ドライブに物理的な問題が起こった場合、ソフトウェアで は、その問題を修復することはできません。TechTool Pro はボリューム構造の 問題を検出し、修復を試みることはもちろん、修復はできなくともドライブを物 理的に検査し、問題に対しては注意を促すことができます。

ディスクの問題を検査するには、サーフェススキャンテスト、SMART チェック (該当する場合のみ) とボリューム構造テストを実行してください。これらのテス トでは、ドライブハードウェアを徹底的に調べ、ボリュームのディレクトリ内の あらゆる問題を突き止めます。TechTool Pro で問題が発見されると、問題の詳 細が報告され、修復可能な問題については、修復を試みることができます。この 時点で一度作業を中止し、大切なファイルのバックアップを行うことをお勧めし ます。問題がボリューム構造であった場合、TechTool Pro のボリューム再構築 ツールを使用して修復を試みてください。修復が可能であれば、修復により変更 される点についての情報が表示されます。修復の内容を了承できれば、修復作業 を進めてください。

修復に成功すれば、ボリュームは正常になります。ボリューム構造が修復できな い場合には、そのボリュームを再初期化してデータを復旧する必要があります。

最適化

Mac OS Extended でフォーマットされたハードディスクから最大のパフォーマ ンスを得るには、ときどきデフラグや最適化することをお勧めします。これは通 常、20 MB を超えるファイルを集中的に使用する場合にのみ必要です。小さな ファイルはシステムによって自動的に最適化されるためです。たとえば、非常に 大きなビデオファイルが断片化されている場合、スムーズに再生するためにドラ イブから十分に速く読み取ることができない場合があります。これにより、ビデ オフレームがドロップしたり、オーディオ再生にギャップが生じたりする可能性 があります。

最適化は、各ファイルのデータがドライブ上の隣り合った部分に順番に配置され、すべての空きスペースが一か所にまとまるように、ボリューム上のデータを 並べ替えます。[最適化] は、TechTool Pro の [ツール] カテゴリーから行えま す。

最適化を行う前に、そのボリュームのボリューム構造を検査し、必要であれば修 復を行ってください。[ボリューム構造テスト] は、TechTool Pro の [テスト] カ テゴリーから行えます。ボリューム構造テストで問題がなければ、そのボリュー ムを最適化しても安全です。

部品のテスト

コンピュータが正常に動作するには、各部品が正しく動作する必要があります。 TechTool Pro には、チップなどのシステム上の重要な部品を検査し、問題が見 つかった場合に報告する、さまざまなテストが搭載されています。コンピュータ のメモリ、キャッシュ、プロセッサ、ビデオメモリなどを簡単に検査することが できます。5つのハードウェアについての検査は、TechTool Pro を起動した直 後に自動で行えます。その他のテストは、[テスト] カテゴリーから実行できま す。 メインの起動ボリュームが機能しなくなった場合に備えて、バックアップ起動デ ィスクを用意することが重要です。Big Sur 以前を実行している Intel Mac の場 合には、eDrive または Protogo デバイスが最適なツールになります。 Monterery 以降を実行している Apple Silicon Mac および Intel Mac の場合、 起動ディスクは macOS インストーラーによって署名されている必要がありま す。これは eDrive および Protogo ツールがサポートされなくなったことを意味 します。この状況での最善の解決策としては、現在の macOS インストーラーを App Store からダウンロードし、新しくフォーマットされた外付けドライブに macOS をインストールします。macOS をインストールしたら、新しいユーザ ーを作成します。この時にユーザーデータまたはアプリケーションを別の起動デ ィスクまたは Time Machine ディスクから移行しないでください。新しいアカウ ントを設定したら、TechTool Pro とその他の必要なユーティリティをダウンロ ードしてインストールし、緊急診断ディスクを作成します。

診断ディスクは、Intel と Apple Silicon のどちらを使用しているかによって使用 方法が異なります。Intel Mac では、起動時に [Option] キーを押したまま、起動 マネージャから診断ディスクを選択します。Apple Silicon Mac では、[起動オプ ション] の画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

Apple Silicon Mac を外付けドライブから起動するには、macOS 復旧を使用し て追加となる変更を行う必要があります。[起動オプション] の画面が表示される まで電源ボタンを押し続けた後に [オプション] を選択し、macOS 復旧がロード されるまで手順に従います。[ユーティリティ] メニューから、[起動セキュリティ ユーティリティ] を選択します。起動セキュリティユーティリティで、[低セキュ リティ] を選択します。[完全なセキュリティ] では、現在署名されている OS の みが許可されますが、[低セキュリティ] では古い起動ディスクからの起動が可能 になります (この操作の間に、[確認済みの開発元から提供されたカーネル拡張機 能のユーザー管理を許可] を選択して、外部ドライブの SMART サポートを有効 にすることもできます)。

第4章: TechTool Pro を使用する

TechTool Pro の起動

TechTool Pro は、デフォルトで起動ボリュームの [アプリケーション] フォルダ にインストールされます。TechTool Pro を [アプリケーション] フォルダから移 動しないでください。起動するには、TechTool Pro プログラムアイコンをダブ ルクリックしてください。



また、Dock にも TechTool Pro アイコンが追加されます。Dock 内のアイコン をクリックして TechTool Pro を起動することもできます。



フルディスクアクセス

macOS 10.14 より、[システム環境設定] の [セキュリティとプライバシー] に 新たなカテゴリーが追加されました。この新しいカテゴリーは、お使いの Mac のセキュリティを強化し、不正なソフトウェアがコンピュータの機密領域にアク セスするのを防ぎます。TechTool Pro などのアプリケーションでは、ボリュー ムのテストや修復といった、ボリュームのクローンの作成やディスクメンテナン スなどの操作を実行するためにフルディスクアクセス権が必要です。

macOS 10.14 以降を実行している Mac で、アプリケーションの起動時にアク セスがまだ許可されていない場合、TechTool Pro はフルディスクアクセスを許 可するように要求します。アプリケーションの起動時以外にアクセスを許可した い場合は、TechTool Pro メニューから [フルディスクアクセス...] を選択してく ださい。

macOS 13 以降を実行している Mac で、フルディスクアクセスを許可する手順 は以下のとおりです。

フルディスクアクセスを許可するときは、アクセスを許可するための指示を含む シートが表示されます。最初の手順はボタン内に記載されています。ボタンをク リックすると、フルディスクアクセスを設定する手続きが開始します。

- [ここをクリックして、セキュリティとプライバシーのシステム設定を開きます]をクリックします。
- すぐ下にある青い気球のアイコンを [フルディスクアクセス] のテーブル の中にドラッグ&ドロップします。
- 3. プロンプトが表示されたら、管理者名とパスワードを入力して設定を変 更します。



- 4. TechTool Pro を終了するように求められたら、[後で行う] を選択しま す。TechTool Pro を終了する必要はありません。
- 5. セキュリティとプライバシーの [システム設定] ウインドウを閉じます。

macOS 10.14 — macOS 12 を実行している Mac で、フルディスクアクセス を許可する手順は以下のとおりです。

- 1. [ここをクリックして [システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] を開きます] をクリックします。
- システム環境設定] ウインドウの左下部のカギのアイコンをクリックします。管理者名とパスワードを入力して、ロックを解除します。
- 3. すぐ下にある青い気球のアイコンを [フルディスクアクセス] のテーブルの 中にドラッグ&ドロップします。



- 4. TechTool Pro の終了について聞かれたら、[後で行う] を選択します。 TechTool Pro を終了する必要はありません。
- 5. [システム環境設定] ウインドウを閉じます。

以下の項目がテーブルに追加されます:

- TechTool Pro 17.app
- com.micromat.techtoolpro17.TTP17BackgroundTool
- com.micromat.protogo.ProToGoBackground
- TechToolProDaemon.app
- rsync
- TechtoolProSnapshotDaemon.app
- TechTool Protogo.app

自動検査メーター

TechTool Pro を起動すると、TechTool Pro アプリケーションウインドウが開き、5つのハードウェアの検査が自動で行われます。検査結果はステージ上のメーターに表示されます。



コンピュータのハードディスクや、コンピュータに接続されているデバイスなど の検査を行うには、[テスト] カテゴリーから [コンピュータテスト] を選択し、右 下に表示される [コンピュータをテスト] ボタンをクリックします。このボタンを クリックするだけで、コンピュータを検査するための複数のテストが次々に実行 され、問題が見つかると対処方法が [レポート] に表示されます。

詳しいテスト方法や TechTool Pro の追加機能に関する情報は、このユーザーズ ガイドの該当する章を参照してください。

第5章:テスト



TechTool Pro には、コンピュータのハードウェア、ドライブ、その他のコンピ ュータシステムを検証するためのさまざまなオプションがあり、起動時に自動で 実行されるテストや [テスト] カテゴリーから手動で実行するテストがあります。 テストのオプションについては以下で説明します。

自動テスト

TechTool Pro を起動すると、5つのハードウェアテストが自動実行されます。 テストが完了すると、スクリーンの上部のステージエリア内のメーターに、その 結果が表示されます。



このテストは、手動のテストの完了後でもステージの右下にあるリフレッシュボ タンをクリックする、または [return] キーか [enter] キーを押すことで実行でき ます。5つのテストの詳細は以下のとおりです。

USB

USB は Universal Serial Bus (ユニバーサル シリアル バス)の略で、コンピュ ータに機器を接続する規格のひとつです。最初の USB の伝送速度は1.5 Mbps または12 Mbps でした。USB 2.0 の伝送速度は最大 480 Mbps で、最新の USB 3.0の伝送速度は 5 ~ 20 Gbps にまで向上しています。最近の Mac に は、必ず USB ポートが搭載されています。また、USB ポートは、既存のポート に接続した PCI カードや USB ハブを接続して追加することができます。キーボ ード、マウス、ジョイスティック、ゲームパッドなどの代表的な USB 機器はい ずれも低価格です。FireWire とは異なり、USB は周辺機器をマスター/スレー ブの関係で制御します。USB は、低コスト、拡張性、自動設定、プラグアンドプ レイなどの優れた性能が特徴です。また、バスに電源供給が可能なため、複数の 周辺機器で AC アダプタを使用せずに接続できる利点があります。 TechTool Pro では、コンピュータにあらかじめ備わっている USB バスが正常 に機能しているかをテストします。正常に機能している場合には、USB メーター に USB のスピードが表示されます。テストに失敗した場合や USB を検出できな い場合には、その情報がメーターに表示されます。TechTool Pro では、USB ポ ートに接続した機器自体が正常に機能しているかを確かめることはできません。

キャッシュ

キャッシュは、CPU の動作に伴うデータを保管する高速ランダムアクセスメモリ です。頻繁に使用される命令を、このキャッシュに保管することで処理速度が速 まります。キャッシュは CPU 自体に組み込まれており、通常のシステムバスに 接続されたメモリよりも速くアクセスできます。キャッシュを例えるなら、よく 使われる電話番号を付箋で貼り付けた掲示板に例えられるでしょうか。掲示板を 見れば、番号がすぐに分かり、その番号が必要になるたびに、電話帳 (メインメ モリに当たります) から探さなくてもよいのです。

TechTool Pro では、キャッシュの有無を確認し、そのスピードをメーターに表 示します。キャッシュのテストに失敗した場合や、キャッシュを検出できない場 合には、その情報がメーターに表示されます。

プロセッサ

すべてのコンピュータには、1つ以上の CPU (Central Processing Unit、中央 演算装置) が搭載されており、これがコンピュータの頭脳にあたります。プロセ ッサには、個々のチップになっている場合 (Dual Processor G5など) や、1チ ップ上の複数コア (iMac の Intel Core 2 Duo など)、または両方 (Dual Quad Core Mac Pro) として存在します。CPU はコンピュータの処理速度を決める主 要な部品です。効率の良い設計の CPU なら、速度が遅くても、効率が悪く速度 が速い CPU よりも優れた能力を発揮することがあります。

CPU はコンピュータの主要な装置ですが、機能は簡単に理解できます。他の部品 からのデータを集め、移動し、単純な論理演算か数理演算処理を行い、結果を返 します。その特色は大量のデータ処理を一瞬で行うところにあります。CPU は毎 秒数百万もの命令を処理します。個々の命令は単純なものですが、大量の計算を 素早く行うために、コンピュータは非常に複雑な作業を短時間で行っています。
TechTool Pro では、CPU チップの動作を、マシンレベルの命令、より複雑なシ ステムレベルのデータ処理でテストします。プロセッサのテストが完了すると、 プロセッサの速度がプロセッサメーターに表示されます。

ネットワーク

Mac OS 対応のコンピュータは、すべて Ethernet ネットワークに対応していま す。印刷、ローカルネットワーク上の他のコンピュータとの通信、インターネッ ト接続の機能は、ネットワーク機器の正しい組み合わせと動作に左右されます。

Ethernet は最も広く採用されている LAN 技術です。Ethernet はもともと Xerox 社によって開発され、IEEE 802.3に規格化されています。Ethernet LAN は多彩なケーブルを用いた有線、または無線で構築できます。最も普及している Ethernet システムは10Base-T 接続を使用し、最大で10M bps の伝送速度を提 供します。Fast Ethernet や100Base-T は最大100M bps、Gigabit Ethernet は最大 1000M bps、10-Gigabit Ethernet は100億 bps を実現します。

AirMac は IEEE 802.11無線ネットワーク規格に対する Apple 社による呼び名で す。1999年に発表された最初の AirMac は IEEE 802.11b 規格に基づいていま す。最大11 Mbps でデータを伝送し、一般的におよそ30メートルの範囲で使用 できます。2003年に発表された AirMac Extreme は IEEE 802.11g 規格、その 後に 802.11n 規格に基づいています。最大速度はそれぞれ 54 M bps と900 M bps です。最新の Mac は802.11ac プロトコルを使用しており、パフォーマン スをさらに最大 6,933 M bps まで向上させます。AirMac と AirMac Extreme は両方とも、2.4 GHz または5 GHz 帯域の11チャンネルのいずれかで送信しま す。

TechTool Pro では、お使いのシステムが認識している、使用可能なすべてのネットワークインターフェースで、下記のテストを行います。

- ネットワークチェック1 このテストはシステムのネットワークサービス が使用可能かどうかを確認します。
- ネットワークチェック2 このテストはネットワークホスト名が現在のネットワーク環境で接続できるかを確認します。



正常に接続できるかをテストするには、ネットワーク機器から接続確認要求を出さなければならないため、これらのテストを行う際は少なくとも1つは他のネットワーク機器 (プリンタ、ルータ、他のコンピュータなど)が接続されている必要があります。

テストが完了すると、ネットワークインターフェースの速度がネットワークメー ターに表示されます。複数のネットワークインターフェースが存在する場合、最 速値が表示されます。テストが失敗した場合、またはネットワークインターフェ ースが見つからなかった場合には、その情報がメーターに表示されます。

TechTool Pro では、ネットワーク機器自体をテストすることはできません。ネットワーク機器自体に問題がある場合は、専門の技術者に連絡してください。

Thunderbolt

Thunderbolt (別名 LightPeak) は Apple と Intel が共同開発した高速なハード ウェアインターフェースです。Mini DisplayPort を基盤にしており、周辺機器と ディスプレイを高速で接続します。第一世代は 10 GB/秒で動作し、2011年2月 にリリースされた MacBook Pro に最初に採用されました。新しい Mac には 20 GB/秒に高速化された Thunderbolt 2 が備わっています。

Thunderbolt はハードドライブやマルチメディアデバイスを接続できます。ディ スプレイは Thunderbolt チェーンの最後に Mini DisplayPort を介して接続でき ます。

TechTool Pro はコンピュータに備え付けの Thunderbolt バスが正しく動作しているかをチェックします。Thunderbolt ポート自体はチェックしません。

Thunderbolt が存在しテストにパスしたら、Thunderbolt インターフェースの 速度が FireWire メーターに表示されます。インターフェースが見つからない場 合には、FireWire テストが代わりに実行されます。障害はメーターに表示されま す。

FireWire

FireWire は IEEE 1394として規格化された高速シリアルデータバスのクロスプ ラットフォーム形式です。FireWire は Apple Computer によって提案され、 IEEE 1394ワーキンググループ内で開発されました。コンピュータや周辺機器間 で大量のデータを転送することが可能です。簡単な接続、ホットプラグ、最大 400 Mbps の転送速度が特徴です。また、Apple によって FireWire 800と名付 けられた新型の IEEE 1394b 規格は、800 Mbps のデータ転送が可能です。 FireWire は、今までで最速の転送速度を持つ周辺機器規格です。最新の Mac には 800Mbps、以前の Mac には 400Mbps で作動する FireWire ポートが搭載 されています。また、FireWire ポートは既存ポートに接続した PCI カードや FireWire ハブで増設できます。

FireWire の高速な転送速度は、デジタルビデオカメラのようなマルチメディア機器や最新のハードディスクやプリンタのような高速機器を使用するのに最適です。

TechTool Pro では、コンピュータにあらかじめ備わっている FireWire バスが 正常に機能しているかをテストします。TechTool Pro では、FireWire 機器自体 をテストしてデータが正常に送受信されているかは、確認できないことにご注意 ください。

テストが完了すると、FireWire インターフェースの速度が FireWire メーターに 表示されます。FireWire インターフェースに問題がある場合や FireWire インタ ーフェースが見つからない場合には、その情報がメーターに表示されます。

手動テスト

TechTool Pro の手動テストを行うには、[テスト] カテゴリーをクリックしてテ スト選択ウインドウを表示します。テスト選択ウインドウで実行するテストを選 択し、右側のテスト設定ウインドウでテストの設定を行います。設定が完了した ら、テスト設定ウインドウの右下にある実行ボタンをクリックして、キューに追 加します。

個々のテストは、テスト実行中でもキューに表示されている停止ボタン ≥ をク リック、または [Command] +[.] キーを押すと停止できます。キューに追加さ れているすべてのテストは、ステージの右下に表示されている大きな停止ボタン をクリック、または [Command] + [Option] + [.] キーを押すと停止できま す。

テストが実行されると、ステージ左側に進行状況が表示され、テストが完了する と、ステージ左側の[最後に実行したテスト結果] にテスト結果が表示されます。 テスト結果を選択すると、その右側にテスト結果の詳細が表示されます。すべて のテスト結果は、TechTool Pro レポートに保存されます。レポートは [レポー ト] カテゴリーを選択すると、表示されます。

各テストの詳細は以下のとおりです。



コンピュータテスト

アプリケーションの起動時に自動実行されるハードウェアチェックに加えて、ド ライブとボリュームを含むコンピュータの部品を徹底的に検査する [コンピュー タテスト] を簡単に実行できます。お使いのコンピュータの定期的なメンテナン スとして、月に1、2度実行することをお勧めします。コンピュータの問題は、 目で確認できなくても背面で起こっていることがあります。データ損失などの深 刻な問題になる前に、できるだけ早い段階で問題を発見し修復することが大切で す。TechTool Pro では、このような総合的な一連のテストをワンクリックで行 うことができます。

[テスト] カテゴリーから [コンピュータテスト] を選択し [コンピュータテストの 設定] 画面を表示します。



[コンピュータテストの設定] ウインドウでは、お使いのコンピュータの画像と製造日が表示されます (コンピュータのロジックボードを交換していると表示されないことがあります)。コンピュータに接続されているハードドライブのアイコンも表示されます。マウスのカーソルをアイコン上に置くと、ドライブ識別情報、接続タイプ、ボリューム情報がツールチップに表示されます。

[コンピュータテストを実行] ボタンをクリックして、コンピュータとすべてのボ リューム/ドライブへのテストを実行してください。実行中のテストについての 状況がステージに表示されます。進行状況、および結果も表示されます。



テストが終了すると、すべてのテスト結果がレポートに保存されます。異常が見つかったテストの場合には、アドバイスと対処方法も記録されます。

[コンピュータテスト] で実行される検査は以下のとおりです。

- メモリテスト コンピュータの RAM を検査します。
- サーフェススキャン ハードディスクの物理不正ブロックを検査します。
- SMART チェック ー ハードディスクの SMART パタメータを検査します。
- ボリューム構造 Mac フォーマットのボリュームのディレクトリ破損を 検査します。このテストはボリュームをアンマウントする必要があるため、 起動ボリュームに対しては実行できません。起動ボリュームを検査するに は、コンピュータを eDrive または TechTool Pro DVD などで起動してく ださい。
- ビデオメモリ ビデオ RAM を検査します。
- センサーテスト Mac に内蔵された各種センサーを検査します。
- ファイル構造 ファイルタイプの損傷を検査します。
- ファンテスト Mac に内蔵されたファンを検査します。
- バッテリーテスト ノートブックに内蔵されたバッテリーを検査します。

個々のテストの詳細については、このマニュアルの該当する章を参照してください。

コンピュータテスト環境設定

[設定...] メニューを使ってコンピュータテストで実行させるテストを個別に選択 できます。[設定...] をクリックすると、コンピュータテストの設定から始まっ て、ドライブとボリュームテストの詳細設定までがリストされたウインドウが開 きます。コンピュータテストが選択された状態で、個々のテストを有効にした り、無効にしたりできます。



左側のリストからテストを選択すると、該当するテストで使用するドライブやボ リュームを選択できます。ドライブの隣のチェックボックスのチェックを外す と、ドライブをテストキューから削除します。SMART チェックとパーティショ ンマップは利用可能なデバイスをリストアップし、ボリューム構造は利用可能な ボリュームをリストアップします。

43

テストセット

コンピュータテスト設定ウインドウ下部の [テストセット] ドロップダウンメニュ ーから、組み込みまたはユーザ定義したテストの組み合わせを選択できます。変 更が行われた場合は、[名前を付けて保存...] メニューを使用して保存するか、ウ インドウを閉じるときに、変更を保存するダイアログが表示されます。

フルセット

フルセットは、利用可能なすべてのテストと、利用可能なすべてのドライブに適用されるツールで構成されます。フルセットの選択は、[デフォルトにリセット] ボタンをクリックするのと同じです。

ミドルセット

ミドルセットはサーフェススキャンを除くすべてのテストとツールで構成されて います。これは、サーフェススキャンテストに必要な時間をかけずに、できるだ け完全にテストするのに役立ちます。

クイックセット

クイックセットはハードウェアテストに特化したテストセットです。すべてのド ライブテストをスキップし、残りのハードウェアをテストします。これは、ディ スクを除く Mac のハードウェアを特定できる一連のテストを実行するのに役立 ち、通常は非常に迅速に実行できます。

ユーザ定義セット

新しいテストセットは、さまざまなチェックボックスと設定を変更し、[名前を付けて保存...] メニューを使用して保存することで作成できます。これは、頻繁に使用されるテスト構成をすばやく変更する場合に役立ちます。ユーザ定義のテストセットは、[セットを管理...] メニューを使用して削除できます。

[デフォルトにリセット] をクリックすると、デフォルト設定が復元されます。す べてのテストが実行され、すべての対象ドライブがテストされて、[フルセット] が選択された状態になります。

🌇 コンピュータテスト	パーティションマック設定	
	ドライブ	
🌖 サーフェススキャン	500.28 GB APPLE SSD SM0512F	
SMART チェック	🗸 📕 1 TB I-O DATA HDPC-UT Media	
パーティションマップ		
- ボリューム構造		
ファイル構造		
		PELI® Z



macOS 10.13 以降のサーフェススキャンでは、起動ボリュームは無効となりテストは実施できません。eDrive または Protogo デバイスなどの外付け起動ディスクから起動することで、通常の起動ボリュームに対してサーフェススキャンを実行できます。



ランダムアクセスメモリ (RAM) はコンピュータの重要な部品の一つです。コン ピュータ上で行われる処理のほとんどは RAM を経由するため、RAM の正常動 作は、コンピュータにとって非常に大切です。また、RAM はコンピュータで最 も損傷や故障が起こりやすい部品の一つです。RAM は静電気による損傷にきわ めて弱く、手で触れると危険にさらされます。また、他のチップ同様、RAM は 高温や温度変化にも敏感です。

多くの不具合は、RAMの不具合よりもはっきりしています。例えば、ハードディスクに問題が発生すれば、[ディスクのエラーのためファイルの書き込みができません] といったダイアログによって、不具合を目で見ることになります。しかし、RAMの不具合は、ソフトウェアが RAMの別々のエリアを別々のタイミングで使用するため、気付きにくいのが現状です。RAMの問題は通常原因不明で 脈絡のないクラッシュとして報告されます。RAMの不具合を示す、明確なエラーメッセージはありません。

RAM は非常に壊れやすいものです。静電気、熱はもちろん普通の湿気さえも、 RAM を破損させる可能性があります。RAM の不具合により Mac が起動しなく なることもあります。しかし、RAM に不具合が発生した場合に起こる症状はも っと目立たないものです。多くは、通常、起こらないシステムのフリーズです。 一般的な対処法では、なかなか問題を発見することはできません。

物理的に損傷を受けたハードディスクのエリアは、ソフトウェアによってもう使 用されないように再割り当てすることができますが、不具合のある RAM を再割 り当てすることはできません。十分な装備と交換資材のある技術者であれば RAM モジュールを修理することはできますが、修理費用はモジュール全体を交 換する費用をはるかに上回るでしょう。

TechTool Pro は、最も包括的といえる Mac 向けのソフトウェアベース Mac OS メモリテスタを搭載しています。さまざまな RAM テストで、Mac のメモリ を調べることが可能です。TechTool Pro の特殊な読み込み/書き込みパターンテ ストは、ピンポイントで特定な RAM の問題を探し、問題が見つかれば報告しま す。

TechTool Pro で行えるメモリテストは、以下のとおりです。

• Stuck Address - 最初のパスで、このテストは個々のメモリセルのアド

レスをセル自体に書き込みます。2度目のパスでそのアドレスが読み込ま れ、アドレス空間の一意性が検査されます。

- Checkerboard このテストは4つのパスから構成されます。1つめのパスでパターンを書き込みます (実行ごとで異なります)。2つめのパスでパターンの読み込み/検査を行い、オリジナルのパターンを逆にします。3つめのパスで、逆パターンを読み込み/検査し、オリジナルパターンを書き込むためにメモリの後下方へ移動します。最後の4つめのパスでオリジナルパターンを検査します。これは隣接ビットの検出感度をチェックするためで、変更されているアドレス以外が影響を受けます。
- Extended March C このテストは6つのパスから構成され複雑なアル ゴリズムを使用します。最初の3つのパスでメモリの上方に移動し、0ま たは1を書き込み後、読み込み/検査します。次の2つのパスで下方に移動 し、0と1の読み込み/書き込みを再び行います(交互に)。最後のパスでど ちらかに移動し、最後の書き込みが成功したかを検査します。このテスト は、address faults, coupling faults, stuck-at faults, stuck-open faults と transition faults を検出します。
- Random Values このテストは最初にランダムな数値をメモリに書き込みます。その後の2つめのパスで最初のパターンが検証されます。ランダム値でテストすることで断続的な問題を見つけることができます。このテストは隣接パターンの検出感度をチェックするのにも役に立ちます。複数回の実行を通じて、温度感度を識別するのに役に立ちます。
- Solid Bits このテストは、すべてが1で構成されているといった固定ビットパターンをメモリに書き込みます。最初のパターンをチェックし補完され、すべてを0に切り替えて後、再びチェックされます。これはすべてのアドレスが読み込み・書き込み可能であることをチェックします。

[テスト] カテゴリーから [メモリテスト] を選択し、[メモリテストの設定] 画面を 表示します。



[メモリテストを実行] ボタンをクリックします。[メモリテストを実行] ボタンを クリックすると、キューに追加されます。

テストが実行されると、ステージにスロットの使用状況、インストールされてい るメモリのタイプとサイズなどの情報が表示されます。また、以下の情報がスロ ットごとに表示されます。

- スロット ID とそれが使用されているかどうか
- メモリのサイズ (使用されている場合)
- メモリの種類 (使用されている場合)
- メモリのモデル名 (使用されている場合)

実行中の個々のメモリテストとテスト中のメモリ量、そしてテストの進み具合 が、ステージの左上のエリアに表示されます。



テストを停止したい場合には、キューに表示されているテストアイコンのキャン セルボタンをクリックします。



メモリテストは利用可能な RAM をテストします。最良の結果を得る ためには、実行中のプロセスを終了し、可能であれば、Mac の起動直 後にテストを実行し、テストする RAM の値が最大になるようにして ください。

テストが完了すると、ステージの右側にメモリテスト結果が画像と共に表示され、ステージの左側の [最後に実行したテスト結果] にテスト結果が表示されます。



テストが完了すると、テスト結果が [レポート] に保存されます。

SPD データ

メモリテストは、お使いの Mac にインストールされているメモリ (RAM) につい ての補助的な情報を表示することができます。[SPD データ...] ボタンをクリック すると、ハードウェアから直接集めた情報を表示します。SPD (Serial Presence Detect) とは、メモリ製造業者によって使用されるメモリモジュールに関する情 報を格納するための規格です。TechTool Pro はこのデータを読み込むことがで き、データが利用可能な時にはウインドウに表示します。

SPD データを見ることは、不適合な RAM を特定することはもちろん、お使いの Mac にインストールされている RAM が特定な Mac の仕様と一致しているのか を検証するのに役に立ちます。また、テストがメモリエラーを検出した際には、 問題のある DIMM を特定する手助けにもなります。

パラメータ	BANK 0/DIMM0	BANK 1/DIMM1
DIMM 種類	DDR2 SDRAM	DDR2 SDRAM
DIMM サイズ	1 GB	1 GB
DIMM 速度	667 MHz	667 MHz
DIMM ステータス	OK	OK
DIMM ECC 修正可能エラー	0	0



はんだ付けメモリチップを搭載した Mac は、専用の SPD チップを持っていません。このため表示される情報はより制限されます。



サーフェススキャン

TechTool Pro はハードディスクの不良ブロックを検査するサーフェススキャン を実行できます。不良ブロックは、データを安定して保存できないメディアの領 域です。すべてのハードディスクには、製造時に多少の不良ブロックができま す。不良ブロックはメーカーの工場、または [ゼロ書き込み] オプションでドライ ブを再初期化する際に位置が示されます。不良ブロックの位置は [不良ブロック テーブル] に保存されます。一度不良ブロックの位置が示されると、データが不 良ブロックに書き込まれまることはありません。時には正常なブロックが不良ブ ロックになることもあります。ファイルを保存しているブロックでこれが発生す ると、そのファイルは破損することがあります。

TechTool Pro のサーフェススキャンテストでは、物理ドライブ内の不良ブロックの検査をし、不良を発見した場合に報告します。さらに不良ブロックのエリア内にファイルが存在する場合には、ファイル名を報告します。サーフェススキャンはドライブ上のあらゆるブロックからデータを読み取り、ドライブ表面の統一性を調べます。

[テスト] カテゴリーから [サーフェススキャン] を選択し [サーフェススキャンの 設定] 画面を表示します。



コンピュータに認識されているすべてのハードドライブが設定画面の左側に表示 されます。ドライブのアイコン上にマウスのポインターを置くと、ボリューム情 報が表示されます。テストを行いたいハードドライブまたはボリューム (特定な パーティション) を選択して、[サーフェススキャンを実行] ボタンをクリックす るとキューにテストが追加されます。特定なブロックを指定してサーフェススキ ャンを実行するには [ブロックを指定...] ボタンをクリックします。シートが表示 されサーフェススキャンの開始位置を指定できます。



テストが実行されると、ドライブから読み込まれているデータがステージの中心 に表示されます。





サーフェススキャンテストはドライブ上の全てのブロックからデータ を読み込み調べる必要があるため、容量の大きいハードディスクでは 完了するのに数時間かかることがあります。

7

macOS 10.13 から起動ボリュームを含む物理ディスクに対してサー フェススキャンは実行できなくなりました。これらのディスクに対し てサーフェススキャンを実行するには、TechTool Protogo デバイス または別ディスクにある eDrive を使用してください。

ステージの左側のペインでは、ドライブとテスト進行状況が表示されます。

- 機種
- デバイスのシリアル番号 (利用可能な場合)

- デバイス上のブロック数
- 処理済みブロック数
- 経過時間
- 残り時間

不正ブロックを発見した場合には、ステージの右側にブロック番号を表示され、 ファイルが不正ブロック内に存在する場合には、ファイル名も表示されます。こ の情報は、テストが終了した後は [レポート] から参照可能です。

SATA は最も広く使われているハードディスクドライブです。新しい Mac の多 くには、はじめから搭載されており、一般に USB や FireWire とともに使用され ます。TechTool Pro では、通常これらのドライブの不良ブロックを報告するこ とはありません。これらのドライブのドライブコントローラは、不良ブロックが 見つかると自動的にそれが閉鎖されます。不良ブロックがその時点では閉鎖でき ない重要な領域にあるか、不良ブロックテーブルがいっぱいになった場合には、 TechTool Pro により不正ブロックが報告されるので、最終手段としてドライブ の再初期化を行います。ドライブが再初期化されると、プラッター全体がアクセ ス可能となり、不正ブロックを閉鎖できるようになります。

トライブの再初期化は、ドライブ上のすべての情報を消去します。再 初期化の前に必ずデータのバックアップを行ってください。

ドライブの再初期化には、Apple のディスクユーティリティを使用します。その 際に [ゼロ書き込み] オプションを選択してください。このオプションは、再初期 化の間に、可能な限りディスク表面上で見つかった不良ブロックを調べ、閉鎖し ようとします。[ゼロ書き込み] はドライブの容量により、数時間かかる場合があ ります。再初期化が成功すれば、そのドライブはその時点では問題がないといえ ますが、新しい不良ブロックが発生していないことを確実にするために、サーフ ェススキャンを数回、翌月または翌々月内に実施することをお勧めします。新た な不良ブロックが見つかった場合には、そのドライブは恐らく壊れており、交換 を検討してください。もし低レベルの再初期化に失敗した場合には、ドライブに 障害があるため交換が必要です。

macOS 10.13 から起動ボリュームを含む物理ディスクに対してサー フェススキャンは実行できなくなりました。これらのディスクに対し てサーフェススキャンを実行するには、TechTool Protogo デバイス または別ディスクにある eDrive を使用してください。



SMART チェック

SMART は Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology の略です。 この技術はハードドライブの信頼性を高めるため、主要なハードディスクメーカ ーの連合である SMART ワーキンググループ (SWG) の努力によって開発されま した。SMART ルーチンは現在ほとんどの新しいハードディスクドライブで採用 されています。SMART の規格は SWG で開発されましたが、各ドライブメーカ ーはそれぞれが所有するルーチンを自社のドライブに使用しています。そのルー チンは、ドライブ作動中にドライブの重要なパラメータを監視し、その結果をド ライブの SMART レジストリに保存します。これらのパラメータの調査と分析 は、ドライブの不具合を予測するのに役に立ちます。これにより、壊れる前にデ ータのバックアップや、ドライブの修復または交換が必要であることが警告され ます。SMART の監視は70%のドライブハードウェアの不具合を発生前に予測で きると推計されています。全てのドライブの不具合は予想できないにせよ、 SMART はそのような問題に対する高レベルの保険になります。

SMART テクノロジーは使用中のドライブを監視し、異常な動作を探します。そ のルーチンはディスクパフォーマンス、不良セクタ、キャリブレーション、CRC エラー、ディスク回転数、ヘッドとディスク間の距離、温度、メディアの特徴、 ヘッド、モータ、サーボ機構を追跡します。例えば、モータおよびベアリングの 故障は、ドライブ回転数の増加と、ドライブを一回転させるのに必要としたやり 直しの回数の増加から予測が可能です。エラー修正ルーチンの度重なる使用は、 ドライブヘッドの損傷やヘッドの汚れを示していることがあります。これらのエ ラーを早めに見つければ、後に起こる惨事を防げるかもしれません。

SMART テクノロジーはソリッドステートドライブ (SSD) でも引き続き利用さ れています。SMART は回転ドライブに由来するため、スピンアップカウントな どの一部の属性は未使用または静的な値に設定されますが、一方でソリッドステ ート技術に特有のウェアレベリングなど、潜在的な障害を追跡するために追加さ れたものもあります。

[テスト] カテゴリーから [SMART チェック] を選択し [SMART チェックの設定] 画面を表示します。



左側のドライブリストから、テストを行うドライブを選択します。[SMART チェ ックを実行] ボタンをクリックして、テストをキューに追加します。テストが実 行されると、ステージの左側にデバイス上のボリュームと、テストされているデ バイスの名前が表示されます。右側には、個々の SMART パラメータの結果がグ ラフで表示されます。

テスト テスト 最後に実行したテスト テスト	R ^e ports レポート に結果 結果	J	SMART チェックからの結果 成功 500.28 GB APPLE SSD SM0512F	読み込みエラー発生率(1) 再配置セクターカウント(5) 電源投入時間(9) 電源入/切カウント(12) 不正プロック総数(169)	成功	失
SMART チェック	成功		S18YNYAD774550 デバイス上のポリューム Macintosh HD eDrive	ウェアレペリング数 (173) 予期せぬパワーロス (174) プログラム失敗数 (チップ) (175) 電力供給停止による緊急退避カウント (192) 内部の温度 (194) 代替処理待ち不良セクタカウント (197) UltraDMA CRC エラーカウント (199)		

グラフはパラメータ識別子 (ドライブメーカーから利用可能な場合) とパラメータ 番号で、緑色の部分はパラメータが不具合のしきい値よりもかなり上にあること を示します。しきい値に近づくほどに黄色になります。パラメータが不具合のし きい値より下になる場合には、赤色で表示されます。テストが完了すると、テス ト結果が [レポート] に保存されます。

SMART チェックは [欠陥] もしくは [失敗] の2つの結果をレポートします。失 敗は、ドライブが常に不良な状態であり、直ちに交換されるべきであることを意 味しています。失敗の状態では、メッセージの言い回しが異なりはしますが、他 のシステムや SMART ユーティリティ間でも常に同じ状態をレポートします。も し全体的な結果が失敗であった場合には、SMART 属性の複数のスライダーも失 敗を示します。欠陥は、当該ドライブの複数の SMART 属性が受け入れ可能なパ ラメータ値を上回っていて、欠陥が失敗にいつでも変化することを意味していま す。この状態においては、システムユーティリティは成功の結果をレポートする 場合もありますが、それはほぼ一時的なものであり、すぐに失敗の状態に変化し ます。

SMART チェックが失敗した状態でドライブの使用を継続する場合には、ドライ ブのデータのバックアップしてください。近いうちにドライブに不具合が発生す る可能性があります。ドライブの保証期間内で不具合が発生しているのであれ ば、ドライブメーカーにご連絡ください。SMART が失敗するのであれば、メー カーはドライブを交換してくれるはずです。

NVMe サポート

2015年以降にリリースされた MacBook に搭載されているソリッドステートド ライブ (SSD) や、2016年以降にリリースされた MacBook Pro や iMac には、 新しい接続インターフェース規格である NVMe (不揮発性メモリエクスプレス) が採用されています。NVMe ドライブは、SATA 接続のドライブで使用される SMART 情報を利用しません。SMART の状態を内部で追跡しながらも、データ の提示方法は異なります。TechTool Pro では、これらのドライブからの SMART データを異なるデータ形式で表示します。全体の正常性は以下の5つの 属性に基づいて、[成功] [警告] [失敗] でレポートします。

しきい値を下回る予備領域:利用可能な予備領域の属性が利用可能な予備領域の しきい値を下回る場合、このフラグに [はい] が設定されます。これはドライブに 障害が発生していることを示し、全体の正常性は [失敗] に設定されます。

過熱しきい値:ドライブの温度がベンダーによって設定された最大値を超えた場 合、このフラグに [はい] が設定されます。これはドライブが損傷していることを 示し、全体の正常性は [警告] に設定されます。

NVMe サブシステムの信頼性低下:デバイスの信頼性が損なわれた場合、この フラグに [はい] が設定されます。 これは重大なメディアエラー、内部エラー、 メディアが読み取り専用モードになっていること、または揮発性メモリバックア ップデバイスが故障していることが原因です。全体の正常性は [失敗] に設定され ます。 読み取り専用モードのメディア:デバイスが書き込み不能になった場合、このフ ラグに [はい] が設定されます。これにより全体のドライブ状態が [失敗] に設定 されます。

揮発性メモリバックアップデバイスの障害:揮発性メモリバックアップデバイス に障害が発生した場合、このフラグに [はい] が設定されます。ただし、すべての NVMe デバイスが揮発性メモリバックアップデバイスを使用するわけではありま せん。全体の正常性は [警告] に設定されます。



 \checkmark

SMART は SATA または NVMe ドライブでのみ使用でき、通常 Thunderbolt ドライブは SMART データを渡します。FireWire と USB ドライブは、ドライブ装置内のドライブが SMART をサポートし ていても、SMART テストルーチンの実行に必要な SMART コールを ほとんど渡しません。USB または FireWire ドライブで、SMART デ ータを渡すことができる拡張機能がインストールされている場合は、 SMART チェックの設定でテスト可能なものとしてリストアップされ ます。



パーティションマップ

ドライブの各ボリュームのボリューム構造に加えて、ボリュームヘッダーは、起 動時の変数の値を保存する EFI パーティションという小さな非表示のパーティシ ョンと、[パーティションマップ] と呼ばれるドライブのパーティションについて の情報も含んでいます。ドライブヘッダーのパーティションマップ部分は、ドラ イブのブートローダー用に確保された領域と、ドライブ上のどの部分にパーティ ションが保存されているかの情報を含んでいます。パーティションマップ領域 は、技術的にはパーティションマップ自体の一部分ではない、EFI パーティショ ンも含んでいます。テストは Core Storage ボリュームが存在する場合には、 Core Storage 物理ボリュームも検証します。パーティションマップのエラー は、ドライブのマウントを妨げたり、特定なパーティション上のデータへのアク セスを妨げたりします。

[テスト] カテゴリーから [パーティションマップ] を選択して、パーティションマップ設定画面を表示します。テストするドライブを選択し [パーティションマップを実行] をクリックして、パーティションマップをテストキューに追加します。



パーティションマップは、EFI パーティション、存在する場合には Core Storage パーティション、そしてパーティションマップをスキャンします。



テストは完了時に成功と失敗をレポートします。もし修復が必要となった場合には、パーティション修復ツールで修復できます。



ボリューム構造

ファイルを探したり、ディスクスペースを空けたり、その他のメンテナンスや管理ルーチン用に Mac のファイルシステムが使用する、さまざまな不可視ファイル、設定、パラメータが存在します。これらはまとめて [ボリューム構造] として知られています。[カタログ] や [ディスクディレクトリ] はボリューム構造の一部です。特にボリューム構造は、ボリューム上のフォルダ同士の階層、ボリューム上にどのようなファイルが保存されているか、それらのファイルを構成する各部分はどこにあるかを管理しています。個々のファイルは実際にはディスクの表面に散らばった多数の部分に保存されています。ボリュームの重要なデータ構造を損傷するとファイルが失われたり破損する可能性があり、ボリュームの完全な再初期化を行う必要が生じるかもしれません (そのボリュームはデータが消失します)。

ボリューム構造の損傷はいろいろな形で現れます。ファイルやフォルダの紛失と しても現れますし、ファイルが破損すればファイルを開くかプログラムを起動し ようとした時にエラーが発生します。ファイルをある場所から他の位置にコピー するときやゴミ箱を空にしようとするとき問題が生じることもあります。最悪の 場合には、ボリュームをシステムが認識できなくなります。一般に、ボリューム 構造の問題は時間がたつほど深刻になっていきます。復旧や修復の可能性が最も 高い早期に問題を発見するのが一番望ましいといえます。メンテナンスの一環と して、定期的 (毎月など) にボリューム構造の検査することをお勧めします。

TechTool Pro は、ボリュームが適切に機能するために必要な、さまざまな構造 を検査します。以下の項目を分析し、修復することが可能です。

- ブートブロック ボリュームが生み出される際に作成されます。これらが 破損していると、そのボリュームからコンピュータを起動できない場合が あります。
- マスターディレクトリブロック ー ボリュームが作成されるときに作られ、 ボリュームのその他の部分に関する重要な情報が収められています。これ は全ての HFS ボリュームと HFS+ボリュームヘッダに存在します。ほとん どの HFS+ボリュームには HFS ラッパーがあるため、HPS+ボリュームも マスターディレクトリブロックを持っています。

- ボリュームヘッダ ー HFS+ボリュームが作成される際に作られ、名前、ファイルやフォルダの数、ボリューム上の空きスペースの数など、ボリュームの残り部分に関する重要な情報が収められています。
- アロケーションファイル (ビットマップ) ー メインディレクトリとして振る舞います。これは使用するよう割り当てられたブロックと空きブロックを管理します。
- エクステントファイル (B ツリー) ー ボリューム全体のエクステントデー タをおさめています。エクステントはファイル全体を構成する別々の部分 です。
- カタログファイル (B ツリー) ー ボリューム上の全てのファイルとフォル ダを管理します。
- アトリビュートファイル ー ボリューム上の各ファイルとフォルダの全ての 特性を管理します。ファイルがロックされているかどうか、前回ボリュー ムがバックアップされた時間などです。
- HFS ラッパー ー このファイルのパラメータは、コンピュータの ROM が どのプログラムを使用してコンピュータを起動するかを決定するための情 報を含んでいます。多くの場合において [システム] を示すように設定され ます。



TechTool Pro は Apple の新しい APFS ファイルシステムでフォーマットされた ボリュームの問題を分析し修復することもでき、eDrive や他のセカンダリーディ スクから起動することなく、この種類のボリューム上で実行することができま す。現時点で APFS について記したドキュメントは存在しません。完全なドキュ メントが利用可能になり次第、ここにより詳細な情報を記載する予定です。



注意:APFSボリュームが起動ボリュームの時にテストを実行するには、ファイルシステムを"フリーズ"する必要があります。 この間アプリケーションは応答しなくなりますが、これは正常な動作であり、テストが完了するとアプリケーションは再び応答します。

さらに、MS-DOS (FAT32) と ExFAT でフォーマットされたボリュームの検証 と修復も行えるようになりました。これらのフォーマットはフラッシュドライブ のデフォルトとして、またはデジタルカメラやその他のメディアデバイスのメモ リーカードとして使用されています。

[テスト] カテゴリーから [ボリューム構造] を選択し [ボリューム構造の設定] 画 面を表示します。



テストするボリュームを選択して [ボリューム構造テストを実行] ボタンをクリッ クして、テストをキューに追加します。

ボリューム構造をテストするには、そのボリュームのマウントを解除 する必要があります。このため、起動ボリュームに対してボリューム 構造テストを行うことはできません。起動ボリュームに対してボリュ ーム構造テストを行うためには、eDrive などでコンピュータを再起動 して別ボリュームにある TechTool Pro を実行してください。



TechTool Pro は、破損しているボリュームやデスクトップにマウン トできないボリュームのテストは行えません。

テストが実行されると、ステージ上に情報が表示されます。



ステージの左側に、テストの進行状況と経過時間が表示されます。ボリューム構 造で現在検査されている項目が右側に表示されます。個々のテストが完了し、テ ストをパスすると右側のランプが緑色、テストに失敗すると赤色で点灯します。 テストが進行すると、ボリュームから読み込んでいるデータがステージの中央に 表示されます。

テスト中に問題が発見されると、ステージにメッセージが表示され、結果が [レ ポート] に保存されます。問題が発見された場合には、ボリューム内の大切なデ ータのバックアップを取ってください。その後で、TechTool Pro のボリューム 再構築ツールを使用し、ボリュームの修復を行ってください。ボリュームの再構 築に失敗した場合には、次のステップは Apple のディスクユーティリティを使用 してボリュームの再初期化を行い、データを復元することになります。



ビデオ RAM は、コンピュータの画面に表示されるイメージを保存するメモリで す。コンピュータビデオ回路の他の重要な装置と同様、VRAM は画像が正常に表 示されるためには、常に完全に機能していなければなりません。損傷した VRAM はビット欠け、画面ノイズ、システムロックアップ、フリーズなどを起こすこと があります。

ビデオメモリテストでは、メインメモリテストと同じ内容のテストを行います。 テストの詳細については、 [メモリテスト] を参照してください。

[テスト] カテゴリーから [ビデオメモリ] を選択し [ビデオメモリの設定] 画面を 表示します。



[ビデオメモリテストを実行] ボタンをクリックして、テストをキューに追加しま す。テストが実行されると、コンピュータのスクリーンに奇妙な色やパターンを 表示されますが、これは正常な動作です。テストが完了すると、テスト結果がス テージ上の [最後に実行したテスト] と [ビデオメモリテスト結果] 画面に表示さ れます。



また、ビデオメモリテスト結果は [レポート] にも保存されます。



TechTool Pro はビデオメモリをメインモニターでテストします。別 のモニターを調べるには、テストを行う前にそのモニターをメインモ ニターに設定しておいてください。この設定は [システム環境設定] の [ディスプレイ] で行えます。



センサーテスト

Mac にはマザーボード上に部品の温度、電圧、電流を監視するさまざまなセンサ ーが装備されています。センサーテストは各種センサーから報告された現在の値 を収集し、データベース中の既知の最小値と最大値と比較します。いずれかのセ ンサーの値が現在の値の範囲外にある場合には、障害として報告されます。障害 が発生した場合には、Apple 認定の修理センターに Mac を持ち込むことをお勧 めします。

センサーテストを開始するには、[テスト] カテゴリーから [センサーテスト] を選 択して、[センサーテストを実行] ボタンをクリックします。ステージにアニメー ションが表示され、テストが終了するとテスト結果がリストに表示されます。

三角形のマークをクリックして開くと、各センサーの詳細を確認できます。障害 が発生した場合には、該当するセンサーの三角形のマークが自動で開いて、テス ト結果を表示します。

センサーテスト結果 成功			
.明	現在の値	状態	
Voltage		成功	
AirPort (Wireless Card)	3.30 V	成功	
VCC I/O 1.05 S0	1.05 V	成功	
CPU Core	1.70 V	成功	
DC-In	0.00 V	成功	
PBus	8.26 V	成功	
Power Supply D	0.00 V	成功	
Power		成功	
AirPort (Wireless Card)	0.04 W	成功	
Discrete BMON on Battery Power	5.18 W	成功	
LCD Backlight	0.07 W	5년 11	



ファイル構造

TechTool Pro のファイル構造テストでは、さまざまな種類のファイルについて 破損していないかを確認することができます。テストでは、個々のファイルがそ の仕様に沿って構成されているかを検査します。異常なファイルや破損したファ イルを見つけた場合には、そのファイルが報告されます。ファイル内のデータが もともとどのようなものだったかを知る手段がないため、TechTool Pro は破損 したファイルを修復することはできません。破損したファイルが見つかった場合 には、それらを削除し、信頼できる入手先から入手し直してください。



報告されたファイルが必ずしも、問題があるとは限りません。報告されたファイルは、あくまでもファイルタイプが本来の型どおりではないことを意味します。該当するファイルによって、コンピュータ、またはアプリケーションに影響があるようであれば、ファイルを一時的に削除するか、可能であれば新たに作成したコピーで置き換える措置を検討してみてください。

TechTool Pro では、ファイルタイプが正しいことを検査し、ファイル内の実デ ータをチェックすることはできません。例えば、GIF グラフィックファイルが仕 様に沿って構成されているかはチェックできますが、グラフィックファイル内の ピクセルが不正で、そのピクセルによって画像の表示がおかしくなることについ てはチェックできません。

ファイルタイプはその拡張子によって決められます。拡張子とはファ イル名の後のピリオドの後に付加される3~4の文字のことです。 Mac OS は通常 Finder 内では拡張子は表示しません (Finder の環境 設定で変更可能です)。もしファイルが不正な拡張子を持っている場合 には、ファイルが不正に認識されているため、ファイル構造テストは エラーファイルとしてレポートします。

[テスト] カテゴリーから [ファイル構造] を選択し [ファイル構造の設定] 画面を 表示します。



[ファイル構造の設定] 画面では、コンピュータに接続された Mac でフォーマットされたボリュームをリストします。テストするボリュームを選択し、右側のオプションからテストするファイルタイプをチェックしてください。テストできるファイルタイプは以下のとおりです。

- データベース (例: plist と xml ファイル)
- 画像ファイル (例: bmp, gif, jpg, png, tiff ファイル)
- オーディオとビデオ (例: MPEG, MP3 ファイル)

[除外...] をクリックすると、ファイル構造テストから除外するファイルとフォル ダの一覧が表示されます。フォルダが除外リストに追加された場合、そのフォル ダのすべてのコンテンツがテストからスキップされます。

テストするファイルタイプを選択したら、[ファイル構造テストを実行] ボタンを クリックし、テストをキューに追加します。テストが実行されるとテスト情報が ステージに表示されます。



ステージの左側には、テストの進行状況と以下の情報が表示されます。

- ボリューム名
- 現在の状態
- 検証済みのファイル数
- 検出した問題の数

TechTool Pro では、以下のファイルタイプをテストします。

- PLIST, XML
- BMP, GIF, PNG, JPEG, TIFF
- MPEG, MP3

その他のファイルタイプは、今後追加されるかもしれません。

ファイルの検証が始まると、ドライブの画像の下に、現在検証しているファイル のフルパスが表示されます。ステージの右側には検出した問題と問題があるファ イル名が表示されます。ファイル名にカーソルを置くとフルパスが表示されま す。

テストが完了すると、ステージにテスト結果が表示されます。



ボリューム名、検証したファイルの数、検出した問題の数が表示されます。右側 のリストに表示されている、エラーのファイルリストからファイル名を選択し、 [ファイル名を表示] ボタンをクリックすると、該当するファイルが Finder に表 示されます。また、テスト結果は [レポート] にも保存されます。

選択したファイルがリストから除外される場合があります。除外されたファイル は、それらの隣に赤い X アイコンを使用して表示されます。 最近除外したファイルが選択されている場合には、[除外] ボタンは除外を元に戻 すために [含む] ボタンになります。



すべての Mac には、さまざまな部品の温度を調整するためのファンが備わって います。冷却用のファンを持つ一般的な部品としてはプロセッサとハードドライ ブがあります。Mac のモデルに応じて、1つから最大5つまでの多種にわたるフ ァンのレイアウトを使用します。

TechTool Pro のファンテストは、利用可能な任意のファンの現在速度を上昇してから基本速度に戻すことによって、お使いの Mac のファンが必要に応じて冷却を高めることができるかを検証します。



ファンテストを開始するには、[テスト] カテゴリーから [ファンテスト] を選択し て、[ファンテストを実行] ボタンをクリックします。ステージに各ファンのグラ フィックが表示され、現在の回転速度、最小速度、最大速度がアニメーションと 共に表示されます。テストは各ファンのテスト結果をテーブルにリストして終了 します。



バッテリーテスト

バッテリーは、ノートタイプの Mac や iOS デバイスが電源に繋がっていない時 に電力を供給するために使用されます。バッテリーの状態がバッテリーの総充電 量と放電時間を決定します。バッテリーテストはバッテリーの状態とその他の重 要なデータをまとめてレポートします。

[テスト] カテゴリーから [バッテリーチェック] を選択すると、テスト可能なバッ テリーが表示されます。内部バッテリー (ラップトップの場合) または iOS バッ テリーを選択すると、現在の容量を含むバッテリーの状態、実許容充電量といっ た基本的な情報が表示されます。

Wi-Fi ネットワーク上で新しい iOS デバイスが検出されると、TechTool Pro は デバイスを接続してテストを許可するように求めるダイアログを表示します。デ バイスが USB 経由で接続されると、TechTool Pro は iOS デバイスを信頼する ための別のダイアログを表示します。信頼されると、USB または Wi-Fi 経由でテ ストできます。



iOS デバイスの場合には、デバイスアイコンの隣にアイコンが表示され、その状態を示します。

USB アイコンは、デバイスが現在コンピューターに接続されていること を示します。

Wi-Fi アイコンは、デバイスが現在 Wi-Fi 経由で接続されていることを示します。 Wi-Fi 経由でテストするには、iOS デバイスがテストを実行する Mac と同じ Wi-Fi ネットワーク上にある必要があります。
アイコンがない場合は、過去に接続されていたが現在は接続されていない ことを示します。テストを実行すると、TechTool Pro はこの状態のデバ イスに Wi-Fi 経由で到達しようと試みますが、成功しない場合がありま す。最後に成功した接続のタイムスタンプは、設定ビューの「更新済 み」情報フィールドに表示されます。



iOS デバイスを Mac にはじめて接続すると、そのコンピューターを信 頼するかどうか確認する警告が表示されます。iOS デバイスのバッテ リーをテストするには [信頼する] を選択してください。



Wi-Fi テストを確実に実行するには、iTunes または10.15 以降の Finder で Wi-Fi 同期を有効にする必要があります。10.14 以前では、 iOS デバイスを接続して iTunes を開きます。iTunes でデバイスを選 択した後、[オプション] セクションまでスクロールし、[この iPhone / iPad と Wi-Fi で同期する] がオンになっていることを確認します。 10.15以降では、Finder のサイドバーで iOS デバイスを選択して Wi-Fi 同期設定を選択します。

Z	バッテリーチェック結果 ^{成功} # 8 : gg 58 : なし	
	最大容量: 6893 mAh	充放電回数: 92 / 1000
	設計容量: 7150 mAh	残りの充放電量: 90.8%
	残りの充電量: 96.4%	温度: 30.6 °C/ 87.0 °F/ 303.7 K
		電任: 8.6 V
	製造元: DP	シリアル番号: C01332201YXF90MA6
	製造日: 2013-08-05	デバイス名: bq20z451

[バッテリーチェックを実行] ボタンをクリックすると、残りの充電量、充放電回数といった追加のバッテリーの診断結果が表示されます。もしバッテリーの状態が "サービスが必要" もしくは "失敗" になっている場合には、バッテリーの交換が必要です。お使いのノートブックのバッテリーがユーザーによる交換ができない場合には、Apple 認定の修理センターでバッテリーの交換を行ってださい。



Bluetooth は、デバイスとインターネットの接続のために広く使用されている無 線技術です。マウスやキーボードなどの入力デバイスに加えて、Bluetooth は電 話やスマートウォッチ、オーディオ機器などのさまざまなデバイスとの接続に使 用されます。Bluetooth での問題は、デバイスとの接続遮断、断続的なオーディ オ、インターネット接続の欠落などになります。

Bluetooth テストを実行するには、[テスト] カテゴリーから [Bluetooth] テスト を選択して、[Bluetooth を実行] をクリックします。



Bluetooth テストは Bluetooth アダプターについての情報とともに、成功か失敗 の結果をレポートします。

	Reports		8	Bluetooth の結果 ^{成功}	Bluetooth 名: Micromat
					MAC ハードウェアアドレス: 84-38-35-4E-0D-E7
最後に実行したテ	-スト結果				製造元: Broadcom
テスト	結果	~			Bluetooth バージョン: 4.0 (0x6)
Bluetooth	成功				ファームウェアバージョン: v118 c9124
					Bluetooth 電源: 入
					検出可能:切
					接続可能にはい
					デバイス種類 (主要): Computer
					デバイス種類 (完全): Mac Portable



テストは接続中の Bluetooth デバイスを一時的に切断します。



ネットワークインターフェース

Mac にはネットワークに接続するためのさまざまなインターフェースが備わって います。一般的な例としては Ethernet と Wi-Fi ですが、FireWire や Thunderbolt を含む他の接続もネットワークに接続するために使用できます。ネ ットワークインターフェースの障害は、インターネット接続の欠如になります。

ネットワークインターフェーステストは、アクティブな各ネットワークアダプタ ーをスキャンし、問題が見つかればレポートします。ネットワークインターフェ ーステストを実行するには、[テスト] カテゴリーから [ネットワークインターフ ェース] を選択して、[ネットワークインターフェースを実行] をクリックしま す。



テストは利用可能なネットワーク接続を循環します。対象となるネットワークア ダプターの分類は、Ethernet、Wi-Fi、FireWire、Bluetooth と VPN になりま す。その他のアダプターもテストされますが、前述のいずれかに分類されます。 一例として、USB と Thunderbolt Ethernet アダプターは Ethernet に分類され ます。

テストが実行されると、テスト中のアダプターのネットワークインターフェース 情報とともに、個々のテストのアイコンが表示されます。

アイコン	ネットワークインターフェース	テスト状態	
((;-	Wi-Fi	検証中	BSD 名: en0
			MAC ハードウェアアドレス: 84:38:35:4e:0d:e6
			種類: IEEE80211
			IP アドレス: 10.0.1.21
			ネットマスク: 255.255.255.0
			接続先アドレス: 10.0.1.255
			状態: 非アクティブ
			接続済み: いいえ
_	and the second		

ネットワークインターフェーステストは、テストするネットワークインターフェ ース毎に、成功または失敗のテスト結果をレポートします。個々のネットワーク インターフェースのテスト結果は、ステージ上のテーブルにレポートされます。



第6章:ツール



TechTool Pro の [ツール] カテゴリーでは、以下のツールが利用できます。(お 使いの MacOS のバージョンによって利用できないものがあります)

- eDrive eDrive パーティションの作成、削除、マウント、再起動
- TechTool Protogo システム起動できる診断ボリュームを作成
- パーティション修復 ディスクのパーティションマップを修復
- ボリューム再構築 ボリュームディレクトリの再構築と修復
- ファイル最適化 ボリューム上のファイルのデフラグ
- ボリューム最適化 ボリューム上の空き領域を統合
- ボリュームクローン ボリュームのクローンまたはディスクイメージの作成
- スナップショット復元 AFPS スナップショットからデータを復元
- データリカバリ 破損したボリュームまたはゴミ箱のデータリカバリ
- ワイプデータ ー ボリュームから安全にデータを削除
- インターネット速度 インターネット接続の速度をチェック
- システムメンテナンス システムメンテナンスのスクリプトを実行
- キャッシュ再構築 システムキャッシュを再構築
- データベース再構築 選択したデータベースを再構築
- ボリュームジャーナリング ファイルシステムのジャーナリングを有効・
 無効
- ホームアクセス権 ホームフォルダのアクセス権を再構築
- アプリチェック アプリの主要な属性をチェック
- ディスクアクセス権 ディスクアクセス権の検査と修復 (macOS 10.12 以前で利用できます)
- プロセッサーチェック 評価アルゴリズムを使ってプロセッサーを評価
- ローカルネットワーク ローカルネットワーク上の Bonjour 互換デバイ スやサービスの表示
- ビデオ ー ディスプレイと FaceTime カメラの検査
- オーディオ ー オーディオ信号の制御と監視

リストからツールを選択してツールの設定画面を表示します。

ツールはテストとは異なり実行中に割り込みを行うことができないため、キュー には追加されません。個々のツールの詳細は以下のとおりです。



ハードディスクドライブに TechTool Pro を含む非常用起動パーティションを作 成します。新しいパーティションは、ドライブを再初期化することなく作成でき ます。eDrive には、基本的な Mac OS システムと TechTool Pro が入っていま す。起動ボリュームに問題があった場合、コンピュータを eDrive から再起動で き、復旧と修復に必要なツールにすぐアクセスできます。システムボリュームの 修復やメンテナンスのための起動可能な DVD や補助ハードディスクの必要があ りません。特に、ノートタイプのコンピュータを使用する際に便利です。eDrive をインストールしていれば、外出時も修復用 DVD を持ち歩く必要はありませ ん。eDrive は、TechTool Pro のアップデートもダウンロードで行います。新し いプログラムの DVD を持っていない場合などでも便利です。

macOS 12 Monterey 以降を実行している Apple Silicon Mac および Intel Mac では、オペレーティングシステムが macOS インストーラーによって署名されている必要があります。このため、これらの Mac では eDrive ツールはサポートされません。eDrive ツールは、 Apple Silicon Mac および Monterey 以降を実行しているすべての Mac のツール選択画面で利用できません。詳細については、[第3章: TechTool Pro を使用したトラブルシューティング]の [診断ドライブ の作成] を参照してください。

0

eDrive の作成と削除、ボリューム最適化、ボリューム再構築などの主要なツールを実行する前に、必ず大切なデータのバックアップを作成してください。

[ツール] カテゴリーから [eDrive] を選択して [eDrive の設定] 画面を表示しま す。

	eDrive eDrive の作成または削除を行います		eDrive 作成ポリューム	Mac OS X 元ポリューム
5	ボリューム再構築 ボリュームのディレクトリ再構築と修復を行います		eDrive パーティションがこのポリュームの空き領 域から作成されます:	Mac OS X ファイルがこのボリュームから eDri ボリュームパーティションにコピーされます:
<u>.</u>	ファイル最適化 ポリュームのデフラグを行います		Macintosh HD 249.72 GB 225.50 GB 空き領域	Macintosh HD : Mac OS X (eitah) パージョン 10.6.6 ビルド 10J567
**	ボリューム最適化 ボリュームの空き領域を集約します		[eDrive を作成] ボタンをクリックして eDrive を作成し	ます。
	ボリュームクローン ポリュームのクローンを作成します	4	eDrive を作成 eDrive を削除	eDrive を再起動 eDrive をマウン

[eDrive 作成ボリューム] ポップダウンメニューで eDrive を作成したいボリュー ムを選択します。起動ボリュームまたは外部のボリュームが選択できます。ポッ プダウンメニューの下に、ボリュームのサイズと空き領域が表示されます。



eDrive パーティションは最低でも 20 GB を占有しますが、その容量 は最新の Mac OS で増加します。eDrive パーティションを追加する には、少なくとも 30% の空き容量が必要です。eDrive を作成した後 に最適なパフォーマンスを得るには、eDrive ボリュームに少なくとも 10% ~ 15% の空き領域が必要です。



RAID ボリュームは RAID ソフトウェアによって制御されるため、 RAID ボリュームに eDrive は作成できません。

[Mac OS 元ボリューム] ポップダウンメニューで eDrive にコピーする Mac OS のシステムが保存されているボリュームを選択します。Mac OS のバージョンと ビルド番号がポップダウンメニューの下に表示されます。



eDrive を作成する前に、Mac OS 元ボリューム上の FileVault は無効 になっていなければいけません。eDrive を作成後に FileVault を有効 にすることはできません。

2つのポップダウンメニューの下には、eDrive のステータスが表示されます。 eDrive が既に存在する場合には、eDrive が既に存在するメッセージが表示さ れ、2つのポップダウンメニューが選択できなくなります。eDrive は一度に一つ しか作成できません。

eDrive を作成するには、[eDrive 作成ボリューム] と [Mac OS 元ボリューム] の ポップダウンメニューを選択し、[eDrive を作成] ボタンをクリックします。

シートが表示され eDrive のサイズを指定できます。eDrive の最大サイズは eDrive 作成ボリュームの空き容量に応じて決定されます。

希望する eDrive のサイズを選択 18 GB								
, 18 GB	I	1	I	I	I	I	I	112 GE
			キャン	セル		eD	rive の ⁺	サイズを設定

80

eDrive は以下の5つのステップで作成されます。

- パーティション作成 ー ドライブをチェックし、eDrive パーティションが 作成されます。
- アプリケーション Mac OS 元ボリューム内のアプリケーションが eDrive にコピーされます。
- ユーザー Mac OS 元ボリューム内のユーザフォルダが eDrive にコピーされます。
- Mac OS ファイル Mac OS 元ボリューム内のシステムとライブラリフ ァイルが eDrive にコピーされます。

eDrive パーティション作成とファイルコピーの進行状況がステージ上に表示され ます。



eDrive パーティションにファイルがコピーされると、ファイル名がステージのア ニメーションの下に表示されます。

通常、eDrive を作成するのに要する時間は、30分から1時間です。しかしなが ら、eDrive 作成ボリュームに eDrive パーティション用の充分な連続した空き領 域がない場合には、パーティションを作成中にファイルを移動させる必要がある ため、これ以上の時間が必要となります。ステージの右下にある [停止] ボタンを 押すと eDrive 作成を中止できます。完了していない eDrive が作成されますが、 [eDrive を削除] オプションを使用すると、削除できます。

また、[eDrive を削除] ボタンを使用して、既存の eDrive を削除し、eDrive パ ーティションで使用されていた領域をオリジナルのボリュームに戻すことができ ます。

[eDrive を再起動] ボタンをクリックしてコンピュータを eDrive から再起動しま す (このボタンは TechTool Pro DVD から起動している場合には選択できませ ん)。また、再起動時に [Option] キーを押したままにして、eDrive を起動ボリュ ームとして選択することもできます。コンピュータが eDrive から起動されると TechTool Pro が自動で起動します。eDrive で起動中に TechTool Pro を終了さ せると、起動ディスクペインが表示され、再起動するボリュームを選択できま す。

TechTool Pro がインストールされている起動ボリュームから起動された場合、 eDrive はデスクトップから自動的にアンマウントされます。これは、通常のコン ピュータの使用によるファイル破損から eDrive を保護するためです。なお、 eDrive の内容を変更しないでください。eDrive の内容を変更すると、非常時に eDrive が利用できなくなる可能性があります。eDrive がアンマウントされてい るときは、システム環境設定の起動ディスクに eDrive が表示されなくなりま す。[eDrive をマウント] ボタンをクリックすると、eDrive をデスクトップにマ ウントできます。



eDrive から起動しているときは、コンピュータを通常の用途に使用し ないでください。非常時のデータ復旧やボリューム構造の修復、最適 化を行う場合のみに使用してください。eDrive の Mac OS は必要最 低限のシステム構成になっています。TechTool Pro 以外のプログラ ムは正常に動作しないことがあり、問題やデータ消失を引き起こす可 能性があります。

TechTool Protogo

TechTool Protogo は TechTool Pro をはじめディスクユーティリティやその他 のさまざまなユーティリティを含むシステム起動可能なドライブを作成できま す。ポータブルデバイスを使用している場合には、そのデバイスと共に持ち運ん で、必要な時にすぐにデバイスの診断が行えます。作成したドライブのソフトウ ェアアップデートは自動で更新されます。究極の Mac ツールボックスとしてご 利用ください。

Protogo ウインドウを開くには、[TechTool Protogo] をクリックするか、[モード] メニューから [TechTool Protogo] を選びます。TechTool Protogo の使い方については、このマニュアルの TechTool Protogo の章を参照してください。



Apple Silicon Mac ではオペレーティングシステムが macOS インス トーラーによって署名されている必要があります。このため、Apple Silicon Mac では TechTool Protogo ツールはサポートされません。 TechTool Protogo ツールは Apple Silicon Mac の [ツールを選択] 画面では利用できません。



パーティション修復

ボリュームのパーティションマップは、ハードディスクのどこにパーティション が存在するのかを追跡します。デスクトップ上のボリュームを除いて、これらの パーティションは、Mac の起動プロセスに重要な役割を持ち、Mac にインスト ールされた Core Storage ドライブの情報を持つ、EFI パーティションというも のを含んでいます。パーティションマップが破損した場合、システムはドライブ 上の複数のパーティションへのアクセスを失い、結果としてデータ紛失やシステ ム起動を妨げることになります。

パーティション修復は、すべてのパーティションへのアクセスの復元、パーティ ションマップ内のエラーの修正を行います。また、EFI システムパーティショ ン、Core Storage 物理ボリュームパーティション、ブートローダー用領域内で 見つかったエラーの修復も行います。

パーティション修復を使用するには、[ツール] カテゴリーから [パーティション 修復] を選択して、[パーティション修復を実行] をクリックします。



パーティション修復は最初にドライブのエラーを二重チェックします。その後、 必要に応じて修復を行います。





場合によっては、修復可能な方法がドライブの再フォーマットのみということもあります。この場合には、警告ダイアログが表示されます。修復を承諾する前にすべてのデータがバックアップされていることを確認してください。



「ボリューム再構築

ボリューム構造には、ハードドライブ上のすべてのファイルとフォルダが記録さ れています。この情報はいくつかのデータ構造に保存されていて、そのいくつか は [ツリー] として配置されています。データが頻繁に読み書きされると、ツリー 構造内のデータの配置は不均等になります。これにより、データ構造が複雑にな り、データが断片化するためにデータにアクセスする速度が低下します。ボリュ ーム構造についての詳細は、このユーザーズガイドの [ボリューム構造テスト] ま たは [Mac のファイルシステム] の章を参照してください。

Mac OS 拡張ボリュームの場合、ボリューム再構築はディレクトリデータ構造を 完全に最適化し、新しいボリューム構造を最初から構築しようと試みます。さら に、ボリューム構造が破損している場合には (ボリューム構造テストで報告され た場合など)、ボリュームの再構築によってボリューム構造が正しく再構築され、 問題が解決される場合があります。

ボリューム再構築ツールは APFS ボリュームもサポートしています。APFS 起動 ボリュームは代替起動ディスクから起動しなくても「ライブ」で修復できます。 APFS ボリュームでボリューム再構築を実行する場合、完全なディレクトリ最適 化は利用できませんが、ディレクトリエラーは修復できます。

[ツール] カテゴリーから [ボリューム再構築] を選択し [ボリューム再構築の設定] 画面を表示します。



ボリュームリストから、再構築したいボリュームを選択します。



ボリュームの再構築を行うには、そのボリュームをアンマウントする 必要があります。このため、現在の起動ボリュームにはボリュームの 再構築は行えません。起動ボリュームの再構築を行うには、コンピュ ータを再起動して、TechTool Pro を eDrive や TechTool Pro DVD などの別のボリュームから実行してください。

ボリュームの再構築を行う前に、可能であれば大切なデータのバック アップを行ってください。バックアップが行えない場合には、 TechTool Pro のデータリカバリツールの使用を検討してください。 TechTool Pro は破損したボリュームを修復するように最善を尽くし ますが、修復の度合いは破損の大きさと深刻さに依存します。修復が 問題を悪化させ、その後の復旧が更なる問題を引き起こす可能性も充 分あります。

[ボリューム再構築を実行] ボタンをクリックして、ボリュームの再構築を開始し ます。再構築状況がステージに表示されます。



ボリューム再構築を停止したい場合には、ステージの右側に表示されている [停 止] ボタンをクリックします。再構築を終了し、元のボリューム構造に戻しま す。

不正ブロックが存在するドライブにボリューム再構築を実行しないで ください。サーフェススキャンが不正ブロックを見つけた場合、その ドライブは直ちにデータのバックアップを行い交換すべきです。どの ような修復もできません。



ボリューム再構築は、Apple RAID ボリューム以外のボリュームは正 式にサポートしていません。 TechTool Pro でボリューム構造を再構築できる場合には、技術比較画面が表示 されます。



技術比較データには、元のディレクトリと、新しく作成されるディレクトリの重要な技術情報が表示されます。この中には、フォルダやファイルの総数など、詳細な情報があり、ディレクトリの再構築を行うかどうかを決める手助けになります。ディレクトリ間の違いは色で表示されます。緑は正常の変化、赤は問題を含んでいる可能性のある変更を示します。[置き換え] ボタンをクリックすると、元のディレクトリを新しく再構築したもので置き換えます。[キャンセル] ボタンを クリックすると、元のディレクトリに戻します。

技術比較データ内に赤く表示された箇所がある場合、再構築を行う前に [キャンセル] ボタンを押して、大切なデータをバックアップしておくことをお勧めします。不正な再構築は通常、ボリュームの再初期化とデータの修復が必要になります。



ファイル最適化は、Mac の日々のメンテナンス作業の一つとして活用するとよい でしょう。断片化されたドライブが Mac に問題を起こすことはありませんが、 パフォーマンスが低下する原因になります。

ボリュームでファイルのデータの書き込みと削除が繰り返し行うと、ドライブ内 の連続した空きスペースが少なくなります。ファイルは、ボリューム上の空きス ペースのあるところにならどこにでも配置されます。あるファイルを保存するの に十分な一続きの空きエリアがない場合、ファイルは分割して保存されます。結 果としてファイルの断片があちこちに配置されることになります。この状態は見 えませんので、ファイルは1つの完結した論理アイテムのように見えますが、多 くの場合、実際にはいくつもの断片に分割されてディスク中に散らばっていま す。断片化はボリューム上のファイルへのアクセス速度に影響します。ファイル の読み書きの速度が低下し、最適な動作が実現できなくなります。ファイル最適 化はボリューム上の個々のファイルの断片化を解消します。

[ツール] カテゴリーから [ファイル最適化] を選択し [ファイル最適化の設定] 画 面を表示します。



左側のボリュームリストから、検査または最適化を行いたいボリュームを選択し ます。 [最適化をプレビュー] ボタンをクリックすると、選択されたボリュームの 断片化量が表示されます。これが終わると、ステージの右側に断片化されている ファイルのサイズと名前、断片化されているファイルの合計が表示されます。リ スト内のファイル名をクリックすると、そのファイルのフルパスが表示され、 [Finder に表示] ボタンをクリックすると、選択されているファイルが Finder に 表示されます。

0 0 0	TechTool Pro 6	
	ファイル最適化の結果	Finder に表示 発見 2,914 断片化されたファイル (1,491,107 合…
最後に実行したテスト結果 テスト 結果 ▼ ファイル最適化 成功	ポリューム名 "Macintosh HD"	8.97 MB Google Earth 1.0.1.ipa 9.02 MB Creating Great Automator Actions.doc 9.04 MB cc1plus 9.08 MB ca02817-c84c1891-43360830-721db56(9.12 MB FileSyncAgent-verbose.log 9.17 MB OrmiOR84 9.20 MB DevToolsCore_profile 9.31 MB User Interface Design.doc 9.32 MB cc1objplus 9.40 MB cc1objplus
		9.57 MB cclobj 9.57 MB SANY1880

[ファイルの最適化を実行] ボタンをクリックすると、選択されているボリューム の断片化されたファイルの再配置を行います。再配置中の進行状況がステージに 表示されます。





ファイル最適化は Mac OS 拡張ボリュームのみをサポートします。



起動ボリュームに対してファイルの最適化を行うと、使用されていな いファイルだけを再配置します。



macOS 10.13 以降では、起動ボリュームを含む物理ディスクにファ イル最適化は利用できません。これらのディスクには、TechTool Protogo デバイス、または別の物理ディスク上の eDrive を使用し て、ファイル最適化を実行できます。



最適化を行う前に、ボリューム構造テストを行って、ディスクのディ レクトリが破損していないことを確認してください。最適化は、いく つものファイルをドライブのあちこちに移動します。ボリュームのデ ィレクトリに不具合があると、ファイルが移動されるごとに不具合が 悪化することがあります。些細なボリュームの問題が広がって深刻な 問題となり、データ損失につながる可能性もあります。

ファイルの最適化には非常に時間がかかります。場合によっては完了までに数時 間かかる場合もあります (一日の終わりに開始して一晩中実行させても良いかも しれません)。[停止] ボタンをクリックすると、最適化の処理を停止できます。こ のボタンをクリックすると、TechTool Pro は作業中のファイルの再配置を終了 し処理を停止します。



ボリューム全体の最適化、すべてのファイルを再配置し空き領域に集約するに は、 [ボリューム最適化] を行ってください。



📕 ボリューム最適化

ボリューム最適化は、Mac の日々のメンテナンス作業の一つとして活用するとよ いでしょう。断片化されたドライブが Mac に問題を起こすことはありません が、パフォーマンスが低下する原因になります。

ファイルがボリュームに書き込まれると、ファイルはディスク内に散らばって配置されます。Macのファイルシステムは、時々スワップ領域などの操作を実行するために、連続した空き領域が必要となる場合があります。この作業を行えないと、システムのパフォーマンスに影響を与えます。ボリューム最適化では、空き領域と使用領域をグラフで表示し、空き領域を集約します。

[ツール] カテゴリーから [ボリューム最適化] を選択し [ボリューム最適化の設定] を表示します。



左側のボリュームリストから検査または最適化するボリュームを選択します。[最 適化プレビュー] ボタンをクリックすると、ステージにボリュームの情報と使用 状況がグラフで表示されます。

テスト リール 最後に実行したテスト テスト デスト ポリューム最適化	R [®] ports レポート 結果 成功	ボリューム最適化結果 ^{ポリューム名} ^{アhotos*} ^{43.88 CB}		
		空き領域 11.92 GB 最大の空き領域 5.76 GB 連続した空きプロック 802 空き領域の断片化		
		51.72%	使用領域 塗為 43.88 GB 11.92 GB	医大 5.76 CB

[ボリューム最適化を実行] ボタンをクリックして、選択されたボリュームの最適 化を実行します。空き領域が再配置される進行状況がステージに表示されます。



ステージにはデータの分布状況と空き領域が棒グラフで表示されます。高いグラ フがより多くのデータをドライブ中のその位置で保持していることを表します。 最適化が進むと、現在最適化されている位置が黄色の棒グラフで点滅します。ボ リューム最適化は、すべてのデータをボリュームの最初のエリアに移動し、すべ ての空き領域を後ろのエリアに移動します。

ボリュームの最適化を行うには、そのボリュームのマウントを解除す る必要があります。このため、起動ボリュームを最適化することはで きません。起動ボリュームの最適化を行うには、コンピュータを再起 動して、eDrive などからプログラムを実行してください。

|ボリューム最適化は Mac OS 拡張ボリュームのみをサポートします。

最適化は正常状態のドライブ上でのみ実行してください。最適化を行う前に、ボリューム構造テストとサーフェススキャンテストを行って、ディスクのディレクトリが破損していないこと、ドライブに不正ブロックが存在しないことを確認してください。破損したボリュームの最適化を行うと、断片化されたファイルがハードディスク内を移動するため、些細なボリュームの問題が広がる可能性があります。

ボリューム最適化には非常に時間がかかります。場合によっては完了までに数時 間かかる場合もあります (一日の終わりに開始して一晩中実行させても良いかも しれません)。[停止] ボタンをクリックすると、最適化の処理を停止できます。こ のボタンをクリックすると、TechTool Pro はファイルの再配置を終了し作業を 停止します。



最適化を行っている時に TechTool Pro を強制終了させないでください。最適化中の予期せぬ終了は、深刻なディレクトリ破損を引き起こす可能性があります。

ボリューム最適化を行う前に必ずバックアップを取ってください。これは Apple 製でない RAID 構成上で最適化を行う場合などが該当します。多くの標準でない RAID 構成 (5, 50, その他) はテストされておらず、その結果は多技に渡ります。



幾つかの状況においては、ボリューム最適化ツールがボリュームヘッ ダーが断片化しているとレポートする場合があります。この場合に は、以下に記載されているボリュームクローンツールを使ってボリュ ームを最適化できます。



ボリュームクローン

TechTool Pro には、ディスク全体の複製クローン機能、またはディスクのすべ てのファイルをバックアップドライブにコピーし、その後の変更されたファイル の同期を行うファイル同期クローン機能が搭載されました。もしクローン作成元 として選択したディスクが起動ボリュームであった場合には、作成されたクロー ンからの起動も可能になります。また、起動ボリュームをディスクイメージとし て作成した場合には、Apple のディスクユーティリティ (/アプリケーション/ユ ーティリティ/ フォルダにあります)を使って、ディスクに復元できます。復元 したドライブからも起動可能になります。クローンを作成することにより、オリ ジナルボリューム上でファイルを無くしてしまった場合、クローンから復元でき る可能性が高まります。

ディスクイメージクローンは、クローンをファイルに保存します。別のドライブ が利用できない時にはとても便利です。起動ボリュームのディスクイメージを作 成すると、Apple のディスクユーティリティ (アプリケーション/ユーティリティ にあります)を使用して、ディスクに復元することができます。復元されたドラ イブも起動可能なドライブになります。

「「「ボリュームクローンは Mac OS 10.5 以降で利用できます。

複製クローン



複製クローンを作成するには、ドロップダウンメニューから [複製クローン] を選 択します。コピー元のサイズより大きな容量を持つディスク、またはパーティシ ョンがコピー先として表示されます。

[コピーを検証] チェックボックスを選択すると、コピー終了後に、コピー先ボリ ュームに対して検証処理を行います。

[コピー先名を復元] チェックボックスを選択すると、コピー先ボリューム名をオ リジナルのボリューム名に復元します。チェックボックスを外すと、コピー元の ボリューム名が使われます。

クローンを作成するコピー先ボリュームには、ファイルがないことを 必ず確認してください。クローン作成時にはコピー先ボリュームのす べてのファイルが消去されます。

ファイル同期クローン

eDrive eDrive の作成または削除を行います	ボリュームクローン	ディスクイメージクローン
ポリューム再構築 がリュームのディレクトリ再構築と修復を行います	ボリュームクローンツールは、ボリュームデー スクイメージにアーカイブできます。	タをコピーして別のボリュームに復元、またはディ
ファイル最適化 ポリューム上のファイルのデフラグを行います	コピー元: Macintosh HD ;	 ファイル同期クローン ファイル同期クローンオプション:
ポリューム最適化 ポリュームの空き領域を集約します	コピー先: Backup :	 ✓ 新しいファイルを無視 ✓ 所有権を有効
ボリュームクローン	コピー先サイズ: 311.70 GB	ポリュームにクローン

ファイル同期クローンも利用できます。ファイル同期クローンを選択すると、二 回目以降に行う同期では、追加されたファイル、または変更されたファイルのみ がコピーされるようになります。このため、コピー先ボリュームを消去する必要 がなくなります。

[新しいファイルを無視] チェックボックスを選択すると、コピー先ボリュームに ある新しいファイルを無視します。最後の同期以降で変更されたコピー先ボリュ ームのファイルは置き換えられません。ファイルサイズが異なる場合のみ、コピ ー先のファイルは置き換えられます。 [所有権を有効] チェックボックスを選択すると、コピー元ボリュームの所有権を コピー先ボリュームにコピーします。これにより、同期終了後にコピー先ボリュ ームが起動可能になります。チェックボックスを外すと、現在のユーザとグルー プの設定が使用されます。

クローンツールを使った最適化

もし、ボリューム最適化ツールが [ボリュームのディレクトリの断片化が激しい ために最適化できない] とレポートした場合には、ボリュームクローンツールと 最適化されるボリュームのデータすべてを格納できる十分な容量を持つ空きパー ティションを使用して、ボリューム最適化と同じ効果を得ることができます。

最初に、元のドライブと同じサイズもしくは若干小さなサイズの空のパーティションをディスクユーティリティのようなプログラムで作成します。次に、ボリュームクローンツールでファイル同期クローンを使用し、最適化されるボリュームをコピー元に、空のパーティションをコピー先に設定します。[ボリュームにクローン…]をクリックします。このプロセスはデータがコピーされる度に最適化を行います。

クローンが完了したら、[Option] キーを押しながら Mac を起動し、クローンか ら起動できることを確認します。その後 eDrive から起動して、残りの処理を完 了させます。

eDrive から起動した後に、TechTool Pro を起動し、クローンツールを選択後、 [複製クローン] を選択します。コピー元にクローン、コピー先にオリジナルの最 適化すべきディスクを選んで、逆の設定になるようにします。[ボリュームにクロ ーン…] をクリックすると、最適化された状態を維持しながら、オリジナルのド ライブにデータを復元します。

ディスクイメージクローン



ディスクイメージクローンを作成するには、コピー元を選択して、ディスクイメ ージの種類を選択します。[ディスクイメージにクローン…] をクリックすると、 ダイアログボックスが表示され、ディスクイメージを保存する場所を指定しま す。その後、TechTool Pro はコピー元ドライブの内容を .dmg ファイルにコピ ーします。作成された .dmg ファイルをダブルクリックすると、イメージがマウ ントされ、ファイルやフォルダなどにアクセスできるようになります。

クローンを作成するコピー先ボリュームには、ファイルがないことを 必ず確認してください。クローン作成時にはコピー先ボリュームのす べてのファイルが消去されます。



スナップショット復元

Apple の APFS ファイルシステムには、特定の時点のファイルシステムの状態を キャプチャするスナップショット機能が含まれています。スナップショットは、 通常のボリュームと同様にマウントおよびトラバースできます。ボリュームから 削除されたファイルは、そのファイルがスナップショットに含まれている限り、 復元できます。スナップショット復元ツールは、これらのスナップショットにア クセスして、APFS ボリュームでのデータ復元を支援します。スナップショット 復元ツールは、ファイルシステムによって自動的に作成されるスナップショット よりも長い時間のデータを保持する、追加のスナップショットを作成可能なた め、より優れたデータの冗長性を提供します。



スナップショットは、通常のバックアップの代わりにはなりません。 重要なデータは別のドライブにバックアップしてください。



スナップショットは TechTool Monitor によって管理されます。古い スナップショットを自動的に削除できるように、TechTool Monitor をインストールすることをお勧めします。

APFS ボリュームは、構成ペインの上部にあるドロップダウンメニューに一覧表示されます。ボリュームを選択すると、現在のスナップショットがスナップショットテーブルに一覧表示されます。各スナップショットの詳細については、スナップショットの上にマウスを置くと表示されるツールヒントを参照してください。

スナップショットを復元の設た APFS スナップショットを使ってデータ				定 を復元
Macir	ntosh	HD - Data	٥	スナップショット復元ツールは、APFS ボリュームからデータを復元します。 APFS スナップショットは APFS ポリュームの状態をキャプチャし、ポリュー
		25 Snapshots - 10.66 GB	~	ム上のすべてのファイルをスナップショットが作成された時点の状態で保持し ます。
0	۲	2020/08/09 7:39:37		
0	۲	2020/08/09 8:42:09		見つける項目:
۲	۲	2020/08/09 9:39:37		検索する文字
0	۲	2020/08/09 10:40:02		TechTool Pro スナップショットを作成
0	۲	2020/08/09 11:42:21		スナップショットを削除
•	۲	2020/08/09 12:40:04		
0	۲	2020/08/09 13:58:37		
•	۲	2020/08/09 15:41:09		
0		2020/08/09 16:12:44		スナップショットをマウント 見つける項目

スナップショットのマウントとマウントの解除

スナップショットが選択されている状態で、[スナップショットをマウント] ボタ ンをクリックすると、スナップショットがマウントされ、スナップショットの内 容を含む Finder ウインドウが開きます。

項目を見つける

スナップショット内の特定の項目を検索するには、[見つける項目] フィールドに 検索文字を入力し、[項目を検索] ボタンをクリックします。スナップショット復 元ツールは検索語を含むすべての項目を検索します。

検索が行われている間、進行状況がステージに表示されます。完了すると [スナ ップショットを復元] ウインドウが表示され、検索条件に基づいて見つかったす べてのファイルとフォルダ、および見つかった項目に関する他のデータが一覧表 示されます。

● ● ● スナップショットを復	元		
スナップショット: "08/09/2020 04:12:44 午後"		(2) 復:	元
名称	作成日	変更日 へ	サイズ
/Library/Application Support/Logic/Ultrabeat Samples/Boutique 78/GB_Tasty78_Guiro4.aif	11/09/2012 05:58:15 午前	11/09/2012 05:58:15 午前	24.19 KE
Library/Application Support/Logic/Ultrabeat Samples/Boutique 78/GB_Tasty78_Guiro1.aif	11/09/2012 05:58:15 午前	11/09/2012 05:58:15 午前	23.19 KE
Library/Application Support/Logic/Ultrabeat Samples/Boutique 78/GB_Tasty78_Guiro3.aif	11/09/2012 05:58:15 午前	11/09/2012 05:58:15 午前	47.46 KE
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Clip Distortion/Blues Clipping Guitars.pst	01/09/2013 07:29:38 午前	01/09/2013 07:29:38 午前	68 バイト
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Vocal Transformer/Warped Voices/Disguise	01/09/2013 07:29:38 午前	01/09/2013 07:29:38 午前	64 バイト
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Delay Designer/06 Complex Pitch Shifted/	01/09/2013 07:29:38 午前	01/09/2013 07:29:38 午前	1.51 KE
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Multipressor/Bright Guitar Compressor.pst	01/09/2013 07:29:38 午前	01/09/2013 07:29:38 午前	216 バイト
/Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Rotor Cabinet/Keene Guitar.pst	01/31/2013 02:45:13 午前	01/31/2013 02:45:13 午前	84 バイト
/Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Rotor Cabinet/Roto Guitar.pst	01/31/2013 02:45:13 午前	01/31/2013 02:45:13 午前	84 バイト
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Pedalboard/Stompbox Banks/Individual Pe	06/07/2013 06:48:06 午前	06/07/2013 06:48:06 午前	8.12 KI
Library/Application Support/Logic/Plug-In Settings/Rotor Cabinet/Leslie Guitar.pst	06/07/2013 06:49:50 午前	06/07/2013 06:49:50 午前	84 バイト
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Brass/French Horns.patch/F	06/20/2013 03:10:51 午前	06/20/2013 03:10:51 午前	8.39 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Brass/Trombones.patch/Tro	06/20/2013 03:10:55 午前	06/20/2013 03:10:55 午前	9.55 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Brass/Trumpets.patch/Trum	06/20/2013 03:10:56 午前	06/20/2013 03:10:56 午前	9.47 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Choir/Chamber Choir.patch/	06/20/2013 03:11:02 午前	06/20/2013 03:11:02 午前	9.89 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Choir/Female Chamber Cho	06/20/2013 03:11:09 午前	06/20/2013 03:11:09 午前	8.84 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Percussion/Glockenspiel.pa	06/20/2013 03:11:23 午前	06/20/2013 03:11:23 午前	13.38 K
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Pipe Organ/Cathedral Orgar	06/20/2013 03:11:33 午前	06/20/2013 03:11:33 午前	8.18 KI
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Woodwinds/Clarinet Solo.pa	06/20/2013 03:14:16 午前	06/20/2013 03:14:16 午前	9.38 K
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Orchestral/Woodwinds/Flute Solo.patch	06/20/2013 03:14:20 午前	06/20/2013 03:14:20 午前	10.31 K
Library/Application Support/Logic/Patches/Instrument/Guitar/Classical Acoustic Guitar.patch/	06/20/2013 03:37:52 午前	06/20/2013 03:37:52 午前	7.25 K

リストから目的のファイルまたはフォルダを選択し、右上の [復元] ボタンをクリ ックしてデータを復元します。保存ダイアログボックスが表示され、復元する項 目の保存先を選択します。項目は、名前が復元の日付と時刻であるサブフォルダ に配置されます。

スナップショットの作成と削除

スナップショット復元ツールは、特定の APFS ボリューム上のスナップショット を管理できます。第一にこのツールはスナップショットを作成できます。 「TechTool Pro スナップショット」と呼ばれるスナップショットを作成する と、TechTool Pro によって管理できるようになります。これらのスナップショ ットは、Time Machine で作成されたスナップショットよりも長い時間のデータ を保持できるため、バックアップが利用できない場合に、データ復元オプション を提供します。

スナップショットは削除も可能です。各スナップショットのツールチップには、 スナップショットを削除することによって利用可能になる空き容量が表示されま す。スナップショットの上にカーソルを置くとツールチップが表示され、スナッ プショットの詳細を確認できます。

スナップショットは、APFS ボリュームで使用される「パージ可能な」領域の一部を構成します。領域が不足すると、システムは自動的にスナップショットを消去しますが、スナップショット復元ツールは、必要に応じてスナップショットを手動で削除できます。

TechTool Pro スナップショットは、Time Machine 復元インターフ ェイスからは使用できません。

追加したスナップショットでは、ボリューム構造テストや修復に時間 がかかる場合があります。



TechTool Pro のデータリカバリは、誤って削除してしまったファイル/フォルダ の復旧、デスクトップにマウントできない破損したボリューム内のファイル/フ ォルダの復旧を行うために設計されています。データリカバリでは、まだバック アップされていない個人データのみを復元してください。通常、アプリケーショ ンやシステムファイルは単独では正常に動作しないため、これらのファイルは復 元しないでください。これらのファイルは、元のソースから復元する必要があり ます。

TechTool Pro のデータリカバリは、たとえ破損していても、既存のディレクト リデータからのデータ回収を試みます。

ドライブ

データリカバリのオプションを使用して、ディレクトリバックアップファイルが 利用できないボリュームのファイル/フォルダの復元を行います。ディレクトリ バックアップファイルが利用できないため、ハードドライブ全体 (個々のボリュ ームだけではなく) を検索する必要があり、時間がかかります。

データリカバリドライブ設定ウインドウを表示するには、[ツール] カテゴリーから [データリカバリ] を選択します。

	データリカバリ の設定 破損したポリュームまたはデータ?	をリカバリします
データリカバリ 磁調したポリュームまたはデータをリカバリします デ ポリューム初期化	ドライブ Apple APPLE SSD AP0512M (C02844 Western Digital Elements 2620 (5758	ドライプとそのポリュームで不足しているデータを検索します。APFS フォーマット のポリュームは検索できません。 検索するフォルダまたはファイル名:
 マウントされたボリュームを初期化します ワイプデータ ボリュームから安全にデータを削除します 		検索文字列 検索条件: • を含む
ディスク速度 ディスク速度のパフォーマンスを測定します		 ○ で始まる ○ 語句全体 ○ で終わる
インターネット速度 ダウンロードとアップロードの速度をチェックします		検索

設定ウインドウの左側はドライブリストです。認識されているドライブがリスト されます。 データを復元するボリュームを選択し、設定ウインドウの右側にある検索条件を 選択します。[検索するフォルダまたはファイル名] フィールドに検索文字列を入 力し (大文字と小文字は区別されません)、以下の4つから検索条件を選択しま す。

- [を含む] 入力された文字列を含むファイル/フォルダ名を検索します。
- [で始まる] 入力された文字列で始まるファイル/フォルダ名を検索します。
- [語句全体] 入力された文字列を一致するファイル/フォルダ名を検索します。
- [で終わる] 入力された文字列で終わるファイル/フォルダ名を検索します。



検索条件で [語句全体] を選択する場合は、拡張子も含めて入力してく ださい。ファイル拡張子とはファイル名の後のピリオドに続く3から 4文字のことです (Finder で非表示になっていることもあります)。フ ァイル拡張子が分からない場合には、検索条件に [を含む] を使用して ください。

検索を開始すると進行状況がステージに表示されます。検索が完了すると、検索 条件に合ったファイル/フォルダとそれらに関する情報がデータリカバリウイン ドウに表示されます。

00			データ	リカバリ			
	502	3項目 並	± 00 − − − − − − − − − − − − − − − − − −	时		復元	
名前	日付	ID	サイズ	作成日	変更日	ボリューム	
00000000e3aa9af	2009/02/21 22:15	314768594	27.4 KB	2009/02/22 0:03	2009/02/22 0:19	Macintosh HD	0
00002d20aa	2009/02/21 22:15	750668	16.0	2007/04/04 17:18	2007/04/04 17:18	Macintosh HD	
0070b407-ccc8aa36.htm	2009/02/21 22:15	1396231	10.5 KB	2007/11/14 12:45	2007/11/14 12:45	Macintosh HD	
008253FE-55AA9D473F	2009/02/21 22:15	795912	70.2 KB	2007/09/06 10:14	2007/09/06 10:14	Macintosh HD	
01AA10892Ficalevent	2009/02/21 22:15	770545	353.0	2007/09/11 14:55	2007/09/11 14:55	Macintosh HD	
0238AAD906658D7820	2009/02/21 22:15	796342	7.6 KB	2007/09/13 13:50	2007/09/13 13:50	Macintosh HD	
031B53CA%2Ficaltodo	2009/02/21 22:15	770554	357.0	2007/09/11 14:55	2007/09/11 14:55	Macintosh HD	
034803B4-7C91C983AA	2009/02/21 22:15	795917	9.6 KB	2007/09/06 10:13	2007/09/06 10:13	Macintosh HD	
037B648CE33EAAF3.jpg	2009/02/21 22:15	707030	5.1 KB	2007/03/31 14:29	2007/03/31 14:29	Macintosh HD	
04SIWVUHAAAOECEID3K	2009/02/21 22:15	1868230	307.0	2007/07/09 14:11	2007/07/09 14:11	Macintosh HD	
04SIWVUHAAAOECEID3K	2009/02/21 22:15	1871474	307.0	2007/07/13 18:04	2007/07/13 18:04	Macintosh HD	
05baabd87c00.img.plist	2009/02/21 22:15	760142	190.0	2007/04/04 16:16	2007/04/04 16:16	Macintosh HD	
05baabd87cc22800.plist	2009/02/21 22:15	760143	1.2 KB	2007/04/04 16:16	2007/04/04 16:16	Macintosh HD	
0821C6AAPerson.abcdp	2009/02/21 22:15	182542040	917.0	2008/11/11 22:46	2008/11/30 22:32	Macintosh HD	
082F5F4E-6erson.abcdp	2009/02/21 22:15	182542041	1.3 KB	2008/11/11 22:46	2008/11/30 22:56	Macintosh HD	
08421ECD2Ficalevent	2009/02/21 22:15	770567	397.0	2007/09/11 14:55	2007/09/11 14:55	Macintosh HD	
0aa7a4aa-5443884.htm	2009/02/21 22:15	1396245	6.4 KB	2007/11/14 12:45	2007/11/14 12:45	Macintosh HD	
0B1FA4923000760C2A3	2009/02/21 22:15	237867	8.7 KB	2007/09/24 8:08	2007/09/24 8:08	Macintosh HD	
0B1FA492301C6F537C4	2009/02/21 22:15	237868	6.8 KB	2007/09/24 8:08	2007/09/24 8:08	Macintosh HD	
0B1FA4923032FD187D9	2009/02/21 22:15	237874	24.3 KB	2007/09/24 8:08	2007/09/24 8:08	Macintosh HD	
0B1FA4923032FD187D9	2009/02/21 22:15	223335	243.0	2007/09/24 8:23	2007/09/24 8:23	Macintosh HD	
0B1FA4923094A8B5AEE6	2009/02/21 22:15	237875	24.1 KB	2007/09/24 8:08	2007/09/24 8:08	Macintosh HD	Ţ
0B1FA492302230D35D9	2009/02/21 22:15	237876	21.1 KB	2007/09/24 8:08	2007/09/24 8:08	Macintosh HD	
0015140330 333003500	2000/02/21 22.15	222226	270.0	2007/00/24 0.22	2007/00/24 0.22	Manager 10 March 10 M	/

リストからファイルまたはフォルダを選択します。黒字で表示されている項目 は、ボリュームに存在しているため Finder で表示可能です。[表示] ボタンをク リックすると Finder に表示されます。赤字の項目は Finder で表示することはで きません (項目が削除されている、またはボリュームがマウントされていない、 などが考えられます)。このような場合には、 [復元] ボタンをクリックすると、 デスクトップ上の [TechTool Pro 復旧されたファイル] というフォルダが作成さ れ、ファイルがコピーされます。ファイルは復旧した日付と時間の名前がついた サブフォルダに配置されます (DVD から起動している場合には、[ファイルの保 存] ダイアログが表示され、保存するフォルダを指定します)。



ボリューム初期化ツールを使用すると、Mac に接続しているディスクのボリュー ムをすばやく再フォーマットできます。安全な消去を実行するには [ワイプデー 夕] ツールを使用します。

ボリューム初期化 の設定 マウントされたポリュームを初期化		
Macintosh HD - Data Macintosh HD External	ポリューム初期化ツールは、選択したポリュー をすばやく完全に消去します。	ムに保存されているすべてのデータ
	□ ポリュームをロック	ポリュームを表示 ポリュームを初期化

初期化を実行するには、利用可能なボリュームのリストから [ボリュームを初期 化...]をクリックします。ボリューム初期化ツールは、ボリュームの名前とフォ ーマットを選択できるダイアログを表示します。



選択した名前とフォーマットが適用されて、ボリュームが再フォーマットされま す。これで新しいボリュームを使用できるようになります。

ボリューム全体は、APFS、MacOS 拡張、ExFAT、および FAT32 でフォーマットできます。APFS コンテナ内のボリューム、または特定のボリューム上の他の

パーティションによって制約されているボリュームは、現在のフォーマットに制 限される場合があります。

ボリュームのロックを解除せずにデータが消去されてしまうことを防ぐために、 該当するボリュームをロックすることができます。ボリュームが選択されている 時に [ボリュームをロック] チェックボックスをオンにすると、この保護機能を 利用できます。



ボリュームのロック機能は、ボリューム初期化ツールにのみ適用され ます。他のアプリケーションまたはユーティリティは、TechTool Pro でロックされているボリュームを消去できます。



ファイルをディスクに保存すると、ディスクのディレクトリに、そのファイルの 見出しが作成されます。このディレクトリ見出しは、実際のファイルの断片が保 存されている位置情報を保有しています。ファイルをディスクから削除した時 は、その見出しのみが削除されます。ファイルデータそのものはドライブ上に残 っていて、新しい情報で実際に上書きされるまでは、TechTool Pro のようなデ ータ復旧ツールを用いて復旧することができます。

セキュリティ上の理由から、ファイルを完全に削除する必要があることもありま す。ドライブから永久にデータを削除するには、そのデータを完全に上書きする 必要があります。これがデータ消去の目的です。TechTool Pro には安全にデー タを上書きするさまざまな方法が用意されています。

[ツール] カテゴリーから [ワイプデータ] を選択して [ワイプデータの設定] 画面 を表示します。



ワイプデータの画面では以下の機能とコントロールが利用できます。

上書きパターン

上書きするパターンを以下の3つから選択します。

- バイナリ 0000 ファイルをすべてゼロで上書きします
- バイナリ 1010 ファイルを1と0で交互に上書きします
- バイナリ 1111 ファイルをすべて1で上書きします
- ランダム ASCII キャラクタ ファイルを0と1の見せかけのランダムパ ターンで上書きします。ファイルが消去されたことを隠す際に役立ちます

上書きを行う回数を選択します。回数が大きいほどより安全に上書きを行います (また時間を要します)。データを消去するには、通常一度の上書きで十分です が、一部の政府機関では、安全に削除されたとみなすには、データを特定の回 数だけ上書きしなければならないと定められています。以下の上書き回数を設 定できます。

- パス上書き
- パス上書き
- 7-パス上書き
- 35-パス上書き (Gutmann Method と呼ばれます)

[ワイプする項目を選択...] ボタン

ワイプしたい項目を選択します。ファイル、フォルダ、ボリューム全体を選択で きます。ボリュームを選択した場合には、ボリューム全体、またはボリュームの 未使用の空き領域のいずれかを選択できます。項目を選択すると、項目へのフル パスがボタンの下に表示されます。ワイプを実行する前にワイプする項目を確認 してください。

[選択項目を抹消...] ボタン

選択したファイル、またはフォルダを選択した上書きパターンの回数で上書きし ます。進行状況がステージに表示されます。

[ボリュームを抹消...] ボタン

ボリューム全体を、選択した上書きパターンの回数で上書きします。ボリューム 内のすべてのデータが抹消されます。進行状況がステージに表示されます。

[空き領域を抹消...] ボタン

選択したボリュームの未使用の空き領域を、選択した上書きパターンの回数で上 書きします。進行状況がステージに表示されます。




ディスク速度

ディスク速度ツールは、選択したボリュームの読み取りおよび書き込み速度を測 定します。この測定値は、ドライブの実際の帯域幅を評価して、それが特定のタ スクに有効かどうかを確認したり、ディスクが公表どおりの仕様を達成できるか どうかを判断したりするのに役立ちます。

チェックするボリュームを選択した後、[ロードレベル] および [ループ数]ドロッ プダウンメニューを使用して、一時ファイルのサイズを変更し、チェックの実行 に使用するループの数を指定できます。



[ディスク速度を実行] ボタンをクリックして、速度チェックを開始します。速度 テストでは、一時ファイルに書き込み、次にそれを読み取って、選択したディス クの速度を測定します。ロードとループの数のドロップダウンを使用して、一時 ファイルのサイズを変更し、チェックの実行に使用されるループの数を指定でき ます。

ー時ファイルのサイズは回転駆動式ドライブの場合は低く、NVMe ド ライブの場合には速度を正確に測定するために高く調整されます。



ディスク速度ツールを過度に実行すると、ドライブが過度に摩耗し、 ソリッドステートドライブの TRIM またはガベージコレクションルー チン、特にドライブがいっぱいのドライブで負荷が高まると、パフォ ーマンスが低下する可能性があります。



インターネット速度

インターネット速度ツールは、インターネットサービスプロバイダー (ISP) から のインターネット接続の速度をテストできます。[インターネット速度を実行] ボ タンをクリックして速度テストを開始します。速度テストでは、ダウンロード速 度、アップロード速度、ping と Jitter がチェックされます。

ダウンロード - 現在のインターネットのダウンロードの速度

アップロード — 現在のインターネットのアップロードの速度

Ping — テストサーバに到着するまでの時間

Jitter — サーバから受信したパケットの変化





実際のインターネット速度は、ISP によって提示される速度と比較す ると、しばしば変化します。この変動は、とりわけ、ネットワークの 混雑状態または信号品質によって引き起こされる可能性があります。



システムメンテナンス

Mac OS はシステム上のメンテナンスを行うさまざまなタスクを実行する一連の プロセスを一定間隔で実行します。これらのプロセスは、システムプロセスを呼 び出し実行するために使用されるスクリプトというファイルによって起動されま す。これらのタスクは、毎日、毎週、毎月の間隔で実行されます。システムメン テナンスツールは、これらのタスクの実行を直接コントロールし、最終実行のク イックチェックを行います。

システムメンテナンスの設定パネルはお使いのシステム上で実行された個々のス クリプトの最後のスクリプトを表示します。スクリプトが設定された時間内で実 行されなかった場合などには、個々のスクリプトを個別に手動で実行できること はとても有効な手段です。

日次 — 古いログと一時ファイルを消去し、システム情報の内部アカウンティン グを更新します。

週次 — UNIX データベースファイルを更新します。

月次 — 内部使用アカウンティングを更新し、追加のログファイルを消去しま す。

システムメンテナンスツールを実行するには、システムメンテナンス設定から実 行するメンテナンスタスクを選んで、[システムメンテナンスを実行] ボタンをク リックします。



キャッシュ再構築

キャッシュファイルはクイックにアクセスする頻繁に使用される情報を保存する ために使用されます。Mac OS はこれら一連のキャッシュファイルをパフォーマ ンスの最適化のために利用します。キャッシュ再構築ツールは、問題解決のため に、再構築可能なシステムキャッシュを選択できます。

ブート — オペレーティングシステムに接続するアプリケーションのキャッシュ を再構築します。予期せぬ OS の挙動への問題解決に使用できます。

🍼 ブートキャッシュの再構築は再起動後に有効になります。

カーネル — システムエクステンションキャッシュとともにシステムカーネルキャッシュを再構築しロード時間が短縮されます。エクステンションが関連している場合には、説明のつかないアプリケーションの挙動のトラブルシューティングに使用できます。

DNS — ドメインネームサービスキャッシュを再構築し、遠隔地の内容を読み込 む際の問題解決に使用できます。DNS がお使いの Mac が不正とレポートした場 合、遠隔地のサーバからデータを取得する際にエラーになる場合があります。

フォント — フォントデータベースを再構築します。フォントメニューが表示されないまたは不正に表示されるといった場合の問題解決に使用できます。

キャッシュ再構築ツールを実行するには、再構築するキャッシュを選択して、[キャッシュ再構築を実行] ボタンをクリックします。



データベース再構築

データベースには後でアクセスするデータが格納されます。Mac OS は一連のデ ータベースを利用して、システムが使用するデータを保存し、さまざまな共通機 能を実行します。データベース再構築ツールは、さまざまな問題のトラブルシュ ーティングに、再構築可能なシステムデータベースを選択できます。

Launch Services データベース — アプリケーションとファイルの関係を維持 するデータベースを再構築します。これは、ファイルが異なるアプリケーション によって開かれた場合に役立ちます。

Spotlight インデックス – Spotlight 使用時または Finder での検索時に検索 結果を提供するインデックスを再構築します。検索時に予期しない結果が返され た場合に役立ちます。

Apple メール データベース — Apple のメールアプリケーションのコンテンツ を検索するデータベースを再構築します。メールの検索が非常に遅い場合、また はメールアプリがクラッシュする場合は、このデータベースを再構築します。

locate データベース – ターミナルの locate コマンドで、ファイルの検索に使用するデータベースを再構築します。

アクセシビリティ データベース – アプリがアクセシビリティ機能を利用できる かどうかを管理するデータベースを再構築します。これらの機能は、アプリが何 らかのシステムプロセスを「リモート」で制御する必要がある場合に、頻繁に使 用されます。このデータベースを再構築すると、アプリが [システム環境設定] > [セキュリティとプライバシー] > [プライバシー] タブに既に存在しているにも 関わらず、アクセスを要求する場合に役立ちます。

データベース再構築ツールを実行するには、再構築するデータベースを選択し、 [データベース再構築を実行] ボタンをクリックします。



データベース再構築ツールは、eDrive または Protogo デバイスから 起動した場合には使用できません。このツールは、通常の起動ディス クから使用した場合にのみ適用されます。



ボリュームジャーナリング

ジャーナリングは、HFS+ ファイルシステムの機能で、ファイルシステムを安定 させ、データ消失による損失を防ぎます。この機能は、Mac OS 10.2.2 以降で 対応しています。ジャーナリングが有効になっていると、ファイルシステムで は、データに変更が加わるごとに記録されます。コンピュータが不意に停止した 場合、ドライブ上の [ジャーナル] に記録されたデータにアクセスし、ファイルシ ステムを安定した状態に戻すことができます。これにより、ボリューム構造の問 題から保護され、異常終了後のボリューム構造テストや修復の負担が減ります。

ジャーナリングは、ファイルの読み込みや書き込みに若干の追加処理を伴いま す。多くの場合、ジャーナリングが及ぼす影響は、気にならない程度のもので す。しかし、容量の大きな動画、画像、オーディオのような高速の伝送速度が必 要なファイルについては、ジャーナリングによる信頼性の向上も、データアクセ ス速度の低下を補えないかもしれません。

ボリュームジャーナリングについての技術的な解説は、本ユーザーズガイドの [Mac のファイルシステム] の章を参照してください。

TechTool Pro のボリュームジャーナリングツールは、HFS+ ボリュームに対し ジャーナリングのオン/オフの切り替えを可能にします。 [ツール] カテゴリーか ら [ボリュームジャーナリング] を選択して [ボリュームジャーナリングの設定] 画面を表示します。



書き込み可能な HFS+ ボリュームが設定画面にリストされます。リストからボリ ュームを選択すると、右側のボタンが選択可能になり、ボリュームへのジャーナ リングのオン/オフを設定できます。



ホームアクセス権

Mac の他の部分と同様に、ホームフォルダ内のファイルとフォルダには、ユーザ とアプリケーションが実行できる操作を決定する一連の権限があります。これら の権限が何らかの方法で変更された場合、さまざまな問題を引き起こす可能性が あります。それらの問題のいくつかは以下のとおりです。

- 設定に加えた変更が保持されません。
- ホームフォルダ内の項目を移動するにはパスワードを入力する必要があります。
- アプリを起動すると突然終了するか、空きメモリが十分にあるはずなのに
 に[アプリを実行するのに十分なアプリケーションメモリがない]というメッセージが表示されます。
- Mac の動作が遅くなりますが、これが起こるかもしれない他の理由を除 外しました。
- [フォトライブラリなどのライブラリを再構築する必要がある] というメ ッセージが表示されます。

ホームアクセス権ツールは、現在のユーザのホームディレクトリ内のファイルと フォルダのアクセス権をデフォルト値にリセットすることを試みます。再起動 後、根本的な原因が現在のホームディレクトリ内のファイルとフォルダのアクセ ス許可が正しくないことであれば、上記のような問題は解決できます。

現在のユーザのホームディレクトリの権限をリセットするには、[ホームアクセス 権を実行] をクリックします。TechTool Pro はその後、ホームディレクトリ内 のファイルとフォルダをデフォルト値にリセットするためのシステムプロセスを 実行します。

ユーザフォルダに多数のファイルやフォルダがある場合は、ホームディレクトリのアクセス許可をリセットするのにかなりの時間がかかることがあります。このプロセスをキャンセルすることは避けてください。



ホーム権限をリセットして行った変更は、システムが再起動されるま で有効にならない場合があります。



アプリチェック

アプリチェックツールは、アプリケーションフォルダまたは選択したアプリケー ションをスキャンして、それらのアプリケーションのアーキテクチャーとセキュ リティ属性を決定します。Apple の macOS は、コード署名済みの証明書と公証 を利用して、サードパーティーアプリケーションに堅牢なセキュリティを提供し ます。Apple Silicon Mac では、アプリケーションは [ユニバーサル] と呼ばれる Apple Silicon、Intel、またはその両方のアーキテクチャを使用して、構築する ことが可能です。アプリチェックツールは、アプリケーションをスキャンして、 アプリケーションがコード署名されているか、公証されているか、どの開発者に よって署名されているかを判断します。結果には Apple Silicon 用に最適化され たアプリ、または Rosetta2 を使用した翻訳が必要なアプリを識別するアーキテ クチャも表示されます。

アプリケーションフォルダ内のすべてのアプリケーションをチェックするには、 [アプリチェックを実行] ボタンをクリックします。スキャンするアプリケーショ ンを選択するには、[アプリケーションの選択...] ボタンをクリックします。表示 されるダイアログで複数のアプリケーションを選択できます。



macOS 10.15以降では、システム標準のアプリケーションは /System/Applications に配置されていて、デフォルトではチェック されません。

アプリチェック結果 完了					
アプリ名 ^	パージョン	開発者 ID	アーキテクチャー	公証済み	コード署名済み
ATOMIC	1.0.4	Micromat, Inc.	Intel	はい	はい
Acrobat Distiller	21.001.20149	Adobe Systems, Inc.	Intel	はい	はい
Adobe Acrobat	21.001.20149	Adobe Systems, Inc.	Intel	はい	はい
AdobelPCBroker	5.6.0.41	Adobe Systems, Inc.	Intel	はい	はい
BBEdit	13.5.5	App Store	ユニバーサル	いいえ	はい
Backup and Sync	3.55	Google, Inc.	Intel	はい	はい
CC Troubleshooter	5.2.1.441	Adobe Inc.	Intel	はい	はい
CCXProcess	3.8.1-1	Adobe Systems, Inc.	Intel	はい	はい

チェックが完了すると、結果はテーブルに表示されます。



プロセッサーチェックは Mac のプロセッサーのベンチマークツールです。一連 のアルゴリズムを使用して、プロセッサーのパフォーマンスを測定します。ベン チマークには以下のアルゴリズムが使用されます:

Dhrystone — 整数演算を利用した複雑なアルゴリズムを使用してパフォーマン スを測定します。DMIPS (Dhrystone Millions of Instructions per second) で 測定。

Whetstone — Dhrystone に類似したアルゴリズムを使用しますが、整数演算の代わりに浮動小数点演算を使用します。WMIPS (Whetstone Millions of Instructions per second) で測定。

Linpack — プロセッサーの速度を浮動小数点線形代数を使って測定します。出 力は Megaflops (millions of 64-bit operations performed per second)。

チェックを開始するには、 [ツール] カテゴリーから [プロセッサーチェック] を 選択して [プロセッサーチェックを実行] をクリックします。



評価アルゴリズムが実行され、インストールされているプロセッサーについての 技術情報と共に、評価結果がステージに表示されます。

 テ スト アール アール アール	
最後に実行したテスト結果 名前: Intel Core i7 CPU 4650U	
テスト 結果 - モデル: Haswell	
プロセッサーチェック 完了 速度: 1.70 GHz	
プロセッサー: 1	
⊐ <i>7</i> : 2	
Dhrystone: 25.7 DMIPS 14631.3 DMIPS/VAX 1e7 Samples 0.389 sec	
Whetstone: 7171.7 MWIPS 71717.4 W/s 1e3 Samples 1.394 sec	
Linpack: 1819.0 Mflop/s 1e3 Samples 0.826 sec	



ローカルネットワーク

ローカルネットワークツールは、ローカルネットワーク上の Bonjour 互換のデバ イスとサービスを表示します。このツールは、すべてのネットワークデバイスの IP アドレスと選択されたデバイスのポート番号をリストします。



iOS 5 以降を搭載している iPhone, iPod Touch, iPad 等の携帯デバ イスは、Bonjour ネットワークプロトコルに対応しているため、ロー カルネットワークに表示されます。Bonjour ネットワークプロトコル に対応していない携帯デバイスは表示されません。



ローカルネットワークは、ネットワークの問題 (プリンターの接続、AirMac Express の接続など) を特定する時に便利です。また、どのポートがオープンに なっていて、どのアプリケーションが使用しているかがわかるため、セキュリテ ィ問題を把握する際にも役に立ちます。特定のネットワークデバイスをクリック すると、サービスの一覧と使用しているポート番号が表示されます。

デバイスがアクティブまたは非アクティブの状態になると、緑色のランプが点滅 します。デバイスが一端アクティブな状態になると、緑色のランプが点灯し続け ます。





[ビデオ] では、コンピュータのディスプレイと FaceTime 互換カメラの検査を行います。[ツール] カテゴリーから [ビデオ] を選択すると、[ビデオの設定] 画面が 開きます。設定画面上部のタブをクリックして [ジオメトリー] または [FaceTime] を選択します。

ビデオジオメトリー

技術者は、モニターの調整と不良箇所検査にビデオジオメトリーパターンとカラ ースクリーンを使用します。これはお使いのモニターの色出力確認と、モニター に調整機能がついていた場合の調整にも役立ちます。

[ビデオの設定] 画面の [ビデオジオメトリー] タブをクリックして [ジオメトリー 設定] 画面を表示します。



TechTool Pro には、いくつものテスト画面があります。それぞれの画面は、色やパターンを示しているボタンで開きます。ボタンを押すとテストパターンが表示されます。もう一度クリックすれば、ビデオ設定画面に戻ります。

[プライマリカラー] で以下の色を選択します。

- 赤 画面全体を赤く塗ります
- 緑 画面全体を緑で塗ります
- 青 画面全体を青く塗ります
- 黄 画面全体を黄色く塗ります
- 白 ー 画面全体を白く塗ります

黒 ー 画面全体を黒く塗ります

[アニメーション] チェックボックスで、アニメーションを有効・無効に設定しま す。

[テストパターン] では以下のパターンが利用できます。

- バー ー 連続した垂直なカラーバーを表示します
- テキスト 白い画面に黒いテキストの文字を表示します
- ノイズ ー 常に変化しランダムに色付けされたノイズパターンを表示します
- サイクル カラーが変化するアニメーションテキストを無地の背景に表示します

FaceTime カメラ

[FaceTime カメラ] を使って FaceTime 互換カメラからの出力を表示します。4 つまでのカメラの映像を同時に表示可能なため、個々のカメラの出力を検査でき ます。カメラが他のソフトウェアで使用される際に映像を送ってこないといった 状況になった時に、このツールを使用すると便利です。TechTool Pro は、カメ ラの信号に直接アクセスします。

FaceTime カメラツールを使用するには [ビデオ設定] 画面の [FaceTime カメ ラ] タブをクリックします。



[開始] ボタンをクリックすると、カメラからの出力を表示します。[停止] ボタン で停止します。



Mac OS は今日のオーディオ解像度のプロフェッショナルスタンダードである 24ビット、96 Khz を備えています。Core Audio は、すべてのオーディオを32 ビットの浮動小数点データとして管理します。これにより、Mac は将来一般的に なるような高度な解像度の他に、24 / 96も効率的に扱うことができます。また Core Audio は、高度に最適化されたサンプルレートコンバータを提供して、ま だこの高解像度の形式を使用していないプログラムでもデータを切らずに Mac OS に供給できるようにしています。

Mac OS は、デスクトップコンピューティングでの最高のオーディオ処理を備え ています。オーディオ処理のもっとも基本的な基準は、スループットレイテンシ です。スループットレイテンシは、オーディオ信号が Mac に入り、システムを 経由してアプリケーションに到達し、モニターリング装置 (スピーカー) に戻るま でに要する時間です。伝統的に Mac OS は、約10ms という優れたレイテンシを 備えています。

Core Audio HAL (Hardware Abstraction Layer)は、アプリケーションと入出 力機器との間にきわめて低いレイテンシによる伝達を提供して、以前の手法より 相当効率を向上しました。M-Audio 社は自社のオーディオインターフェースから Mac OS 上で40サンプルという低レイテンシを報告しています。これは1ms の スループットレイテンシに相当し、またこの性能はフルマルチチャンネル環境で 享受できるのです。

[オーディオ] ツールでは、コンピュータのオーディオ出力を検査します。 [ビデ オ] テスト同様、 [オーディオ] テストは一定基準に達しているかを検査するもの ではありません。コンピュータのオーディオ出力が納得できるかを判断するの は、ユーザのみなさんです。オーディオテストを正しく行うには、ステレオ出力 が必要です。ステレオ出力がないとテストはモノラルで行われます。

[ツール] カテゴリーから [オーディオ] を選択して [オーディオの設定] 画面を表 示します。



この画面でオーディオの信号を変化したり出力を監視します。入力と出力はシス テム環境設定のサウンドパネルで設定されます。

設定画面の左側はオーディオ出力です。このエリアでさまざまな出力オプション を設定します。[正弦波] のエリアでは正弦波のボリューム、周波数、バランスを 設定します。[開始/停止] ボタンで発信を開始/停止します。[正弦波] エリアの右 側には [半音階] ボタンがあります。このボタンをクリックすると、一連の半音階 の音階を再生します。下部には [音声合成] があります。合成音声を聞くには、フ ィールドに英語をタイプして [話す] ボタンをクリックします。

設定画面の右側はオーディオの入力信号を表示する動的周波数グラフです。

オーディオの出力を調整することによって、2つの音声チャンネルのバランスが とれていているのか、周波数と音量範囲が各チャンネルで生成されているのか、 オーディオ回路とスピーカーが正常に動作しているのかといった点を主観的に判 断できます。

第7章:TechTool Protogo



TechTool Protogo は、TechTool Pro、ディスクユーティリティ、その他のユー ティリティを含む、システム起動が可能なドライブを作成することができます。ポ ータブルデバイスのため、手軽に持ち運びができ、必要なときにすぐ使えます。読 み書き可能でデータの保存やプログラムのアップデート、ソフトウェアの追加も行 えます。まさに究極の Mac 用ケアツールです。

TechTool Protogo を使って診断用デバイスを簡単に作成できます。古い iPod、 USB メモリ、ポータブルハードディスクをお持ちであれば、TechTool Protogo が それらのデバイスにユーティリティプログラムを搭載し、システム起動も可能なデ バイスにします。もちろん標準サイズの外付けハードディスクも使用できます。

TechTool Protogoにはシステムおよびユーティリティ設定の標準的なプロファイ ルが用意されており、簡単にデバイスを構築できるようになっています。デバイス と希望するプロファイルを選び、ボタンをクリックするだけで構築が完了します。 さらに、普段使用しているユーティリティなど (サードパーティ製のユーティリテ ィも選択可能です)を含めた独自のプロファイルを作成し、保存することも可能で す。既定のプロファイルは、最小の起動システムと TechTool Pro のみで構成する ものから、完全な Mac OS、Finder と複数のユーティリティで構成するものまで、 幅広く用意されています。

TechTool Protogo が構築するデバイスは、DVD よりもずっと速くソフトウェア を起動および実行できます。また Mac OS 用のメモリスワップスペースも用意し ており、スピードと安定性が向上します。さらに、新しいソフトウェア、アップデ ート、Mac OS の新バージョンなどがあれば、デバイスを再構築することも可能で す。

TechTool Protogo でデバイスを構築すると、次のことが行えます:

- ハードディスクの問題を検査して修復
- 主要なハードウェアをテスト
- ハードディスクの問題を検知
- ハードディスクのボリュームの最適化とデフラグメント
- ボリュームのディレクトリを再構築
- 損傷したボリュームからデータを復旧
- データを失うことなくハードディスクの再パーティション
- 別のパーティションから異なるバージョンの Mac OS を起動

• さまざまなユーティリティの実行

TechTool Pro は、あなたが必要とする構成で、1つのポータブルデバイスに、 Mac 専用のメンテナンスツールを作成できます。ただデバイスを Mac に繋ぐだ けで、必要なツールがあなたの指先で利用可能になります。

TechTool Protogo インターフェース

TechTool Protogo は TechTool Pro から起動して実行します。プログラムを起動するには、TechTool Protogo ツールから [TechTool Protogo を開く] ボタンをクリックするか、TechTool Pro の [モード] メニューの [TechTool Protogo…] を選びます。プログラムが起動すると、TechTool Protogo メインウインドウが表示されます。

メインウインドウはプロファイルビューア、デバイスペイン、プロファイルペイン の3つの部分に分かれ、ウインドウの下部にはプロファイルの編集やデバイスの構 築を行うためのボタンが配置されています。





プロファイルビューアの左上に選択しているプロファイルに含まれる Mac OS の 種類がアイコンで表示されます。その下に、プロファイルに含まれるユーティリテ ィのアイコンが表示されます。ビューア下部には、プロファイル名とそのプロファ イル説明の冒頭部分が表示されます。プロファイルについての詳細を確認するには、 画面下部の [編集] をクリックするか、プロファイルペインでプロファイル名をダ ブルクリックします。

デバイスペイン

TechTool Protogo ウインドウの左下はデバイスペインです。Protogo で使用可能な各デバイスのアイコンが表示されます。



使用するデバイスを選択するには、デバイスのアイコンをクリックします。アイコンの右側にはデバイス名、デバイスの種類、識別子 (外部 FireWire (disk1) など)、 サイズが表示されます。デバイス情報の下にある [取り出し] ボタンをクリックす ると、選択したデバイスを取り出すことができます。

プロファイルペイン

TechTool Protogo ウインドウの右下はプロファイルペインです。



プロファイルはデバイス全体の構成を定義するファイルです。プロファイルペイン にはあらかじめ定義されているデフォルトプロファイルと、ユーザが独自に定義し たカスタムプロファイルの両方が表示されます。プロファイルは 4GB の USB メ モリやiPod 向けに最小限のシステムと数個のユーティリティで構成するものから、 大容量ハードドライブ向けに Mac OS と複数のユーティリティや、その他のソフ トウェアを含めたものまで、用途に応じて作成できます。

プロファイルペインは利用可能なプロファイルを表示します。



各プロファイルには、プロファイル名とデバイスを構築する際の必要容量やボリュ ーム数などの概略が表示されます。

右側には選択したデバイスの容量に対する占有容量と空き容量がグラフで表示され ます。



プロファイルペインのグラフの色の意味は次のとおりです:

• 緑 — 選択したデバイスに、そのプロファイルを構築する際に必要な容量で

す

- 白 選択したデバイスに、そのプロファイルを構築する際の空き容量です
- 赤 選択したデバイスに、そのプロファイルを構築するには容量が不足で あることを示しています

TechTool Protogo には、次のデフォルトプロファイルが用意されています:

- Mac OS 最小プロファイル 最小限のシステム (起動 CD や DVD と同じ で Finder を含みません) で Intel ベースの Mac を起動可能な Mac OS パ ーティションを作成します
- Mac OS 基本プロファイル ー 現在起動している Mac OS システムを小さ くしたコピーを作成します
- Mac OS Recovery HD プロファイル Mac OS Lion Recovery パーティションを TechTool Pro と共にバックアップします (Mac OS 10.7 以降と Recovery HD がインストールされた Mac で利用可能です)



メモ: TechTool Protogo は Intel ベースの Mac のみをサポートしま す。

プロファイルメニュー

プロファイルメニューはメニューバーの中にあります。プロファイルメニューには、 [デフォルトにリセット]、[保存]、[読み込み] のオプションがあります。[デフォ ルトにリセット] は、プロファイルをプログラムが最初にインストールされた状態 に戻します。[保存] は、カスタマイズされたプロファイルを書き出します。[読み 込み] は、保存されたプロファイルを読み込みます。

基本プロファイルには、デフォルトのアプリケーションが含まれています。 macOS の場合、以下のとおりです:

- TechTool Pro
- コンソール
- ディスクユーティリティ
- アクティビティモニター
- ターミナル
- Safari
- プレビュー

テキストエディタ

Recovery HD と最小プロファイルでは、以下のアプリケーションを同梱します:

- TechTool Pro
- コンソール
- ターミナル

- ディスクユーティリティ
 - ネットワークユーティリティ
- Safari
- Firmware Password Utility

Recovery HD では、以下のアプリケーションも同梱します:

- Install macOS
- 移行アシスタント

プロファイル情報表示の下には次のボタンがあります。

- 新規 このボタンをクリックするとプロファイルエディタ画面が開き、新しいプロファイルを作成できます
- 削除 このボタンをクリックすると、選択したプロファイルを削除します
- 編集 このボタンをクリックするとプロファイルエディタ画面が開き、選択したプロファイルの情報が表示されます。ここで内容を好きなように変更できます
- TechTool Protogo デバイスを構築 プロファイルにしたがって選択した デバイスにシステムおよびユーティリティをコピーします



プロファイルエディタ

プロファイルペイン下部の [新規] あるいは [編集] ボタンをクリックするとプロ ファイルエディタが表示されます。あなたのシステムのプロファイルの作成と編集 は、このプロファイルエディタで行います。



画面上部は [プロファイル名] フィールドです。プロファイルの名称を入力します。

[プロファイル名] フィールドの右側は [コピーするプロファイルを選択…] ポップ アップメニューです。このメニューを使うと、既存のプロファイルを選択して、そ の属性をプロファイルエディタにコピーし、編集したバージョンを作成できます。 プロファイルを新規で作り上げるよりも簡単にプロファイルを作成できます。

[プロファイル名] フィールドの下は、[説明] フィールドです。プロファイルの説 明を入力します。この説明は、Protogo のメイン画面のプロファイルビューアに表 示されます。

画面左側の [説明] フィールドの下は、[ボリュームリスト] です。ボリュームリストはプロファイルに含まれているボリュームを表示します。



ボリュームリストはデバイスのアイコンを表示します。アイコンの右側には以下 のフィールドがあります:

- 名前 ボリュームの名前を入力します
- システム ボリュームにどのバージョンの Mac OS をインストールする かを選択します
- フォーマット ボリュームのフォーマットを選択します
- 使用ディスク容量 そのボリュームで必要なディスク容量です
- 追加空き容量 ボリュームに加えたい空き容量です。右側のドロップダウンメニューで、使用する単位を MB (メガバイト) にするか GB (ギガバイト) にするかを選択します

ボリュームリスト下部の [ボリュームを追加] ボタンをクリックすると、プロファ イルに新たなボリューム (パーティション) を追加します。[ボリュームを削除] を クリックすると、選択されたボリューム (パーティション) をプロファイルから削 除します。

ボリュームリストの右側は [コンテンツリスト] です。 選択しているボリュームに含まれるユーティリティのリストが表示されます。

🔜 プレビュー.app
🌆 アクティビティモニタ.app
WWWW コンソール.app
💭 ディスクユーティリティ.a
 参 システム情報.app
└── ターミナル.app
+ - ファイルを表示
キャンセル 保存

[+] ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが開き、追加したいユーティリティのファイルあるいはフォルダを選択できます。選択したユーティリティは、 [アプリケーション] フォルダ内の [ユーティリティフォルダ] に保存されます。[-] ボタンをクリックすると、選択しているユーティリティをリストから削除します。 [ファイルを表示] をクリックすると、選択したファイルやフォルダのオリジナル の保存場所が Finder に表示されます。

注意:アプリケーションプログラムの中には、複数のパーツで構成されるものもあります。その場合、プログラムファイルをプロファイルにコピーするだけでは、デバイス上で動作するプログラムを作成できないことがあります。

プロファイルエディタの右下にある [保存] ボタンをクリックすると、現在の状態 のプロファイルを保存し、TechTool Protogo のメインウインドウに戻ります。[キ ャンセル] ボタンをクリックすると、編集内容を破棄して TechTool Protogo ウイ ンドウに戻ります。



作成したプロファイルは"~/ライブラリ /Preferences/com.micromat.protogo.profiles.plist" ("~" は現在 のユーザのホームフォルダ) に保存されます。

Protogoデバイスを使う

Protogo が起動可能なデバイスを構築したら、Mac を起動しさまざまな問題解決のためのデバイスとして使用することができます。作成したデバイスから起動するには以下の方法があります。

Protogo Launcher

Mac OS 最小プロファイルで作成されたデバイスから起動するには、Protogo Launcher をダブルクリックします。 お使いの Mac が Protogo デバイスから再起 動されます。



起動ディスク

Protogoがデバイスの設定を終了すると、システム環境設定の起動ディスク設定に 表示されるようになります。Protogo デバイスを選択して、[再起動...] をクリッ クします。

 ○ ● ○ ■ ■ ■ ■	Q
コンピュータの起動に使用したいシステムを選択してください	
Mac OS X Intel Macintosn-HD Mac OS X 10.6.7 Mac OS X 10.7.3 ディスク"Mac OS X Intel"上の "Mac OS X 10.6.7"を選択しました。	再起動
このコンピュータをターゲットディスクモードで再起動する ときにクリックします	ターゲットディスクモード
このコンピュータをターゲットディスクモードで再起動した後で、 FireWire ケーブルを使ってほかのコンピュータに接続すると、ハードディ スクとして使用できます。	
2 変更できないようにするにはカキをクリックします。	

Startup Manager

Protogo デバイスは、Startup Manager でも選択することができます。Startup Manager から選択する手順は、以下のとおりです。

- 1. Mac を起動または再起動します。
- 2. Mac の起動音を聞いたら直ちに [Option]キーを押して、Startup Manager が 表示されるまで待ちます。Startup Manager は、お使いの Mac を起動できる ディスクの一覧を表示する画面です。
- 3. 矢印キーを使用して、起動したいディスクを選択します。
- 4. [return] キーを押します。

Mac が選択されたディスクで起動します。

第8章: TechTool Pro レポート



TechTool Pro では、テストと使用したツールの内容と、その結果が常に記録さ れています。この記録は TechTool Pro の [レポート] に保存されます。レポー トには、各テストの詳細な結果と問題があった場合のアドバイスが表示されま す。TechTool Pro をハードディスクから起動すると、テスト結果は累積保存さ れ、以前のテスト結果も簡単に参照できます。前のテスト結果がわかると問題が 起こった時期を確定でき、テクニカルサポートに連絡する必要がある際にも役立 ちます。

レポートは並べ替えと検索が行え、特定のテスト、ボリューム、ドライブなどの テスト結果を簡単に探し出すことができます。例えば、失敗したテストのみを表 示するといったことが可能です。また、レポートはプリントも可能です。

[レポート] カテゴリーを選択して [レポート] ウインドウを表示します。



[レポート] ウインドウは、実行されたテストの詳細を簡単に見られるよう設計されています。レポートウインドウの左側は、標準的なデータベース形式で概要の

みを表示する概要エリアです。右側には、概要エリアで選択されている項目の詳 細を表示します。

TechTool Pro を複数のコンピュータから実行している場合 (外部ハードディス クから起動し実行している場合など)、概要エリアの上部にあるポップダウンメニ ューから特定なコンピュータを選択して、そのテスト結果を表示できます。

カテゴリーの下にあるポップダウンメニューでは以下を選択できます。

- すべてのテスト
- 失敗したテスト
- キャンセルされたテスト
- 最後に行ったテスト
- 最後に失敗したテスト
- 総合的な概要

ポップアップメニューの右側にあるフィールドに文字を入力して特定な項目を検 索できます。例えば、"SMART" または "Hitachi" と入力して、それらの文字を 含むすべてのテスト結果を表示できます。

ポップアップメニューの下には、選択された条件に合ったすべての結果が以下の 4つの項目で表示されます。

- 日時 テスト/ツールが実行された日時
- テスト ー テスト/ツールの名前
- 結果 テスト/ツールの結果 (成功、失敗、キャンセルなど)
- テスト対象 テスト対象 (ボリューム名、ハードドライブ名など)

リストはカラムのヘッダー部分をクリックすることで、昇順・降順に並べ替える ことができます。例えば、[日時] カラムを並べ替えて、特定な日付に行ったテス ト結果を見ることができます。また、[テスト対象] カラムを並び替えて、特定な ボリュームへ行ったすべてのテストを見つけることができます。カラムはドラッ グアンドドロップで順序を並び替えられます。

特定な項目の詳細を表示するには、リストの中の項目をクリックします。右側に 詳細が表示されます。詳細には、テストを行った日付、結果、問題があった場合 のアドバイスを含んでいます。すべてのテスト/ツールの詳細を見るにはスクロ ールバーで画面をスクロールしてください。 レポートウインドウの下部では以下のボタンが用意されています。

- 選択を消去 選択されている項目をリストから削除します
- プリント 選択されている項目の概要をプリントします



リストで連続した項目を選択するには、[Shift] キーを押しながら項目 をクリックします。連続しない項目を選択するには、[Command] キ ーを押しながら項目をクリックします。

第9章:TechTool Monitor



TechTool Pro にはコンピュータが稼働中にバックグラウンドで自動実行するさ まざまな機能があります。これらの機能は TechTool Monitor によってコントロ ールされます (TechTool Monitor のインストールと必要要件については、この マニュアルの前の章を参照してください)。TechTool Monitor では、ボリューム の空き領域の監視、APFS スナップショットの管理、ハードドライブのビルトイ ン SMART の状態チェック、接続している RAID の状態の追跡、問題が検出され た時の E メール送信を行うことができます。これらの自動実行機能は、 TechTool Monitor アプリでその設定を変更でき、[システム環境設定] または TechTool Pro メニューを通じて起動できます。

以下に TechTool Monitor の各機能の詳細を説明します。

TechTool Monitor メニュー

有効にすると、TechTool Monitor メニューアイコンが右側のメニューバーに表 示されます。このメニューは、自動監視を有効にして、TechTool Monitor を開 くことができます。



ドライブ

Mac の内部および Mac に接続された物理ドライブにはボリュームが含まれてお り、それらのボリュームにはデータが含まれています。物理ドライブにはハード ウェアの識別子と SMART 属性情報があり、ボリュームには使用状況の情報と、 ボリュームが RAID の一部である場合は RAID データがあります。APFS ボリュ ームには、TechTool Monitor、Time Machine、またはその他のソフトウェア によって作成された APFS スナップショットが含まれる場合があります。 TechTool Monitor の [ドライブ] セクションでは、選択したドライブの種類と 該当するドライブ内で利用可能なボリュームに応じて、最適な情報が表示されま す。

ドライブ: (2)		ポリューム: (1)		スナップショット (15) 2.160 GB	
APPLE SSD AP0512M Media SMART 内部 PCI-Express	disk0	Macintosh HD APFS (暗号化)	disk1s1 スナップショットを保存	② 22/9/13 03:41:10 午後 XID: 494816	52.85 M
WD Elements 2620 Media 外部 USB	disk2			② 22/9/13 02:19:44 午後 XID: 493271	147.57 N
				② 22/9/13 01:19:13 午後 XID: 492023	125.32 M
				② 22/9/13 12:19:15 午後 XID: 491345	109.54
				② 22/9/13 11:18:47 午前 XID: 489990	182.44
ドライブ詳細		ポリューム詳細		② 22/9/13 09:17:50 午前 XID: 486601	267.25
モデル APPLE SSD AP0512M シリアル番号 C02844301P1JN1Q14		警告: 空き: 使用済み: 15% 158.30 GB 341.66 GE	サイズ: 3 499.96 GB	② 22/9/13 08:17:49 午前 XID: 485021	178.83 M
タイプ SSD			100%		+ -
 43.9 °C 0 ドライブ 読み込み/書き込み エラー (0) ドライブの状態は正常 				 ✓ 自動チェック スナップショット保存間隔: 1h	
				最後の確認: 2022/09/13 15:46:4 エラーを消去 今	13 すぐ確認

ドライブの詳細

[ドライブ詳細] セクションは、選択したドライブに関する識別情報を表示しま す。識別情報には、モデル番号、シリアル番号、およびドライブの種類が含まれ ます。これらの情報の下に、稼働温度を含むドライブの状態を表すデータが表示 されます。

SMART

TechTool Monitor は、定期的にドライブの SMART 属性を問い合わせて、問題 が発生している場合には警告を発します。これにより、壊滅的な事態になる前に ドライブの障害を事前に警告できます。SMART 監視の詳細については、本マニ ュアルの第5章テストの SMART チェックを参照してください。

監視中に SMART 属性が通常の範囲外にある場合、ドライブの状態の下に該当す る情報が表示されます。



SMART 属性の警告が発生した場合は、[テスト] カテゴリーで SMART チェック を実行して、より詳細な情報を取得することを検討してください。これは、問題 の深刻さを判断するのに役立ちます。また、ドライブの製造元に連絡してサポー トを求める際に、必要な情報を提供することができます。

ボリュームの詳細

ボリューム使用状況

一般に、ボリュームの空き容量が約15%を下回らないようにすることをお勧めし ます。空き容量が不足すると、深刻なボリュームの破損につながる可能性があり ます。TechTool Monitor は、ボリュームの空き容量を自動的に監視し、特定の しきい値を超えると警告するように構成できます。



現在のボリュームの使用状況は、[ボリュームの詳細] セクションに表示されま す。使用状況バーの黄色の三角形をドラッグして、使用量を警告するしきい値を 構成できます。バーの色は、使用量がしきい値を下回っている場合は緑色にな り、しきい値を超えている場合は黄色になります。空き容量がこのしきい値を下 回ると、警告が発動します。しきい値がゼロに設定されている場合、選択したボ リュームのボリューム使用状況は無効になります。

空き容量のしきい値を超えると、画面に通知メッセージが表示されて警告されま す。E メール警告オプションが有効な場合には、設定されたアドレスに E メール で警告が送信されます。 APFS スナップショットは、バックアップのために APFS ボリュームの状態を保存して、主に Apple の Time Machine によって使用されます。TechTool Monitor のスナップショット使用機能を使用すると、Time Machine によって作成されたスナップショットの範囲外のデータを復元できる追加のスナップショットを作成できます。Time Machine のスナップショットは1日単位でデータを維持しますが、TechTool Pro によって作成されたスナップショットは4日間単位となり、バックアップが利用できない時にデータが復元できる時間を延長します。

特定の APFS ボリュームに対して [スナップショットの保存] チェックボックス が選択されている場合、スナップショットはそのボリュームの [スナップショッ トの保存間隔] に従って作成され、4日間保持された後、削除されます。

ボリュ	ーム: (1)	
	Macintosh HD APFS(暗号化)	disk1s1 スナップショットを保存 🗹

TechTool Pro のスナップショットは、ボリュームリストで選択したボリューム に従って一覧表示されます。ボリュームのスナップショットを無効にすると、既 存のスナップショットは作成から4日後に自動的に削除されます。または、スナ ップショットテーブルの下部にあるマイナスボタンを使用して手動で削除するこ ともできます。

Time Machine によって作成されたかどうかにかかわらず、スナップショット または TechTool Pro を使用する場合は、追加のストレージスペースが必要で す。スナップショットは、名前が示すように、スナップショットが作成された時 点でファイルシステムをキャプチャします。スナップショットが最初に作成され るとき、ディスク上の追加スペースは消費されません。ファイルが削除または変 更されると、現在のファイルシステムとスナップショットの違いによって、スナ ップショットのサイズが決まります。時間の経過とともに、スナップショットは かなりのストレージスペースを消費する可能性があります。


スナップショットは作成日別に一覧表示され、スナップショットのサイズが、ス ナップショットのシステム ID とともに表示されます。スナップショットテーブ ルの下部にある [+] ボタンは新しいスナップショットを作成し、[一] ボタンは選 択したスナップショットを削除し、回転矢印ボタンはスナップショットテーブル を更新します。

この機能で作成されたスナップショットは、TechTool Pro のスナップショット 復元ツールでデータの復元に使用できます。詳細については、上記のスナップシ ョット復元ツールの説明を参照してください。

TechTool Pro で作成されたスナップショットは、Time Machine から復元することも、リカバリモードで使用することもできません。

 APFS ボリュームがいっぱいになった場合、またはオペレーティング システムのアップデートが適用された場合、スナップショットが消去 されることがあります。Mac をアップデートする前に、必ずデータを バックアップしてください。

RAID の状態

RAID は Redundant Array of Independent Disks の略で、さまざまな形態を 構成します。最も一般的なのは、RAID 0 (ストライプ) と RAID 1 (ミラー) で す。ストライプ化された RAID は2つのドライブにデータを分散し、保存された データへの高速アクセスを可能にしますが、ドライブの1つが損傷したり使用で きなくなったりすると、すべてのデータが失われます。ミラーリングされた RAID は、同じデータを2つのディスクに保存し、データの冗長性を提供します が、有効なストレージ容量は半分になります。他の RAID 構成では、これらの要 素をさまざまな方法で組み合わせて、速度と冗長性の両方の機能を利用します。 RAID が劣化または破損した場合の対処法は、RAID のタイプと、RAID の作成に 使用されたハードウェアまたはソフトウェアによって異なります。RAID のマニ ュアルを参照して、RAID を修復または再構築する方法を確認してください。

ボリュームが RAID の一部である場合、RAID 情報はボリューム使用コントロー ルの下に表示されます。RAID タイプと全体的なステータスが最初にリストさ れ、その後にアレイに含まれる各ディスクスライスが続きます。アレイ内の各デ ィスクは、各スライスのボリューム名とステータスとともに、ディスクスライス ごとに表示されます。

電源

[電源] タブで、TechTool Monitor はバッテリーの状態や UPS の状態を追跡 し、存在する場合は、検出されたエラーを報告します。

[電力] タブの左側の列には、現在アクティブな電源が表示されます。そのソース が AC 電源の場合、AC アダプターに関する情報が表示されます。最後にチェッ クした日付と時刻、および現在の電源状態をチェックするためのボタンが AC ア ダプター情報の下に表示されます。

電源	◎ バッテリーチェック	充電済み	UPS	充電中 🔍
• AC	东雷:		充電:	
		100% (sys 100%)		
0.010	0 3545 mAh	3545 mAh	0 10	0%
	容量:		容量:	
		70%		
AC アッフッー 全称・	0 3545 mAh	5088 mAh	0 10	10%
61W USB-C Power Adapter	元唱回致 ·	74%	REAL +	
モデル:	0 744	·	0 2	5V
5/1/	電圧:			
C4H6481040HGN8RAE				
電源:	0 12.578 V	15V		
55 W	現在:			
Apple Inc.	0 -43 mA	-1500 mA		
	温度:			
			メーカー:	
最後の確認:	0 31.6 °C	100		
2022/09/14 8:01:44	メーカー:		名称:	
	Sunwoda Electronic Company			
今すぐアップデート	製造日: シリア 2018-10-08 F8Y8/	ル番号: 11305ND 17PYAT	シリアル番号:	
	2010-10-08 P0104	1305NDJ7PTAT		

Macintosh ラップトップ コンピュータ (MacBook、MacBook Pro、 MacBook Air など) は、電源に接続していない時は、リチウムイオン電池を使 用して UPS を動作させます。ラップトップのバッテリーは大量に充電できます が、回数または充電サイクルには限りがあります。バッテリーが一定の充電サイ クル数を超えると、劣化が始まり、フル充電を保持できなくなったり、長持ちし なくなります。極度の摩耗の場合、バッテリーが膨張し、バッテリーの適合性が 低下する場合があります。ラップトップのバッテリーの状態が「チェックが必 要」や「悪い」と報告されている場合、または他の問題が発生している場合に は、バッテリーを交換する必要があります。交換手順はモデルによって異なりま すので、正規の Apple サービスプロバイダーにお問い合わせください。

内蔵バッテリーを搭載した Mac の場合、バッテリーに関する情報が [電源] タブ に表示されます。最初に、全体的なバッテリーの状態と充電状態が表示されま す。これに続いて、以下の詳細が表示されます:

- 充電
- 容量
- 充電回数
- 電圧
- 現在
- 温度
- メーカー
- シリアル番号
- 製造日

UPS

UPS (無停電電源装置) は、入力電源が中断された場合にコンピューターを短時 間電源に接続したままにするデバイスです。商用電源が利用可能な場合、UPS バ ッテリーは再充電され、維持されます。

Mac が UPS に接続されていて、その UPS が USB 経由で Mac に接続されてい る場合、その UPS に関する情報が [電源] タブに表示されます。UPS が存在しな い場合、UPS エリアはグレー表示されます。

電源 AC 内部バッテリー	 (パッテリーなし 売電: 	UPS 充電中 ○ 充電:
0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 100% 100% 容量:
ACアダプター モデル:	0 充電回数:	0 100% 100% 電圧:
識別番号:	0	0 20.000 V 25V
シリアル番号: メーカー:	電圧: の ロー・ ロー・ コー・ フキスト フキスト 15V	
長後の確認:	温度:	メーカー: American Power Conversion
2022/09/13 16:01:43	х-л-:	名称: Back-UPS RS 1500G FW:865.L9 .D USB FW:L9
合すぐアップデート	製造日: シリアル番組:	シリアル番号 : 4B2041P10634

接続された UPS が存在する場合、UPS バッテリーに関する情報が [電源] タブに 表示されます。最初に充電状態が表示されます。これに続いて、以下の追加の詳 細が表示されます。

- 充電
- 容量
- 電圧
- メーカー
- 名称
- シリアル番号

設定

Eメール

TechTool Monitor は、ドライブまたは電源セクションで問題が発生した場合に 警告するEメールを自動で送信できます。これにより、実際にその場にいなくて もコンピュータを監視でき、差し迫った問題を早期に警告できます。このアラー トにより、壊滅的な障害が発生する前に、データをバックアップして問題に対処 するための十分な時間が得られる場合があります。 [設定] タブには警告のEメールを構成するフィールドがあり、適切な情報を入力 すると、TechTool Monitor は警告のEメールを送信できます。[警告メールの 送信]フィールドが選択されている場合、TechTool Monitor はEメールの送信 を試みます。

			- 2000
Eメール警告設定		SMTP ステータス	
TechTool Monitor Alert			
件名:			
TechTool Monitor Alert 'Computer Na	me' (1.2.3.4)		
アドレス:	ポート:		
name@example.com	587		
SMTP サーバー:			
example.com			
✓ SMTP 認証			
SSL/TLS			
パスワード:			
•••••			
	テストメールを送信		
Monitor 設定			
🗸 メニューアイコンを表示			
✓ Eメール警告を有効			
✓ 警告サワンドを有効			
温度: °C 😒			
パージョン 1.0.2 (197)			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

必要に応じて、次の入力フィールドを構成します。

- 件名 Eメールに含まれる件名。デフォルトは「TechTool Monitor Alert」
- アドレス 送信先のメールアドレス
- ポート Eメール送信に使用されるポート番号 (デフォルトは 587)
- SMTP サーバー SMTP サーバー名
- SMTP 認証 SMTP メールサーバーを使用し、認証が必要な場合は、このボックスをオンにします
- SSL/TLS メールサーバーで SSL または TLS 認証が必要な場合は、このボックスをオンにします (すべてのメールサービスでサポートされているわけではありません)
- パスワード SMTP 認証を使用する場合の SMTP パスワード

[テストメールを送信] ボタンをクリックして、指定したアドレスにメールを送信 します。これを実行して、コンピュータでメールが正常に動作していること、お よび E メール警告機能が適切に設定されていることを確認します。 Eメール警告機能が有効な状態で警告が発生した場合、指定された Eメールの件 名で Eメールが送信されます。Eメールの本文には次の情報が含まれます。

- 警告日時
- コンピュータ名
- コンピュータの IP アドレス
- 警告内容の詳細(例:電源警告時のバッテリー情報、ボリューム使用警告時のボリューム情報)

メールプロバイダーが2段階認証を使用している場合、E メール警告を 機能させるには、アプリ固有のパスワードを設定する必要がありま す。

TechTool Monitor の設定

[設定] タブには、追加で変更可能な TechTool Monitor の設定情報が含まれてい ます。次の設定を変更できます。

- メニューアイコンを表示
- E メール警告を有効
- サウンド警告を有効
- 摂氏 (℃)、華氏 (°F)、ケルビン (K) の温度記号の切り替え

第10章:TechTool Pro Remote

TechTool Pro Remote

TechTool Pro には TechTool Pro Remote というアプリを使って、最新のテスト結果を iCloud ドライブと同期する機能が利用できます。TechTool Pro Remote は iPhone / iPad 向けの無償アプリで、TechTool Pro からの結果データを受信することができます。

必要要項

結果を iCloud に保存しその結果を読み込めるようにするには、TechTool Pro を実行している Mac と iOS デバイスを同じ iCloud アカウントでサインイン し、さらに両方のデバイスで iCloud ドライブが有効になっている必要がありま す。

TechTool Pro Remote を実行する iOS デバイスには iOS 10.1以上が必要です。

TechTool Pro Remote の使い方

TechTool Pro は App Store からダウンロードできます。App Store で検索を タップして、"TechTool Pro Remote" で検索すると見つかります。

結果を見る

結果は TechTool Pro Remote がインストールされるまでは iCloud に保存され ません。TechTool Pro Remote がインストールされると、TechTool Pro は結 果を iCloud に保存し、アプリの中で表示できるようになります。結果はテーブ ル内に表示され、テスト名、コンピュータ名と該当するテストの結果がリストで 表示されます。結果をタップすると詳細内容を確認できます。



個々の結果は左側にスワイプすると削除できます。



Mac と iOS デバイスのインターネットへの接続の状態に応じて、結果 が表示されるのに時間がかかる場合があります。結果の画面を下方向 にスワイプすると最新の状態にすることができます。

プッシュ通知

アプリが最初に起動する際、プッシュ通知を有効にするダイアログが表示されま す。プッシュ通知が有効になると、アプリを開くことなく完了したテストとツー ルの結果を知らせてくれます。

通知設定を変更したい場合には、設定アプリを使用します。設定 > 通知 をタッ プして、TechTool Pro Remote までスクロールしてタップします。そこで通知 のタイミングなどをカスタマイズできます。

第11章: TechTool Pro メニューオプション

TechTool Pro を起動すると、メニューバーから以下のメニューが利用できます。

TechTool Pro

このメニューアイテムは、以下のオプションを含んでいます。

TechTool Pro について

このメニューを選択すると、TechTool Pro のバージョン情報、コピーライト情報が表示されます。

アップデートを確認…

このメニューを選択すると Micromat Web サイトに接続し、新しいバージョンのプログラムがある場合にはお知らせします。



TechTool Monitor をインストール...

このメニューを選択すると TechTool Monitor をインストールします。既にイン ストールされている場合には、[TechTool Monitor を削除...] に変わります。こ れを選択すると TechTool Monitor を削除します。

テスト結果を iCloud と同期

このメニューを選択すると、最新のテストとツールの実行結果を iCloud に保存 します。



結果を iCloud と同期するには、無償のアプリ TechTool Pro Remote がインストールされていて、TechTool Pro を実行している Mac と iOS デバイスが iCloud ドライブが有効になっている同じ iCloud アカウントでサインインしている必要があります。詳細はこの マニュアルの [TechTool Pro Remote] の章を参照してください。

TechTool Pro を隠す

このメニューを選択すると TechTool Pro ウインドウを隠します。Dock 上の TechTool Pro アイコンをクリックすると、隠す前の状態にウインドウを戻しま す。

TechTool Pro を終了

このメニューを選択すると TechTool Pro を終了します。

TechTool Pro DVD から起動している場合は、プログラムを終了する とコンピュータを再起動するオプションがある言語選択画面に戻りま す。コンピュータを通常の起動ドライブから再起動してください。

モード

このメニューで TechTool Pro の4つのカテゴリー、テスト (Command+1)、 ツール (Command+2)、レポート (Command+3)、Protogo (Command+4) を選択します。

ヘルプ

インストールされた TechTool Pro でヘルプを表示します。

第12章:よくある質問

TechTool Pro DVD からコンピュータを起動するにはどうすればよいですか?

TechTool Pro DVD を光学式ドライブに挿入し、コンピュータを再起動して [C] キーを押したままにします。光学式メディアからの起動は、光学式ドライブはハ ードディスクに比べて遅いため、時間がかかります。TechTool Pro DVD からの 起動方法については、DVD 表面に記載されています。コンピュータを DVD から 起動するもう1つの手段は、起動時に [Option] キーを押したままにします。こ れにより、コンピュータに接続しているすべてのデバイスがスキャンされ、起動 項目として選択可能になります。スキャンが終了したら起動項目から DVD アイ コンを選択し、右矢印キーを押すか (Power PC Mac)、DVD アイコンの下の矢 印をクリックします (Intel Mac)。

TechTool Pro で UFS 方式のボリュームの検査はできますか?

できません。TechTool Pro は Mac 方式 (HFS と HFS+) のボリュームに対して のみ行えます。

TechTool Pro でネットワークボリュームの検査はできますか?

できません。TechTool Pro は、TechTool Pro が作動しているコンピュータに 物理的に接続されたドライブのボリュームに対してのみ行えます。

Mac OS でドライブを初期化するにはどうすればよいですか?

Mac OS には、ディスクの初期化を行う [ディスクユーティリティ] というユー ティリティプログラムが付属しています。ディスクユーティリティは通常、 [ア プリケーション] フォルダ内の [ユーティリティ] フォルダにあります。ディスク ユーティリティを起動後、 [消去] オプションを選んでください。不良ブロックを 検査し、可能であれば排除するために、 [すべてのデータをゼロにする] オプショ ンを選択します。このオプションで初期化を行うと、時間はかかりますがそのド ライブは確実によい状態になります。

TechTool Pro をアンインストールするにはどうすればよいですか?

TechTool Pro インストーラには、アンインストールオプションが用意されてい ます。インストーラの3番目の画面の下部にある [カスタマイズ] ボタンをクリッ クし、 [TechTool Pro をアンインストールします] チェックボックスを選択して ください。アンインストールを実行すると、TechTool Pro コンポーネントが現 在の起動ボリュームから完全に削除されます。

第13章:参考・ショートカット・便利な機能

Mac OS のリリース

Mac OS 10.0	Cheetah	2001年3月24日
Mac OS 10.1	Puma	2001年9月25日
Mac OS 10.2	Jaguar	2002年8月24日
Mac OS 10.3	Panther	2003年10月24日
Mac OS 10.4	Tiger	2005年4月29日
Mac OS 10.5	Leopard	2007年10月26日
Mac OS 10.6	Snow Leopard	2009年8月28日
Mac OS 10.7	Lion	2011年7月20日
OS X 10.8	Mountain Lion	2012年7月25日
OS X 10.9	Mavericks	2013年10月22日
OS X 10.10	Yosemite	2014年10月17日
OS X 10.11	El Capitan	2015年9月30日
macOS 10.12	Sierra	2016年9月20日
macOS 10.13	High Sierra	2017年9月26日
macOS 10.14	Mojave	2018年9月25日
macOS 10.15	Catalina	2019年10月8日
macOS 11	Big Sur	2020年11月13日
macOS 12	Monterey	2021年10月25日
macOS 13	Ventura	2022年10月24日

TechTool Pro ショートカット

[Command] + [?]: TechTool Pro ヘルプを表示 [Command] + [H]: TechTool Pro を隠す [Command] + [Q]: TechTool Pro を終了 [Command] + [1]: [テスト] カテゴリーを選択 [Command] + [2]: [ツール] カテゴリーを選択 [Command] + [3]: [レポート] カテゴリーを選択

便利なキー操作 (Apple)

[Command] + [Option] + [P] + [R] を押しながら起動: PRAM を消去 [Option] + [w] を押しながら起動: 起動デバイスを選択 [Command] + [S] を押しながら起動: シングルユーザモードで起動 [Command] + [V] を押しながら起動: Verbose モードで起動 [Shift] を押しながら起動:セーフモードで起動

[Shift] を押しながらログイン: ユーザの起動対象項目を無視 [Command]+ [Option] + [O] + [F] を押しながら起動: Open Firmware で起動 [D] を押しながら起動: ハードウェア診断を使用して起動します。 2013年6月よ り前にリリースされた Mac は Apple Hardware Test を使用し、Mac OS 10.7 より前にリリースされた Mac はコンピューターに付属の診断 DVD を介して Apple Hardware Test を実行します。

[T] を押しながら起動:ターゲットディスクモードで起動

便利な Terminal コマンド (上級者向け)

sudo diskutil enableJournal /: ジャーナリングを有効にする sudo diskutil disableJounal /: ジャーナリングを無効にする sudo sh /etc/daily: システムクリーンアップタスクを毎日実行する sudo sh /etc/weekly: システムクリーンアップタスクを毎週実行する sudo sh /etc/monthly: システムクリーンアップタスクを毎月実行する pwd:現在作動中のディレクトリのパス名を表示する cal: 今月のカレンダーを表示する cd: 引数なしでは作動中のディレクトリをユーザのディレクトリに変更する。デ

ィレクトリ名を後ろに入力すると、作動中のディレクトリを特定ディレクトリに 変更する

ls:現在のディレクトリのファイルリストを表示する

ls-a:不可視ファイルも含め、すべてのファイルのリストを表示する

ls -l:リストにさらに情報を載せる

rm:後ろにファイル名を入力すると、そのファイルを削除する

rm-r:後ろにディレクトリ名を入力すると、そのディレクトリとすべてのサブ

ディレクトリを削除する (危険なコマンドなので注意が必要)

rmdir:空のディレクトリを削除する

top:現在実行中の処理を表示する ([q] を押すと中止)

sudo:コマンドを後ろに入力すると、一つのコマンドをルートとして実行可能 kill:プロセス ID を後ろに入力すると、その処理を終了する

第14章: Mac のファイルシステム

Mac でさまざまな機能と処理を実行するためには、大量の情報を受け取る準備が できていなければなりません。作業をするたび、システムファイル、アプリケー ションプログラム、その他のデータにアクセスする必要があり、これらは、ハー ドディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、DVD、メモリーカードなど、さ まざまな物理デバイスに保存されています。Mac のファイルシステムは、これら の物理デバイスとの安定したやり取りを実現するために開発されました。Mac の 機能を完全に理解して使いこなすには、Mac ファイルシステムをある程度理解す る必要があります。複雑で技術的な内容ですが、ファイルシステムの概要を理解 できれば、より詳しい Mac ユーザになれるはずです。予防的なメンテナンスと バックアップの重要性がよく分かり、問題が発生した際に、コンピュータやドラ イブで何が起きているのかについても、より理解が深まるでしょう。

Mac のファイルシステムは、原型の Hierarchical File System Standard (HFS Standard または HFS) と、新しく作られた Hierarchical File System Extended (HFS Extended、HFS Plus、HFS+) の2つが最もよく知られています。HFS 形式は、400K フロッピーディスクの時代に開発されたファイルシステムで、当時20MB のハードディスクは巨大な保存デバイスと考えられていました。HFS Extended 形式は、大容量ドライブの保存スペースをもっと有効に使用するために開発されたファイルシステムでした。macOS 10.13 で APFS がソリッドステートドライブのデフォルトとなり、macOS 10.14でローテショーナルドライブを追加するまで、それは Mac で最も一般的に使用されていたフォーマットでした。ここでは HFS Extended 形式を中心に扱いますが、APFS については、その詳細が利用可能になった時に取り扱いたいと思います。HFS Extended 形式について詳しく説明する前に、いくつかの基本的な概念を理解しておく必要があります。

コンピュータがさまざまな物理デバイスを用いて安定して動作するよう、いくつ もの抽象化が考え出されました。最も基本的なのは [ビット] でしょう。ビットは コンピュータが扱える最小の情報の単位で、0または1で表されます。これは別々 のデバイスに異なった方法で保存されます。例えば、ハードディスクドライブで は磁気情報、CD-ROM などではディスク上の小さな穴として保存されます。コ ンピュータの回路内では、ビットは電気の波です。より大きな情報の固まりはバ イトとワードです。1バイトは8ビット、1ワードは2バイトです。コンピュータ のすべての情報はビット、バイト、ワードとしてコード化されています。

データ保存デバイスは [ボリューム] と呼ばれる論理デバイスとして抽象化されて います。コンピュータはボリューム1つを1つのデバイスとして認識します。ボ リュームは実際にはフロッピーディスク、ハードドライブ上の1つのパーティシ ョン、DVD などです。1つの物理デバイスは、パーティションで分けられた1 個のハードディスクのように、ファイルシステムからは複数ボリュームとして見 えることがあります。データはボリューム上にファイルの形で保存されます。 [ファイル] は名前を与えられたビットの集まりです。ファイルにはユーザデー タ、システムデータ、プログラム、さらに他のファイルの保存場所を管理する構 造までもが保存されます。

Hierarchical File System

HFS と HFS Extended のいずれも、データとそのデータを取り出すのに必要な 情報がどのようにボリュームに保存されているのかに関する詳細情報です。ボリ ュームは、 [セクタ] と呼ばれる512バイトの論理ブロックに分けられます。セク タはディスク用基盤のセクタから採ったものです。通常のハードディスク基盤は 512バイトの基盤に分けられます。セクタはボリューム上で0から最後の1つまで 連続した番号をつけられます。ボリューム上のスペースは、アロケーションブロ ックと呼ばれる一続きのセクタのグループに割り振られます。アロケーションブ ロックの大きさは、そのボリュームが初期化されたときに設定されます。一般的 な大きさは4K (8セクタ)です。この場合、ボリューム上に最大で2の32乗個のア ロケーションブロックが作成可能です。ファイルシステムはファイルに対し、 [クランプ] という一定サイズのグループのアロケーションブロックを割り当てよ うとします。クランプのサイズが大きいほどファイルの断片化は減りますが、フ ァイルの末端に無駄なスペースができてしまいます。ボリュームでファイルを保 存している連続したアロケーションブロックをそのファイルの [エクステント] と 呼びます。

物理ディスクの最初のブロックにはドライバデスクリプタマップが収められてい ます。これはディスク上のドライバの数と場所に関する情報を保存しています。 2番目のブロックからディスクのパーティションマップが記録されます。これは 各パーティション (ボリューム) の開始地点、長さ、種類を指定します。パーティ ションの種類は、HFS+、AU/X、MS-DOS などがあります。パーティションマ ップはそれ自体がパーティションであり、自身の内容を記録します。デバイスド ライバ (ある場合) は通常パーティションマップの後に位置します。パーティショ ンが通常、ディスク容量の残りを占めています。

いくつものデータ構造がともに作用して、HFS Extend ボリュームのデータを管 理しています。データ構造には次のようなものがあります。

- ボリュームヘッダ
- カタログファイル

- エクステントファイル
- アトリビュートファイル
- アロケーションファイル
- 起動ファイル

これらはそれぞれ、2つ以上のアロケーションブロックで構成されています。

ボリュームヘッダ

HSF Extended のボリュームヘッダには、ボリューム全体に関する重要な情報が 収められています。これは HFS ボリュームの [マスターディレクトリブロック (MDB)] に対応しています。ボリュームヘッダに保存される情報には次のような ものがあります。

- 他のボリューム構造の中身の場所とサイズ
- ドライブ上のフォルダとファイルの総数
- バイトで示したアロケーションブロックのサイズ
- ボリューム上のアロケーションブロックの総数
- 隣の空きアロケーションブロック
- データフォーク、リソースフォークのデフォルトクランプサイズ
- 次の未使用カタログ ID ナンバー
- ボリュームの作成・変更日時
- ファイル、フォルダ名の表示言語
- ボリュームのライトプロテクトの有無

ボリュームヘッダは常にボリュームの2番目のセクタにあります。これは物理デ ィスク上の、実際の2番目の物理セクタであるとは限らない点に、注意してくだ さい。ボリュームヘッダの情報は非常に重要であるため、そのコピーがボリュー ムの最後から2番目のセクタに保管されています。これは [オルタネートボリュー ムヘッダ] と呼ばれます。これはアロケーションブロック外に存在可能な数少な いデータの一つです。最後から2番目のセクタがアロケーションブロック外に出 た場合、外に保存されることになります。オルタネートボリュームヘッダは、メ インボリュームヘッダが損傷した場合に、TechTool Pro のようなディスクユー ティリティによって使用されます。

ボリュームヘッダは、コンピュータの突然終了やボリュームヘッダが正しく更新 されていなかったことにより、壊れる場合があります。また、ボリュームヘッダ 内で不良ブロックが生じた場合にも壊れることがあります。ボリュームヘッダと オルタネートボリュームヘッダの両方に異常があった場合、修復は困難になりま す。ボリュームヘッダの損傷が深刻なものだった場合、通常のソフトウェアが使 用するデータにもアクセスできないことがあります。

Bツリー

カタログファイル、エクステントファイル、アトリビュートファイルはすべて情報の保存にBツリー (バランスツリー) というデータ構造を使用しています。B ツリーは情報を早く取り出せるよう設計されたデータ構造です。ボリューム構造 でBツリーを使用すると、無数のファイルを持つボリューム上でファイルシステ ムがデータを探しやすくなります。

B ツリーファイルはいくつもの [ノード] を持ち、それぞれのノードは [レコード] を保持しています。レコードには、そのレコードやその他のデータを認識するの に使われる [キー] があります。キーには、固有の順序が割り当てられ、各レコー ドのキーで検索できる仕組みになっています。データには、そのキーに関連した 他のノードやデータへの [ポインタ (リンク)] が含まれます。

Bッリーを構成するノードには以下の4つの種類があります。

- ヘッダノード (ツリーへの入り口)
- マップノード (ヘッダのマップレコードがいっぱいになった場合、アロケ ーションデータを保存する)
- インデックスノード (ポインタレコードを保存する)
- リーフノード (キーに関連するデータを保存する)

ノードは次のような構造になっています。



Structure of a Node

ノードデスクリプタはノードの種類、中のレコードの数、ツリーの位置関係を示 し、前や次のノードへのリンクを持っています。

B ツリーは以下のような構造になっています。



<
btree.tiff>>

この例では、どのキーのレコードでも最大で3つのノードを検索するだけでよい ことがよくわかります。

Structure of a B-Tree

Bッリーへの損傷は、キーフィールド、ポインタフィールド、データフィールド で起こることが考えられます。キーフィールドで損傷が起こった場合、レコード やサブツリー全体が見つけ出せなくなり、インデックスノード (ポインタ)のデー タフィールドで起こった場合には、そこにつながっているサブツリーが孤立しま す。リーフノードのデータフィールドで損傷が起った場合には、そのキーの実際 のデータが不正なものになります。ファイルシステムの損傷の種類は、Bッリー がカタログ、エクステント、アトリビュートデータを持っているか、および破損 したノード種類によって決まります。

カタログファイル

ボリューム構造で最も重要なファイルは、カタログファイルです。カタログファ イルはボリュームのファイルやフォルダの階層を管理します。カタログファイル の最初のエクステントはボリュームヘッダに保存されます。つまりカタログヘッ ダ (カタログへの入り口) はボリュームヘッダに保存されるということです。ボリ ュームヘッダが損傷するとカタログヘッダを見つけることができず、カタログフ ァイルを探し出すこともできなくなることがあります。

カタログファイルのファイルとフォルダは、それぞれ [カタログノード ID (CNID)] という固有の見出しを割り当てられます。ファイルでは [ファイル ID] 、フォルダでは [フォルダ ID] となります。各ファイルおよびフォルダの [ペ アレント (親) ID] は、それらが入っているフォルダの CNID です。あらかじめ決 められている重要な CNID は以下のとおりです。

- 1 ー ルートフォルダのペアレント ID
- 2 ー ルートフォルダの CNID
- 3 ー エクステントファイルの CNID
- 4 ー カタログファイルの CNID
- 5 不良ブロックファイルの CNID
- 6 ー アロケーションファイルの CNID
- 7 ー 起動ファイルの CNID
- 8 アトリビュートファイルの CNID

あらゆる B ツリーレコードは、ファイルシステムがツリーをたどってそのレコー ドを見つけられるように、順序がついたキーを持っている必要があります。カタ ログの B ツリーには、2種類のキーがあります。 ファイルおよびフォルダのレコードに対しては、キーはペアレントの CNID と、 そのファイルやフォルダの名前を保持します。

スレッドのレコード (リンク) に対しては、キーはそのファイルやフォルダの CNID を保有し、名前は保有しません。

カタログのリーフノードには、以下の4つの種類があります。

- フォルダレコード ー 特定フォルダの情報を収める
- ファイルレコード 特定ファイルの情報を収める
- フォルダスレッドレコード フォルダをそのペアレントフォルダにリンク する
- ファイルスレッドレコード ファイルをそのペアレントフォルダにリンク する

カタログフォルダレコードが保有する、さらに重要な情報には、フォルダの CNID、フォルダ内のファイルとフォルダの数、作成日と変更日、バックアップ した日付、フォルダの所有権やアクセス権などがあります。

カタログファイルレコードが保有する情報には、ファイルの CNID、作成日と変 更日、バックアップした日付、ファイルがロックされているかどうか、各フォー クの最初の8エクステントの場所、フォルダの所有権やアクセス権などです。

CNID とファイルやフォルダの名前は、カタログの B ツリー内でその項目を見つ けやすくします。カタログファイル内の損傷は、カタログレコードが持つファイ ルやフォルダ情報の消失や、フォルダ階層でのファイルやフォルダの不正な配置 につながる可能性があります。例えば、突然ファイルがその本来のフォルダでは なくハードディスクのルートレベルに散乱していた場合、カタログファイルが損 傷していると考えられます。

エクステントファイル

ファイルが保存されると、ファイルシステムはそのファイルを保持するためのス ペースをボリューム上に割り当てます。このスペースは1つ以上のアロケーショ ンブロックからなっています。隣り合ったアロケーションブロックの集まりはそ れぞれ [エクステント] と呼ばれます。カタログファイルにある各ファイルのファ イルレコードは、ファイルの各フォークの最初の8エクステントの場所を保持し ています。ファイルのフォークを構成する追加、または余りのエクステントの場 所は、エクステントファイル (エクステントオーバーフローファイル) によって管 理されます。

エクステントファイルは単純な B ツリーとして保存されます。エクステント B ツ リーのレコードキーは、ファイルの CNID、フォークの種類 (リソースかデー タ)、アロケーションブロック内のエクステントまでのオフセットを保持します。 それぞれのエクステントの場所は、2つの数字で表されます:エクステントの最 初のアロケーションブロックと、そのエクステント内のアロケーションブロック の数です。この情報はエクステントファイルのデータレコードに保存され、ファ イルフォークの実際のデータがボリューム上に配置されるようになります。

エクステント B ツリーを検索したとき、キーの情報は、CNID、フォークの種 類、オフセットの順に比較されます。そのため、各フォークのエクステントはそ れぞれひとまとめにされ、隣り合って配置されます。

エクステントファイルの破損は、ファイルシステムがファイルの一方、または両 方のフォークにあるデータ部分の位置を見失うことにつながり、ファイルが壊れ ることやファイル内に異常なデータが現れることがあります。エクステントファ イル自身が場所を定められないと、各ファイルフォークの最初の8エクステント の後ろにあり、カタログファイルに保存されているデータは失われてしまいま す。

エクステントファイルは [不良ブロックファイル] という特別なファイルの情報を 保持しています。あるセクタに不具合がある、つまりそのセクタがデータを安定 して保持できない、とわかった場合、そのセクタを含むアロケーションブロック 全体が不良ブロックファイルに追加されます。これにより不良ブロックが占める スペースはデータの保存に使用されなくなります。

ハードディスク上の不良ブロックは、物理的な不具合を示しています。不良ブロ ックは [ゼロ書き込み] オプションでドライブを初期化する際に位置が確定されま す。また、データがドライブに読み書きされる際にドライブによって発見される こともあります。

不良ブロックファイルは、通常のファイルとは異なり、カタログファイルにレコ ードを持たず、ヘッダファイルにも参照されません。不良ブロックファイルは、 エクステントファイルに見出しとして5の CNID を持ちます。不良ブロックのエ クステントはデータフォークとみなされます。不良ブロックがエクステントファ イルに入力されると、そのアロケーションブロックはアロケーションファイルに 使用済みと記録され、以後そのブロックが使用されるのを防ぎます。エクステン トファイルで不良ブロックの位置を管理することで、アロケーションファイルの 連続性テストが可能になります。アロケーションファイルで使用済みと記録され ている場所は、すべて、あるファイルのエクステントに対応します。

HFS Extended (HFS+) ボリュームが HFS ラッパーに収められていると、HFS Extended ボリュームのすべてのエクステントは HFS ボリュームの不良ブロッ クファイルに入れられます。これで、HFS Extended に対応していない Mac OS の使用時に HFS ラッパーボリュームがマウントした場合、HFS Extended ボリ ュームが占めるスペースには書き込めないようにします。

アロケーションファイル

アロケーションファイルはボリュームの各アロケーションブロックがファイルシ ステムに使用されているかどうかを管理します。これは、各アロケーションブロ ックが使用されているかどうかを記載した簡潔なリストです。あるアロケーショ ンブロックが未使用とされていた場合、ファイルシステムはそれを新しいファイ ルのデータを記録する場所に割り当てます。ファイルが削除されると、そのファ イルがあったアロケーションブロックは空きスペースとされ、他のデータを記録 するのに再利用されます。

HFS ボリュームのアロケーション関連情報は、実際のファイルではなく [ボリュームビットマップ] と呼ばれるボリューム上の特別な場所に保存されます。

アロケーションファイルやボリュームビットマップが損傷すると、ファイルシス テムが実際には、データを保存している箇所を他のファイルが使用可能と見なす 恐れがあります。この場合、元のファイルのデータは上書きされ、壊れてしまう ことがあるかもしれません。使用していない部分が、すでに割り当て済みとされ た場合は、そのボリュームが実際に使用可能な量よりも空き容量が少ないと判断 されます。

アトリビュートファイル

アトリビュートファイルは将来追加されるファイルフォークに備え、HFS Extended の仕様に加えられました。カタログやエクステントファイル同様、ア トリビュートファイルも B ツリーになるよう定義されています。このファイル は、ボリューム上の各ファイルおよびフォルダの属性を管理します。例えば、そ のファイルがロックされているかどうか、などです。

起動ファイル

起動ファイルは、HFS Extended ボリュームからの起動に内蔵 ROM が対応して いないシステムが使用するためのものです。起動ファイルの最初の8エクステン トはボリュームヘッダに保存されます。これが場所を簡単に特定させメモリに読 み込みます。このファイルは、コンピュータの ROM が起動プログラムを決める ために使用する情報を収めています。新しい Mac では HFS ラッパーがこの処理 を行います。

HFS ラッパー

ほとんどの HFS Extended ボリュームは、HFS ラッパーというロックされた HFS ボリューム内に埋め込まれています。しかし、Mac の最近の機種は [純粋 な] HFS Extended (ラッパーのない HFS Extended) 形式に対応し始めていま す。 HFS ラッパーに埋め込まれた HFS Extended ボリュームは、ROM が HFS には 対応しているけれども HFS Extended には対応していないコンピュータが、 HFS Extended ボリュームから起動できるようにします。さらに、HFS には対 応しているけれども HFS Extended には対応していないコンピュータに HFS Extended ボリュームが使用された場合、HFS ラッパーがマウントされて、その コンピュータが HFS Extended ボリュームに対応していないことを示すメッセ ージを表示できます。これは HFS Extended が導入されて間もない頃には特に 重要でした。当時まだ多くの人が HFS Extended ボリュームに対応していない Mac OS 8.0以前の OS を使っていました。Mac OS 8.1以降のラッパー付き HFS+ボリュームを使用すると、HFS Extended ボリューム本体がマウントされ て HFS ラッパーは見えなくなります。

HFS ラッパーは、不可視で最小限のシステムと Finder のファイルを持っていま す。ラッパーのルートフォルダは、起動に使用できるよう [blessed] フォルダに 設定されています。ラッパーボリュームから起動する際、コンピュータはラッパ ーボリューム上の特別なシステムから起動手続きを開始し、HFS Extended ボリ ュームを認識してマウントし、その HFS Extended ボリューム上のシステムか ら起動を続行します。

HFS ラッパーは、その内容が変更されないようロックされています。これで不注 意による損傷から保護しています。ラッパーは通常、

[Where_have_all_my_files_gone?] という名前のテキストファイルを持ってい ます。ラッパー付きの HFS Extended ボリュームが HFS Extended に対応して いないコンピュータで使用された場合、HFS ラッパーがマウントしてそのテキス トファイルがボリュームに表示されます。そのテキストファイルの内容で、HFS Extended ボリュームが表示されない理由を説明します。

HFS ラッパーが損傷すると、HFS Extended ボリュームにアクセスできなくなったり、コンピュータを起動できなくなったりすることがあります。

ジャーナリング

Mac OS 10.2.2は、OS 拡張ファイルシステムにジャーナリングという新しい機能を加えました。ジャーナリングは Mac OS 拡張ファイルシステムへの段階的な発展の一部で、そのファイルシステムの旧バージョンに対する下位互換性があります。

ジャーナリングはファイルシステムをより頑丈にし、データ消失への耐性を高め ます。ジャーナリングが有効になっていると、ファイルシステムはデータのやり 取りをそれが起こるごとに記録します。お使いのコンピュータが動作中に不具合 を起こした場合 (クラッシュや停電などの原因が考えられます)、ディスクの読み 書きは中断されます。これは、ファイルシステムディレクトリと、保存ファイル の実際の場所や構造との差異を生む恐れがあります。ジャーナリングされていな いファイルシステムでは、不意のシャットダウン後もボリュームは壊れたままの 状態になっているかもしれません。ジャーナリングが有効にされた場合、コンピ ュータが再起動した際にファイルシステムは記録された情報を [再生] し、中断さ れた作業を完了することができます。不具合が生じた際バッファされていたわず かなデータの消失はあるかもしれませんが、ファイルシステム自体は安定した状 態に戻ります。これにより、ボリューム構造を起動中に修復する必要がないた め、コンピュータの再起動がより速くなります。

ジャーナリングはファイルの読み書きに対し多少の手間を必要とします。ほとん どの場合、ジャーナリングによるデータアクセスへの影響は気がつかない程度の ものです。しかし、容量の大きな動画、画像、オーディオといった高速の転送速 度が必要なファイルについては、ジャーナリングによる信頼の向上はデータアク セス速度の低下を埋め合わせられないかもしれません。

第15章:用語集

AirPort: AirPort は IEEE 802.11 無線ネットワーク規格に Apple 社が付けた名前です。802.11b 規格をもとにしたオリジナルの AirPort は最大通信速度11 Mbps でした。新型の AirPort Extreme は802.11g 規格にもとづいており、最 大速度は54 Mbps です。NOTE: AirPort は AirMac の海外での名称です。

AltiVec: AltiVec はほとんどの PowerPC プロセッサに採用された技術で、ある 種の広帯域データ処理機能の能力を向上させています。

Apple Sound Chip: Apple Sound Chip および ASC は、Sony が開発した Apple 向けカスタムサウンドチップです。DAC (Digital to Analog Converter) とされることもあり、ASC は Mac の高度な音質の実現を可能にしています。

ASC: Apple Sound Chip を参照してください。

ASCII: American Standard Code for Information Interchange の略。異な るプログラムや異なるコンピュータが同じように情報を共有できるようにするた め、あらゆる数字、文字、その他の記号に割り当てられた ID 番号。標準コード は8ビットでコード化された番号。

AT Attachment Packet Interface: これは主に ATAPI として知られている、 コンピュータとそれに接続した光学式ドライブやテープドライブとの間の接続方 式です。ATAPI は IDE (IDE/ATA をご参照ください) 接続方式に、CD-ROM や DVD、テーププレイヤを制御するのに必要なコマンドを追加したものです。 ATAPI は ATA-2としても知られる Enhanced IDE (EIDE) の一部です。

AT Attachment Standard: これは主に ATA または IDE と呼ばれるコンピュ ータと大容量データ保存機器との接続方式で、周辺機器がコンピュータとデータ を交換する方法を指定した規格です。

ATA (オリジナル)	4 Mb/sec			
ATA-2	16.6 Mb/sec			
ATA-3	16.6 Mb/sec			
ATA-4 (Ultra ATA/33)	33.3 Mb/sec			
ATA-5 (Ultra ATA/66)	66.6 Mb/sec			
ATA-6 (Ultra ATA/100)	100.0 Mb/sec			

下記の表は様々な ATA 規格の最大データ転送率を示したものです。

ATA:AT Attachment Standard を参照してください。 ATAPI:AT Attachment Packet Interface を参照してください。 Bit ビット:ビットはコンピュータが保存できる最小の情報の単位です。0または1で表されます。

Booting (起動) : booting という用語は bootstrap (自動の) からとられました。コンピュータが始動してオペレーティングシステムを読み込む手続きです。 CD から起動すると、始動と OS の読み込みを CD から行うことになります。

Bundle Bit バンドルビット:バンドルビットは、ほとんどの Mac アプリケーションに存在するリソースです。有効な場合、そのファイルがアイコン情報を持っていることを示します。

Byte バイト:バイトはコンピュータに保存される情報の単位です。1バイトは8 ビットで構成されます。ASCII 文字は1バイトから成ります。

Clump クランプ:ファイルに一定の大きさでアロケーションブロックを供給し ようとするファイルシステムがクランプです。

CPU:中央処理装置を参照してください。

CRT: CRT は Cathode Ray Tube (陰極線管、ブラウン管)の略です。ほとんどのコンピュータやテレビ画面で画像を作り出している要素です。

DIMM: Dual Inline Memory Module を参照してください。

Diskette ディスケット:フロッピーディスクや Zip ディスクとしても知られて います。小容量の取り出し可能な記録媒体で、磁気コーティングされた層にデー タを記録します。

Driver Descriptor Map ドライバデスクリプタマップ:ドライバデスクリプタ マップはディスク上のドライバの数と場所についての情報を保持します。

Dual Inline Memory Module: DIMM あるいは Dual Inline Memory Module は、コンピュータに使われているメモリユニットです。これは小さなプリント基 盤に RAM チップを装着したもので、装着や取り外しがしやすいよう DIMM スロ ットに差し込まれています。

EIDE: Enhanced Integrated Drive Electronics を参照してください。

Enhanced Integrated Drive Electronics:主に EIDE と呼ばれる、コンピュ ータと大容量記憶装置との接続方式です。EIDE は IDE を拡張したもので、528 MB より大きなハードドライブが使えるようになっています。また、ハードドラ イブへのアクセス速度向上、ダイレクトメモリアクセス (DMA) への対応、光学 式ドライブやテープドライブも含めた追加のドライブ使用も実現されています。

Ethernet イーサネット:Xerox 社が開発した有名なネットワーク規格です。標 準のイーサネットの通信速度は10Mbps、Fast Ethernet の通信速度は100 Mbps または1 Gbps です。

FireWire : FireWire は高速バス規格である IEEE 1394に Apple 社がつけた名前です。最大400Mbps のデータ転送速度を扱うことができ、主にハードディスクドライブやビデオカメラを Mac と接続するのに使われています。Apple がFireWire 800と呼ぶ IEEE 1394b 規格は800Mbps の転送速度を扱えます。

GB: Gigabyte ギガバイトを参照してください。

Gigabyte ギガバイト: 1ギガバイトは1024メガバイトです。

HFS: HFS は Hierarchical Filing System の略で、Mac OS Standard Format としても知られています。Mac 用記憶装置のデータ管理形式です。

HFS+: Macintosh OS Extended Format は Mac に接続される記憶装置のデータ管理方式です。HFS に比べてより多くのファイルに対応し、容量の大きいドライブにデータを保存する際の効率が向上しています。

I/O: input/output (入出力)の略です。

IDE: Integrated Device Electronics を参照してください。

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 電気電子学会を参照 してください。

Institute of Electrical and Electronics Engineers 電気電子学会: IEEE (Iト リプル E) とも呼ばれる、コンピュータや電子産業で使用される規格を数多く定 めている組織です。例えば、AirPort は IEEE 802.11b ネットワーク規格の別名 です。
Integrated Device Electronics:主に IDE と呼ばれる、コンピュータと大容量 記憶装置との接続方式です。IDE 機器 (ATA 機器と呼ばれることもあります) は、周辺機器がコンピュータとやり取りする方法を規定した ATA (AT Attachment Standard を参照してください) に適合しています。

Kb: Kilobit キロビット、または1024ビット。

KB: Kilobyte キロバイト、または1024バイト。

Kbps: Kilobits per second (キロビット毎秒) です。

KBps: Kilobytes per second (キロバイト毎秒) です。

LAN: Local Area Network 構内通信網を参照してください。

Local Area Network: Local Area Network (構内通信網、LAN) は近接したコンピュータや周辺機器のグループで構成され、互いに通信できるように接続したものです。Mac は通常 Ethernet か LocalTalk で接続します。

Logical Unit Number: SCSI バスの ID 番号です。

Low-Level Format 低レベルフォーマット、物理フォーマット:低レベルフォーマットは、ドライブのデータを整理する情報を削除して作成し直します。ドライブのすべてのデータはたいてい消去されます。通常低レベルフォーマットの後には初期化を行います。

LUN: Logical Unit Number を参照してください。

MAC アドレス: Media Access Control address を参照してください。

Mb: Megabit メガビットを参照してください。

Mbps: Megabit per second (メガビット毎秒) です。

MB: Megabyte メガバイトを参照してください。

MBps: Megabytes per second (メガバイト毎秒) です。

MHz: Megahertz メガヘルツを参照してください。

Media Access Control address: Ethernet カードの Media Access Control address (MAC アドレス) は固有の48ビットのアドレスで、メーカーによって直接 Ethernet アダプタハードウェアに割り当てられています。アドレスは00:00:c0:34:f1:52のように、コロンで分けられた6つの16進数で構成されます。

Megabit メガビット:記憶容量の単位です。1メガビットは1,048,576ビットに 相当します。

Megabyte メガバイト:記憶容量の単位です。1メガバイトは1,048,576バイト に相当します。

Megahertz メガヘルツ:周波数の単位で、100万サイクル毎秒です。

OS: OS は Operating System オペレーティングシステム (基本ソフト) の略で す。これは、コンピュータの操作を可能にし、ファイル、周辺機器、プログラ ム、ネットワークなどを管理するソフトウェアです。

Parameter RAM: PRAM とも呼ばれます。これは Mac にとって不可欠な情報 を保持するためのチップです。Mac を終了しても情報を持ち続けられるよう、電 池が PRAM に電力を供給しています。このチップは、キーボード設定、マウス 設定、起動デバイスなどの情報を収めています。

PCI: Peripheral Components Interconnect の略で、新しい機種の Mac で標準となっているバスの規格です。NuBus に代わって採用されました。

PRAM: Parameter RAM を参照してください。

PRAM バッテリー:PRAM バッテリーは Mac 終了後 PRAM に電力を供給する、3-4 1/2ボルトの電池です。

RAID: Redundant Array of Independent Disks を参照してください。

RAM: Random Access Memory を参照してください。

Random Access Memory: RAM とも呼ばれます。これはコンピュータに使用されるデータやプログラムを保存するメモリです。コンピュータの電源を切る

と、保存内容は消えます。一般に、RAM は DIMM や SIMM と呼ばれるパッケー ジとして使用されます。

Read Only Memory: ROM は情報を恒久的に保存するためのチップです。 Mac では、コンピュータが用いる作業ルーチンを収めています。ROM は電源を 切っても情報が消えません。保存情報は恒久的で変更が不可能です。

Redundant Array of Independent Disks:多くの場合 RAID と呼ばれます。 RAID ソフトウェアは複数のハードディスクドライブをつないで1つ以上のボリュ ームのように見せることができます。これにより、より高速で安定したディスク アクセスを可能にします。最も知られた RAID 規格は、複数のドライブに並列に データを割り振り、速度を上げる RAID0 (ストライピング) と、複数のドライブ に同じデータを同時に書き込んで信頼性を上げる RAID1 (ミラーリング) です。

Refresh Rate:垂直同期周波数とも呼ばれます。モニターなどのディスプレイ 表面で画像を描き直す頻度です。

Resolution 解像度:画像の細かさの単位で、画素数やディスプレイ画面上に引ける縦横の線の数で表されます。

RGB: CRT にカラー画像を表現する映像の形式で、Red、Green、Blue を表します。異なる強さの赤、緑、青の信号を組み合わせ、モニター上でほとんどの色を表示することができます。

ROM: Read Only Memory を参照してください。

SCC: Serial Communication Controller を参照してください。

SCSI: Small Computer System Interface を参照してください。

SCSI チップ:SCSI チップは Mac が SCSI 機器とやり取りができるようにしま す。ほとんどの SCSI を搭載した Mac は、8530 SCSI チップを使用していま す。

SCSI コンフリクト: SCSI コンフリクトは、2つ以上の SCSI 機器が同じバス上 で同じ ID 番号を所有したときに起こります。これが起こると機器の動作が不安 定になったり、全く動かなくなったりします。 Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology: ほとんどの最新の ハードディスクドライブで採用されている技術で、診断と分析を用いてドライブ の不具合をそれが起こる前に予測可能にする業界標準です。

Serial Communication Controller: SCC とも呼ばれ、Mac のすべてのシリアル処理を管理する集積回路です。

SIMM: Single Inline Memory Module を参照してください。

Single Inline Memory Module: SIMM とも呼ばれる、コンピュータに使用されるメモリユニットです。小さなプリント基盤に RAM チップを装着したもので、装着や取り外しがしやすいよう SIMM スロットに差し込まれています。

S.M.A.R.T: Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology を参照してください。

SSD (Solid-State Drive):ソリッドステートドライブ。メモリとして集積回路 を使用してデータを永続的に格納するソリッドステートストレージデバイス。

Small Computer System Interface: SCSI として知られ、周辺機器がコンピュータとやり取りを行う方法を指定するパラレル接続方式の規格です。SCSI にはいくつか種類があります。SCSI を搭載した Mac に採用されている標準的なSCSI の転送速度は4MBps です。SCSI の最大転送速度は80MBps です。

USB: Universal Serial Bus の略で、機器をコンピュータに接続する中速の接続 方式です。Mac では ADB に代わって採用されました。USB はホットスワップ に対応しており、最大転送速度は12Mbps です。新しく策定された USB 2.0は 480Mbps の転送速度を実現しています。

Versatile Interface Adapter: VIA とも呼ばれ、Mac においてユーザの入力を 制御するのに使用される集積回路です。VIA は ADB や NuBus 回路に接続され、 信号のタイミングを制御します。

VRAM: Video RAM の略で、コンピュータの画面に表示される情報を保持する メモリです。

アロケーションブロック:つながったセクタの集合として割り当てられたボリュ ーム上のスペースをアロケーションブロックと呼びます。 **アロケーションファイル:**ボリューム構造のこのファイルは使用済みブロックと 空きブロックを管理します。

アトリビュートファイル:ボリューム構造のこのファイルは、もしあればそのファイルがロックされているかどうか等のファイルの属性を管理します。

エクステントファイル:ボリューム構造のこのファイルは、ボリュームのエクス テントデータを収めています。エクステントは断片化したファイルの個々の部分 です。

回路:電流が流れる導線で、電流が通る経路全体を指します。電気、電子機器や システム内に配置され、特定の機能を行う部品です。

カタログファイル:カタログファイルはボリューム構造の一部です。ボリューム 上のファイルとフォルダを管理します。

起動ファイル:ボリューム構造のこのファイルは、もしあれば ROM がコンピュ ータを起動するプログラムを決めるのに使用する情報を収めます。

キャッシュ:コンピュータのメモリ階層で、プロセッサとメインメモリの間に位置する高速の中間メモリです。メモリへのアクセス回数を減らすことが可能になります。

ジャーナリング:ジャーナリングは、Mac OS 10.2.2以降の HFS+ボリューム で使用可能な機能です。ジャーナリングが有効になっている場合、ファイルシス テムは読み書きの記録を行います。これにより、ファイルシステムはより強靭に なり、突然のシャットダウンの際もデータ消失から保護します。

初期化:記憶媒体がデータを記録できるよう準備する作業です。初期化中、ボリ ュームのボリューム構造が作成され、データを保存する場所を指定します。初期 化はディレクトリ情報を消去します。ただし、ファイル内のデータそのものはボ リュームに残っています。

シリアル:複数ビットのデータを同時に転送するパラレルに対し、シリアルは連続したデータビットとして情報を送る転送方式です。この方式は必要なデータ線が少なくてすみ、パラレルが最大50必要なのに対しシリアルは通常2本です。

セクタ:セクタはディスクドライブのトラックを分割した領域で、通常512バイトのデータを記録します。

ターミネーション:バスの末端にキャップをして、信号の反射を防ぐことです。 SCSIバスは両端にターミネータが必要です。

チップ:チップ、および集積回路は、コンピュータ内にあって特殊な機能を持った非常に小さな電子部品です。

中央処理装置:中央処理装置、およびメインプロセッサユニットは、最初のプロ グラム起動や命令の実行のような、マシンに関連した処理を行う装置を制御する チップです。

ディレクトリ:ボリューム構造の別名。

ディスク:ディスクはコンピュータのデータを保存する平らな円形の機器です。 データは磁気的または光学的に保存されます。もっともよく使用されるディスク は CD-ROM ディスクで、硬い透明なプラスチックでできています。

ディスクドライブ:ディスクおよびディスクスタックに保存されたデータを制御 したりアクセスしたりするための機器。

ディスクドライバ:ハードディスクドライブ、フロッピードライブ、光学式ドラ イブのような、ブロックを移動するデバイス用のドライバ ([ドライバ] を参照し てください) です。そのデバイス用のハードウェア抽象化レイヤを提供するソフ トウェアです。

デバイス:デバイスはコンピュータに接続可能な機器のことです。モニター、ディスクドライブ、プリンタなどが当てはまります。周辺機器とも呼ばれることがあります。

ドライバ:ドライバ (またはデバイスドライバ) は、コンピュータがプリンタや ハードドライブなどのデバイスとやり取りできるようにするソフトウェアです。 皆さんが新しいデバイスを購入すると、たいていドライバが付属のソフトウェア として提供されます。

ドライブ:ドライブはデータを保存するコンピュータの周辺機器です。テープカ ートリッジやディスクなどの媒体を使用します。ドライブは [読み込み専用] ある いは [読み書き可能] のものがあります。 **パーティション**:ディスクはパーティションという領域に分けられます。パーテ ィションはディスクドライバが特定ボリュームに割り当てる、ディスク上のアド レスのブロックです。

パーティションマップ:パーティションマップは、ディスク上の各パーティションの開始地点、長さ、種類についての情報を保持しています。

バス:バスはコンピュータとそれに接続された機器との間で情報をやり取りする 通り道です。例えば USB バスは、コンピュータをキーボードやマウスなどの USB 機器と接続します。

バックアップ:コンピュータの情報の正確なコピー。データ消失や破損の際は、 オリジナルのデータをバックアップから取り出すことができます。

パラレル:パラレルはシリアルの反意語で、マルチペアコネクタを通じて複数ビットの情報を同時に転送する転送方式です。一度に複数ビットのデータを転送できるため、シリアル転送より相当速くなります。SCSIポートはパラレルポートです。

ファイルシステム:どのボリュームも、自身が保存する情報を整理するのにファ イルシステムを使用しています。ファイルシステムは、ファイルがボリューム上 のどこにあるかを管理します。Mac は通常 HFS か HFS+のいずれかのファイル システムを使用しています。

ファームウェア:これは恒久的に ROM (Read Only Memory) に記録されたソフトウェアです。ハードウェアとソフトウェアの橋渡しをするものです。

プロトコル:コンピュータが通信できるようにコンピュータの動作を規定した約 束ごとの集合です。

ヘッド:記憶媒体にデータを読み書きしたり、消去したりする部品です。

ヘッドクラッシュ:読み書き用のヘッドと、フロッピーやハードディスク表面と が接触することです。

ベンチマークテスト:一定の設定で、コンピュータのソフトウェアやハードウェ アの性能を評価するために行うテスト。 ボリューム:ボリュームはコンピュータが単独の項目として認識する論理的な記 憶装置を指します。フロッピーディスク、ハードディスク全体、ハードディスク の1つ以上のパーディションなどがボリュームとされます。1つのパーティション は通常1つのボリュームとして認識されますが、RAID ボリュームは2台以上のド ライブにある2つ以上のパーティションで構成される場合があります。

ボリューム構造:ファイルシステムがボリュームに保存されたデータを整理するのに使用する、ボリュームのデータ構造の集合です。ボリュームヘッダやカタロ グなどが相当します。

ボリュームヘッダ:ボリューム構造のこの部分には、ボリューム名、ファイルや フォルダの数、空き容量など、ボリューム全体に関する重要な情報が収められま す。

マウントポイント:ボリュームのマウントポイントとは、そのボリュームが表示 されるディレクトリ階層内における場所です。ボリュームはマウントポイントの サブディレクトリとして表示されます。Mac OS では通常/Volumesのように表 されます。

ルートディレクトリ:ボリュームのディレクトリの最上位です。たいていサブディレクトリ (フォルダ) を収めています。

ロジックボード:ロジックボードはあらゆるコンピュータシステムの主要な構成 物です。コンピュータが行う多数の演算を実行するのに必要なすべての部品を搭 載しているため、コンピュータの頭脳とも呼ばれます。ここに CPU やメモリな ど、コンピュータの主要な部品が置かれています。

テクニカルサポート

日本におけるお問い合わせ先:

株式会社アクト・ツー サポートセンター

act2 サポートページ: <u>http://www.act2.support/</u> 製品の疑問をすぐに解決できるような FAQ ページなど、サポート情報が充実し ています。是非ともご利用ください。

FAQ ページでもご希望の操作手順等の確認出来ない場合、専用フォームでもご案内しておりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ専用フォーム:<u>http://www.act2.support/contact/</u>

お問い合わせをされる際には、お持ちの TechTool Pro ライセンスキーとバージ ョンナンバーをお知らせください。また、以下の情報についても事前にご確認く ださい。

起こっている現象の概要

お使いの TechTool Pro のバージョン

お使いの Mac とそのシステム構成 (例: Apple iMac, クアッドコア Intel Core i5 プロセッサ, 8GB メモリ, 1TB ハードドライブ)

お使いの Mac OS のバージョン

